1 '88 ISSN 0208-4570

Dwumiesięcznik Cena 110 zł



Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy dzisiaj oceny I uwagł zebrane przez redakcję z ankiety rozpisanej przy artykulach "Combi — zestaw otwarty" (w ZS 3 i 4/87). Ogółem wpłynęło 68 wypełnionych formularzy, kilkunastu Czytelników dołączyło do ankiet odrębne listy z dodatkowymi uwagami na temat prezentowanych w artykulach nasadek rzemieślniczych. Pięć ankiet nadeslano z Warszawy, dwie z Bydgoszczy, pozostałe z 61 różnych miejscowości — od Przemyśla po Szczecin I od opołskiej wsi Świercie po Ostródę, Olsztyn i Białystok. Kiłkadziesiąt ankiet z całej Polski nie upoważnia jednak do uogólniania przekazanych nam opinii, choć z wieloma z nich zgadzają się zapewne i inni majsterkowicze.

Ponieważ zdecydowana większość a nkiet (60) dotyczyła zestawu nasadek do wiertarki PRCr 10/6 IIB lub PRCr 10/6 IIL Celma-Bosch przedstawionych w ZS 3/87, tylko te z najdą się w tabelce liczbowo ilustrującej wyniki naszej sondy.

W dopiskach na odwrocie ankiety oraz w dolączonej korespondencji przeważały opinie pozytywne, zwłaszcza w odniesieniu do stojaka St 1 i szlifierki tarczowej 1-225, choć były też głosy pełnej negacji dla jakości rzemieślniczych nasadek (Czytelnicy z Rawicza i z Gliwic). Ze szczegółowych uwag uzupełniających zarówno dobre, jak i złe oceny przytaczamy przede wszystkim powtarzające się.

Stojak St 1. Konieczne jest żaopatrzenie stojaka w podzialkę milimetrową na kolumnie pozwalającą kontrolować odległość na jaką zaglębiło się wiertło. (J. Furutin, Kinwągi w woj. olsztyńskim; W. Zaleski, Pruszków),

Pllarke tarczowa 1-269. Zbył wąski otwór na pilę wymaga rozpiłowania. Do mocowania stolika znacznie lepsze są śruby niż wkręty. (A. Szczepaniak, Łódź; R. Chajdacki, Siedlce; B. Markiewicz, Warszawa).

Pilarka wyrzynarka WP-1. Producent powinien wyposażyć wyrzynarkę w rolkę podpierającą brzeszczot. Mocowanie na-rzędzia wkrętem nie gwarantuję stabilnego położenia brzeszczota podczas pracy. (A. Echilczuk, Warszawa, A. Maniak, Kluczbork).

Wadą wyrzynarki WP-1 jest brak regulacji kąta nachylenia brzeszczola w słosunku do plaszczyzny płozy dodatkową śrubą oraz brak dodatkowego uchwytu dociskowego mocowanego do korpusu. (A. Szczepaniak, Łódź; Z. Książkiewicz, Radom).

Nazwa i symbol .	Mam	Ocenlam	Oceniam	Nie
. urządzenia		dobrze	źłe	mam*
Stojak St 1 Uchwyl 1-268 Uchwyl 1-386 Pilarka Iarczowa 1-269 Pilarka wyrzynatka WP-1 Nasadka frezująca PF-1. Szlilierka tarczowa 1-225 Szillierka taśmowa	25 15 20 16 18 18 20 20	23 15 18 13 15 16 20	2 2 3 2 + 10	12 17 20 10 12 19 16 23

"Surna "mam" i "nie mam" jest mniejsza od 60, ponteważ wielu respondertów nie wypełniło wszystkich rubryk arkiety Nasadka frezująca PF-1. Solidnie wykonana i przydatna w wielu pracach. Nadaje się jednak tylko do długich frezów trzpieniowych. Pożądana jest zmiana sprężyn na co najwyżej trzyzwojowe o odpowiedniej sile. Ponadto rozwiązanie ze śrubą oporową służącą do ustalania glębokości frezowania spełnia dobrze swoją funkcję tylko przy frezowaniu otworów, natomiast przy frezowaniu dłuższych wpustów czy wręgów trudno skoncentrować się na dokladności obróbki wobec zaabsorbowania dociskaniem obrabiarki do materiału. Błokada zadanej glębokości frezowania powinna być realizowana dźwignią przy gałce na jednej z prowadnic. (S. Murat, Olkusz; P. Żegliński, Warszawa).

Szlifierka tarczowa 1-225. Wadą szlilierki jest brak możliwości szybkiej wymiany papieru ściernego na tarczy. W zestawie powinny być co najmniej trzy tarcze z papierami o różnym uziamieniu ścierniwa. (A. Szczepaniak, Łódź; F. Kornacki, Płock; Z. Zimek, Kutno).


Z powodzeniem używam szlilierki bez stolika, do szlilowania "z ręki" nierówności boazerii, do zdzierania takieru i Innych prac. Zaznaczam, że używam różnych nasadek i wiertarki licencyjnej Celmy prawie codziennie wykonując prace rzemieślnicze przy montażu boazerii. (A. Szczepaniak, Łódź). Szlilierka taśmowa. Producent zbyt uprościł konstrukcję, Brak prowadnika taśmy ściernej powoduje częste jej spadanie. Sprężyna naciągu taśmy nie zdaje egzaminu. Konieczne jest też zamontowanie na osi rolki naciągowej dwóch tożysk. Płankę poliuretanową trzeba zastąpić licem. Uchwył nasadki powinien znajdować się w płaszczyźnie poziomej a nie pionowej. (S. Marcinkowski, Gdynia; R. Kalwaryjski, Szczecin; A. Szczepaniak, Łódź).

Szlilierka taśmowa tej konstrukcji (bez oslony) nie nadaje się do zastosowania w mieszkaniu ze względu na silne pylenie w czasie obróbki. (Czytelnicy z Pily I Bydgoszczy).

W większości lisłów poruszana była sprawa braku w handlu podstawowych narzędzi, maszyn i części zamiennych niezbędnych majsterkowiczom w domowych warsztatach. Kupilem nasadkę frezującą PF-1 I nie mogę z niej korzystać. Niech mi ktoś wreszcie powie gdzie można kupić odpowiednie frezy. Od pół roku poszukuję lch w sklepach Raciborza, Rybnika, Wodzisławia I okolic - bez skutku. (J. Bulandra, Rybnik). Czytelničy krytykują też nieprzystępne ceny (koszt zestawu amatorskiego pozwalającego wykonać rzeczy użyteczne w mieszkaniu sięga dzisiaj ćwierć miliona złotych). Pan W. Wołczuk z Włodawy dołącza do ankiety propozycję zebrania przez producentów za pośrednictwem Zrób sam adresów osób poszukującých konkrentych nasadek oraz wysylania ich za zaliczeniem pocztowym, a p. Z. Szyler z Łęcznej w woj. lubelskim nie czekając prosi o przesłanie mu w ten sposób nasadki udarowej i oslizarki wiertel. O beztowarowym rynku czytamy w listach codziennie od kilku tat. Brak narzędzi, materiałów i podzespołów dla majsterkowiczów — a zatem ludzi zaradnych w najlapszym tego słowa znaczeniu — klóci się z płynącymi apelami o powszechną przedsiębiorczość, zaradność i pomysłowość. Wiara w gole zlote ręca prowadzi donikąd. Czas najwyższy wyjść wreszcia z dynamicznago zastoju,

Poprawy majsterkowiczowskiego losu oraz wszelkiej pomyślności w 1988 roku życzę Czytelnikom, Autorom, Współpracownikom i Sympatykom Zrób sam.

Redaktor



Majsterkuj razem z nami 2
Mieszkanie
Rozkladany slél 4
Okładzina na ścianę 12
Tapczan-narożnik
Unoszące się drzwi 44
Ścisk do książek 52
Obsługe I naprawa
Młynek żarnowy typu 81S 5 Naprawa zaworów wodociągowych 24
Glełda <i>ZRÓ8 SAM</i> 7, 28, 35
Technologie
Glazura na zaprawie 8
Budowa domu
Mocowanie kolkami
Wewnętrzna Instalacja kanalizacyjna
Dachy drewniane
Warsztat
Potączenia mniej znane
Reczne szlifowanie drewna 18
Piłarka ramowa
Wylapiarka do wosku
Rynek mejsterkowicza
Zamów i zrób sam
Ch
Chemia praktyczna Kily wlasnej roboty
Impregnacja drewna 41
Na działce
Nawozy organiczne
<b>ZRÓB SAM radzi</b>
Kolekcjonerstwo Niezwykle praksięgi
Zagadka
Fototechnika
Przyslona irysowa 50
Do zebewy i nauki
Pierścionek dziewiarski 52
Katalog amatora — Elektronika
Tranzystory krzemowe Tesli (2) 53
Wędkarstwo
Wędkowanie na odległość 55
Turystyka, wypoczynek
Surf 373 56
Różne
Schemaf elektryczny i jego elementy 63
Zrób ładnie



Opisy urządzeń i usprawnień zamieszczane w ZRÓB SAM mogą być wykorzystywane wytącznie na potrzeby domowego majsterkowania. Wykorzystywanie opisów do innych celów, w tym do działalności zarobkowej, wymaga zgody autora opisu.



Przedruk publikacji (całości lub fragmentów) z dotychczas wydanych numerów ZRÓB SAM (od stycznia 1980 r.) jest dozwolony po uprzednim uzyskaniu zgody redakcji.

### W następnym numerze

**Elektronika** próbnik zwarć uzwojeń, automatyczne zatrzymywanie modelu pociągu, elektroniczna zapalarka, wyłącznik zmierzchowy

**Budowa domu** montaż instalacji hydroforowej, instalacja elektryczna, forma do pustaków

Chemia praktyczna galwanoplastyka

Fototechnika wywoływanie i płukanie blon


Mieszkanie antresola, umeblowanie pokoju i kuchni

Na działce koszenie kosą

Obsługa i naprawa krajalnica do pieczywa i wędlin

Pojazdy zabezpieczenie silnika przed uruchomieniem

Warsztat Black & Decker... & Ema-Combi, zdejmowanie uchwytu wiertarskiego





Gwlazdki	Wykonenie	Nsrzędzi <i>e</i>
** *** ***	bardzo łatwe łatwa średnio trudne trudna bardzo trudne	podstawowe ręczne ręczne rzemieślnicze ręczne i elektronerzędzie specjalistyczne i elektronarzędzja specjalistyczne i maszyny

Redaguje zespół Horyzontów Techniki. Redaktor naczelny — Tadeusz Rathman, z. ca ręd. nacz. — Plotr Czarnowski, sekrelarz redakcji — Mieczystaw Knypl.

Redaklorzy działów: Aleksander Oąbrowski, Jacek Godera, Jerzy Korycki, Andrzej Kusyk, Adam Polanowski, Wojciech Rieger, Jan Grzegorz Szewczyk, Jerzy Szperkowicz, Jędrzej Teperek, Włodzimierz Wielomski.

Redakcja graliczna: Tomasz Kuczborski, Etżbleta Slank, Pawel T. Giebartowski.

Prace wydawnicze — Anna Cieślak. Sekrelaria! — Anna Graczyk.

Adres redakcji: ul. Świętokrzyska 14a, 00-950 Warszawa, skrytka 1004.

**Telefony:** sekretariat 27-26-08, 27-47-37; redaktor naczelny 27-26-08; z-ca red. nacz. 27-47-37; sekretarz redakcji 26-41-60,

Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA, Przedsiębiorstwo Naczelnej Organizacji Technicznej.

Pranumerata półroczna — 330 zl. roczna — 660 zł. Informacji o warunkach prenumeraty udzietają miejscowe oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe.

Przyjmujemy również artykuły nie zamówione. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.

tNOEKS 38396, Nakład 280 000 egz. Oruk --- WZGral, w Warszawie, Zam, 9474 U - 23,

# Rozkładany stół

Przedstawiona na tot. 1 I 2 konstrukcja to połączenie stołu z krzestem i pojemnikiem. Na rysunkach 5 i 6 objaśniono budowę mebla i podano jego podstawowe wymiary. Wszystkie elementy są zrobione z desek grubości 20 mm, a dokładne wymiary poszczególnych części zestawiono w labeli. Połączenia wykonano za pomocą kołków i kleju, zgodnie z rys. 5 (szczegóły A, B, C).



Spis części

Nr	Wymiary w mm	Sztuk
1	20x150x1320	3
2	20x150x1220	2
3	20x150x1070	2
4	20x150x 750	2
5	20x 75x 750	4
6	20x 75x 310 1	- 3
7	20x100x 560	1
8	20x175x 556	2
9	20x175x 560	- 4
10	20x175x 410	4 /
11	20x205x 520	2
12	20x 75x 920	4
13	Ø25x65	1 2





Stół składa się z trzech zasadniczych zespolów: blatu, skrzyni i bocznych podpór. Blal zmonlowano łącząc ze sobą ele-menty 1, 2, 3 i 4 (ich wymiary w spisie części podano z naddatkiem), a następnie wycinając z powstałej płyty okrąg o średnicy 1300 mm (rysowanie tinii cięcia ilustruje fot. 3). Górną część Irzeba dokladnie wyrównać i oszlilować, natomiast w części dolnej przykręcić elementy 12 zgodnie z rys. 6. Łącząc elementy 7, 9, 10, 11 otrzymuje się skrzynię, do której za pomocą zawiasów przykręca się pokrywę powstatą z elementów 8. Części 5 i 6 stanowią nogi stołu i są skręcone ze skrzynią wkrętami od jej wewnętrznej strony (rys. 6). Uchylny blat stołu montuje się na wspornikach bocznych za pomocą kołka Ø25x65 mm, wiercąc olwory na kolek w częściach 5 l 12 w sposób pokazany na lot. 4. Catość Irzeba oszlitować, stazować krawędzie poszczególnych elementów i pokryć lakierem bezbarwnym.





The Family Handyman





### Dane techniczne

Typ 81S.
Naplęcie znamionowe 220 V.
Rodzaj pracy S2-1.
Znamionowa moc pobierana 140 W.
Znamionowa pojemność zasobnika 50 g.
Masa młynka Kasa izolacji II (nie wymaga uziemienia).
Typ silnika KASB 50-20/ż.
Rodzaj silnika jednolazowy,

Rodzaj silnika jednolazowy komulalorowy szeregowy Znamionowa moc oddawana 56 W.

Znamlonowa prędkość obrotowa 14 000 obr/min. Prąd znamionowy 0,65 A.



W dotychczasowych artykułach z cyklu Obsługa i naprawa opisaliśmy większość wyrobów produkowanych przez zakłady Predom Prespol. Teraz, jako ostatni, przedstawiamy żarnowy młynek do kawy oznaczony symbolem 81S.

# Młynek żarnowy typu 81S

W porównaniu z młynkami udarowymi młynki żarnowe mają wiele zalet. W młynku udarowym kawa znajduje się cały czas w komorze mielenia. W rezultacie nóż mielący nie tylko rozbija kawę jeszcze nie zmieloną, ale porusza się także wśród już zmietonej. Podnosi to jej temperaturę i pogarsza własności smakowe. Temu niekorzyslnemu zjawisku sprzyja to, że czas mielenia kawy ustele się na wyczucie — wsłuchując się w Jon silnika (w miarę mielenia silnik nebiera większych obrolów). Patrząc przez pólprzezroczyste wieczko pokrywki na wirującą kawe trudno wnloskować o stopniu jej zmielenia. Inaczej jest w młynku żarnowym. Kawa jest wsypywana do zasobnika, skąd dopiero trafia do komory mietenia. Po zmieleniu pomiędzy żarnami samoczynnie przesypuje się do oddzielnego pojemnika. Odleglość między żarnami jest regulowana, dzięki czemu użytkownik ma możliwość olrzymywania kawy o żądanej grenulacji. Do wed młynka żarnowego należy zaliczyć to, że może on służyć jedynie do mielenia kawy. Tymczasem wiele osób miele w młynkach przyprawy, ziola itp. Młynek udarowy może mleć wszystko, co znajdzie się w komorze mielenia. Natomiasł mielenie w młynku żarnowym czegokolwiek innego niż kawa, o chodby niewielkim stopniu Wilgotności, grozi zekleszczeniem żaren i koniecznością czyszczenia komory mielenia. Pewną wedą jest Jekże duża materiałochlonność wyrobu - brak Iworzyw sztucznych z importu byl jednym z czynników powodujących zeprzeslenie produkcji dobrego przecleż młynke.


Aby uzyskać dostęp do mechanizmu, neleży wyjąć pojemnik 9 (rys. 1) wraz z pokrywką 8, odwrócić młynek zasobnikiem do dolu, wyjąć cztery gumowe nóżki 34 l wykręcić znejdujące się pod nimi blachowkręty 33. Po odjęciu podstawy 35 można zdjąć pokrętło regulacji grubości mielenie 31 wraz z podkladką 32 (może jej nie być), sprężynę 36 i kolek biokujący 12. Sześciokątnym kluczem nasadkowym (np. RWSn 7) neleży odkręcić Irzy nakrętki 11 mocujące zasobnik 2 do korpusu 26, zdjąć podkladki 10 i wyjąć ze żlobków kondensalor przeciwzaklóceniowy 13. Po polożeniu młynka na boku można zdjąć zasobnik kompletny 2 i wyjąć zespół napędowy (kondensator 13 przeklada się przez olwór w korpusie). Do wiekszości naprew nie jest konleczny dalszy demontaż młynke (komory mielenia) ani też rozlutowywanie polączeń eleklrycznych.


Gdyby jednak rozlutowanie połączeń miało ułatwić dokonanie naprawy, można Jo oczywiście uczynić, pamięlając o konieczności starannego zlutowania ich z powrotem. W punktach lutowniczych oznaczonych na schemacie elektrycznym (rys. 2) jako 1, 2, 4, 5 i 6 należy włożyć odizolowane końcówki przewodów w olwory końcówek przylączeniowych, zagiąć, zlutować i zabezpieczyć koszulkemi, nelomiast w punkcie 3 polączyć razem odizotowane końcówki sznure przylączeniowego 28 i kondensatora 13, po czym zlulować je. Polączenie musi być następnie zaizolowane koszulką izolacyjną.

W młynku 81S zestosowane silnik typu KASB 50-20/ż. W porówneniu z opisanym w poprzednim numerze silnikiem KASB 50-20/µ1 cechuje go dość Istolna właściwość. Otóż wirnik silnika ma berdzo duży (ok. 5 mm) luz poosiowy. W górnej części silnike na wele wirnika 603 (rys. 3) osadzona jest sprężyna 602, odpychająca wirnik ku dołowi i korygująca len luz. Zmieniona zoslała dolna tarcza lożyskowa ku dolowi - w tarczy 605 umieszczono metalową kulkę 609 i śrubę M5 23. Pokręcanie śruba powoduje (poprzez kulkę) przesuwanie się wirnike w pionie, e wraz z nim, stanowiącej ruchome żerno, obsady 19 (rys. 1). Uzyskuje się w taki sposób mniejszą lub większą odległość między żarnami, a więc możliwości regulacji grenulecji mielonej kawy. Sposób usuwania uszkodzeń silnike jest typowy. Po stwierdzenlu dużego zużycia szczolek (długość mniejsza niż 3 mm) należy odgiąć chorągiewki szczotko-Irzymeczy, wyjąć sprężyny szczolek 607, szczotki 606 i wymienić je na nowe. Zaseda jest, że wymienie się zawsze jednocześnie obie szczolki - chocby zuży. ta byla Jylko jedne z nich. Na skulek osadzania się zanieczyszczeń szczolki mogą ulec zewieszeniu w prowadnicach szczolkolrzymeczy. Należy je wtedy dokladnie oczyścić z pylu węglowego (w

boczne krawędzie szczotek drobnoziarnistym papierem ściernym) i zamontować je powtórnie do silnika.


U w a g a: chorągiewki szczotkolrzymaczy są bardzo łamliwe, nie należy ich więc bez polrzeby odginać. Odłamaną chorągiewkę można próbować przylulować. Jesł lo jednak dość trudne, ponieważ na szczotkotrzymaczach osedzają się tłuste zanieczyszczenia. Najlepiej je





razie potrzeby można tekko przetrzeć

usuwać chemicznie lub szliłować miejsce lulowania do połysku papierem śclernym. Zgubioną po odłamenlu chorągiewkę możne zasląpić kewalkiem blaszki kontektowej z baterii płeskiej 4,5 V. Zabrudzony (nadpalony) komulator bywa przyczyną nedmiernego iskrzenia, co objawia się zwiększeniem pozłomu zaklóceń redioelektrycznych i negrzewaniem się młynke. Taki komulalor trzeba przedrzeć szmetką nasączoną benzyną, a jedioelektrycznycą, a jedioelektryczną pozłomu.



Spis cz	ęści	
Numar na rysun- kach	Nazwa	Numer fabryczny
	Pokrywka zasobnika	61.00.00:005
2	Zasobnik kompialny	61.02.00.000
3	Pokrywa komory mlatenia	61.04.02.000
4	Podkladka uszczelniająca	61.00.00.015
5	Komore miatenia	81.04.00.000
8	Silnlk KASB 50-20/2	
601	Tarcza łożyskowa góma "A"	37-4.0.00.00
602	Sprężyna	37-0.0.00.01
603	Wirnik .	37-1.0.00.00
604	Stojan uzwojony	37-2.0.00.00
605	Tarcza łożyskowa dolna "B"	37-3.0.00.00
606	Szczolka	30-0.0.01.01
607	Sprężyna szczolki	30-0.0.01.02
606	Końcówke lulownicza KJ 1-6	ZN-70/MPM-19/
		/T-15086
609	Kulka lożyskowa Ø2,5	PN-69/M-86452
610	Wkręt M3x30	PN-74/M-82219
611	Podkladka ustalająca	3-0.0.00.01
612	Podkładka ustalająca	3-0.0.00.01
613	Podkladka sprężysie 3,1	PN-65/M-82008
614	Nakrelka M3	PN-56/M-62146
7	Podkładka ustalająca	61.00.00.009
8	Pokrywka pojamalka	81.00.00.004
9	Pojemnik	61.00.00.003
10	Podkładka Ø4,3	PN-65/M-62007
11	Nakrelka M4	PN-74/M-82153
12	Kołek biokujący	81.00.00.006
13	Kondansator przeciwzaklóca- nlowy	81.04.00.003
14	Ksztattka	81.00.00.027
15	Słożek	61,00,00,028
16	Nakretka M3	PN-74/M-62153
17	Podkladka sprężysta 3,1	PN-65/M-82008
16	Wkrel M3x6	PN-74/M-82101
19	Obsada komplatna	81.04.03.000
20	Wkrel M3x12	PN-74/M-62207
21	Dlawica	81.04.00.006
22	Śruba M3x12	PN-74/M-82101
23	Śruba M5x7-10-9-(I	PN-74/M-62105
24	Sprężyna prosta	81.00.00.013
25	Klawisz wyłącznika /	81,00.00,007
26	Korpus	81.00.00.001
27	Odglelka	61.00.00.013
26	Sznur przyłączaniowy	ZN-74/500
29	Obsada wyłącznika	61,00.00.016
30	Wylącznik przyciskowy	62.04.00.000
31	Pokretlo	61.00.00.026
32	Podkladka	81.00.00.010
33	Wkręt do blach 2,9x9 mm	PN-61/M-83106
34	Nôźka	62.00.00.006
35	Podelawa	61.00.00.002
36	Sprężyna	71.01.00.007

### Najczęstsza uszkodzenia

Objawy Młynek nie dziala	Przyczyny uszkodzania	Sposób naprawy
	1	) opens indicately
	uszkodzony przewód przyłacze-	useminnik percentul sentremi
		wymianić przewód przyłączenio-
lub pracuje z	níowy 28 lub połączenia we-	wy lub usunąć przerwę w polą-
przerwami	wnętrzna, zle styki w połącza-	czeniach wewnętrznych, koń-
	niach przawodów	cówki rozlutować, oczyścić i po-
	•	nownie przylutować;
	zanieczyszczony wyłącznik 30	wyjąć wylącznik, zdjąć pokrywkę,
	Editional organisms	przeczyścić szczoleczka i
		przedmuchać powietrzem;
	uszkodzony wytącznik 30	wymianić wytącznik lub odgiąć
		jego alyki;
	uszkodżony, wyłamany klawisz	wymienić klawisz lub sprężynę;
	25 lub sprężyna prosja 24	Transmission to the deliver
	wyłącznik wraz z obsadą 29 wy-	zemocować wytącznik.
	sunięty z miejsca mocowania w	
	korpusie 26	
Glośna praca i	zablokowane żarno wskulak	wymienić pokretto;
drganie przekra-	uszkodzenia pokrelle 31	Transitio partition
czające dopu-		
szczalny poziom	uszkodzony wysięp oporowy w	wymienić korpus;
szczalny pozioni	korpusie	
1	zakleszczenia żaran przaz obce	zdamontować komore mielenia.
	ciato	usunač obce clato i oczyścić
	5.3.0	żerna:
	lużny pojemnik 9 z pokrywką 8	rozciągnąć sprężynę, oczyścić
	na skutek odkształcenia spręży-	prowadnice kolka, awentualnie
	ny 36 lub kolka blokującego 12	wymienić kolek lub spreżyne:
	uszkodzona podkładka	
		wymienić podkładkę;
,	ustalająca 611	
· ·	pęknięta lub uszkodzona w inny	wymienić uszkodzony alemant;
	sposób komora mielenia 5, ob-	
	sada kpl. 19, pokrywa komory	
	mielenia 3	
	zerwany gwini wkręta 16 mocu-	wymienić wkręt lub wirnik;
	jącago obsadę kpl. 19 lub za-	
	rwany gwini w wimiku 603 siinika	
	uszkodzona łożysko silnika	zdemonloweć silnik, tarcze łoży-
	denouzona rozyano aikina	
		skową z uszkodzonym łożyskiem
		wymienić na nową, powierzchnie
		álizgową walu wirnika przetrzeć
		flanelq.
1		
Luźna połaczania:	nia dokręcena jadna	dokręcić nakrętke;
zasobnika 2 z	z nakretak 11	Sent Sent Linux Middle
korpusem 26		
Korpusein 20	uszkodzony gwini, śruby zasobni-	wymianić cały zasobnik lub
	ka lub nakrejki	nakrętkę;
	pekniety korpus w okolicy	sklaić lub wymienić korpus;
		andictos Hymenic Korpus,
	n n b v n t b i	
	nakrętki	
	nakrętki uszkodzona miajsce wtopienia w	wymianić zasobnik.
	uszkodzona miajsce wtopienia w	wymianić zasobnik.
	uszkodzona miajsce wtoplenia w	wymianić zasobnik.
	uszkodzona miajsce wtopienia w	wymłanić zasobnik.
Mala skuteczność	uszkodzona miajsce włopienia w z od i koncię ze śróż wedoją cych, pęknięty zasobnik	
Mala skuteczność	uszkodzona miajsce włopienia w d powie powieczenia w cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętło	wymianić zasobnik.  wymianić pokralio;
Mala skuteczność mlałania	uszkodzona miajsce włopienia w z powie powiety zasobnik cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętto regulacyjna 31	wymianić pokrallo;
	uszkodzona miajsce włopienia w d powie powieczenia w cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętło	wymianić pokrallo; wyragulować szczelinę między
	uszkodzona miajsce włopienia w z powie powiety zasobnik cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętto regulacyjna 31	wymianić pokrallo;
	uszkodzona miajsce włopienia w z powie powiety zasobnik cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętto regulacyjna 31	wymianić pokrello; wyregulować szczelinę między żarnami (na 0,05 0,1 mm);
	uszkodzona miajsce wiopienia w cych, pękniety zasobnik uszkodzona pokrętto regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia	wymianić pokretto; wyregulować szczelinę między żamami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę tub pokrywę
	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia kompialnej 19 lub pokrywia	wymianić pokrello; wyregulować szczelinę między żarnami (na 0,05 0,1 mm);
	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętło regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia kompialnej 19 lub pokrywia komory mielania 3	wymianić pokretto; wyregulować szczelinę między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę tub pokrywę komory mietania;
	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pękniety zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidlowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3	wymianić pokretlo;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę tub pokrywę komory mietania;
	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pękniety zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidiowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptal nej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mielenia 5: złu-	wymianić pokrello; wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę łub pokrywe komory mietania;
	uszkodzona miajsce wiopienia w cych, pękniety zasobnik uszkodzona pokreilo regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mielenia 5: złu-zowana nakrętka, uszkodzony	wymianić pokretto; wyregulować szczelinę między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę tub pokrywe komory mietenta; element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić
	uszkodzona miajsce wiopienia w zoch, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia kompialnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mialenia 5: zluzowana nakrętika, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętiki 16,	wymianić pokrello; wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę łub pokrywe komory mietania;
	uszkodzona miajsce wiopienia w cych, pękniety zasobnik uszkodzona pokreilo regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mielenia 5: złu-zowana nakrętka, uszkodzony	wymianić pokretto; wyregulować szczelinę między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę tub pokrywe komory mietenta; element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić
	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia kompialnej 19 lub pokrywla komory mielania 3 kpt. 19 z komorą mielania 5: złu-zowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w	wymianić pokretto; wyregulować szczelinę między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę tub pokrywe komory mietenta; element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić
	uszkodzona miajsce wiopienia w zoch, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia kompialnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mialenia 5: zluzowana nakrętika, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętiki 16,	wymianić pokretto; wyregulować szczelinę między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę tub pokrywe komory mietenta; element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić
mlafania	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętło regulacyjna 31 niaprawidiowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptal nej 19 lub pokrywla komory mielania 3 kpl. 19 z komorą młatenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia	wymianić pokrello; wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę łub pokrywe komory mietania; element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.
mlafania	uszkodzona miajsce wiopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidiowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca potączenia	wymianić pokretto; wyregulować szczelinę między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę tub pokrywe komory mietenta; element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić
mlafania  Nadmierne na- grzewanie się	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pękniety zasobnik  uszkodzona pokrejilo regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mielenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknieta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielenia 5	wymianić pokrello; wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę lub pokrywe komory mietenia; element z przetartym gwintem, w wypadku pokniocia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komore;
mlafania	uszkodzona miajsce wiopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidiowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca potączenia	wymianić pokretlo;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę lub pokrywę komory mietania;  elemant z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wy-
mlafania  Nadmierne na- grzewanie się	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pękniety zasobnik  uszkodzona pokrejilo regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mielenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknieta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielenia 5	wymianić pokrello; wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę lub pokrywe komory mietenia; element z przetartym gwintem, w wypadku pokniocia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komore;
mlafania  Nadmierne na- grzewanie się	uszkodzona miajsce włopienia w zoch, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mielania 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona dławica 21	wymianić pokretlo;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę lub pokrywę komory mietania;  elemant z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wymienić dlawicę;
mlafania  Nadmierne na- grzewanie się	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pękniety zasobnik  uszkodzona pokrejilo regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mielenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknieta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielenia 5	wymianić pokratlo;  wyregulować szczeline między żamami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę lub pokrywe komory mietania;  elemant z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdemontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wymienić dlawicę;  wg opisu w tekście lub opisu w
mlafania  Nadmierne na- grzewanie się	uszkodzona miajsce włopienia w zoch, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mielania 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona dławica 21	wymianić pokrello; wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę łub pokrywe komory mietania; element z przetartym gwintem, w wypadku peknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę; oczyścić okolicę dławicy, wy- mienić dlawice; wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z
mlafania  Nadmierne na- grzewanie się	uszkodzona miajsce włopienia w zoch, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mielania 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona dławica 21	wymianić pokratlo;  wyregulować szczeline między żamami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę lub pokrywe komory mietania;  elemant z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdemontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wymienić dlawicę;  wg opisu w tekście lub opisu w
Nadmlerne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce wiopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętlo regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptal nej 19 lub pokrywła komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielenia 5 zanieczyszczona diawica 21 uszkodzony silnik	wymianić pokretto; wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę tub pokrywe komory mietenta; element z przetartym gwintem, w wypadku peknięcia wymienić element.  zdemontować i oczyścić komore; oczyścić okolicę dławicy, wy- mienić dławicy; wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.
Nadmierne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywla komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona dławica 21 uszkodzony silnik	wymianić pokretlo;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę lub pokrywę komory mietania;  elemant z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wymienić dlawicę;  wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.
Nadmlerne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce wiopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętlo regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptal nej 19 lub pokrywła komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielenia 5 zanieczyszczona diawica 21 uszkodzony silnik	wymianić pokrello; wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę łub pokrywe komory mietania; elemant z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę; oczyścić okolicę dławicy, wy- mienić dławicę; wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem. oczyścić otwór w korpusie, usławić klawisz; jeżali klawisz lub
Nadmierne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywla komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona dławica 21 uszkodzony silnik	wymianić pokretlo;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę lub pokrywę komory mietania;  elemant z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wymienić dlawicę;  wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.
Nadmierne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywla komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona dławica 21 uszkodzony silnik	wymianić pokrello; wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę łub pokrywe komory mielania; element z przetartym gwintem, w wypadku peknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę; oczyścić okolicę dławicy, wy- mienić dlawice; wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem. oczyścić olwór w korpusie, ustawić klawisz; jeżeli klawisz lub sprężyna prosia 24 są uszko-
Nadmierne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętło regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona diawica 21 uszkodzony silnik klawisz 25 nie powraca do położania wyjściowego	wymianić pokrello; wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę łub pokrywe komory mielania; element z przetartym gwintem, w wypadku pekniecia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę; oczyścić okolicę dławicy, wy- mienić dlawice; wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem. oczyścić olwór w korpusie, ustawić klawisz; jeżeli klawisz lub sprężyna prosia 24 są uszko- dzona — wymienić ta alamanty;
Nadmierne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik uszkodzona pokrętio regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywla komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona dławica 21 uszkodzony silnik	wymianić pokretto;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę łub pokrywe komory mietenia;  element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdemontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wymienić dławicę;  wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.  oczyścić otwór w korpusie, ustawić klawisz jeżali klawisz lub sprężyna prosta 24 są uszkodzone — wymienić fa alamanty; wyłącznik rozabrać, stykt oczyś
Nadmierne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętło regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona diawica 21 uszkodzony silnik klawisz 25 nie powraca do położania wyjściowego	wymianić pokretto;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę łub pokrywe komory mietania;  element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdemontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wymienić dławicę;  wg opisu w takście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.  oczyścić otwór w korpusie, ustawić klawisz; jeżeli klawisz lub sprężyna prosta 24 są uszkodzone — wymienić fa elementy; wyłącznik rozabrać, stykl oczyścić i rozgiąć, przedmuchać
Nadmierne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętło regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona diawica 21 uszkodzony silnik klawisz 25 nie powraca do położania wyjściowego	wymianić pokretto;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę łub pokrywe komory mietenia;  element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdemontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wymienić dławicę;  wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.  oczyścić otwór w korpusie, ustawić klawisz jeżali klawisz lub sprężyna prosta 24 są uszkodzone — wymienić fa alamanty; wyłącznik rozabrać, stykt oczyś
Nadmierne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce włopienia w zoch, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętło regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywła komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona dławica 21 uszkodzony silnik klawisz 25 nie powraca do położania wyjściowego zwarta styki w wylączniku 30	wymianić pokretto;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę łub pokrywe komory mietania;  element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wy- mienić dławicę;  wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dołyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.  oczyścić olwór w korpusie, ustawić klawisz; jeżeli klawisz lub sprężyna prosla 24 są uszko- dzona — wymienić fa alamanty; wyłącznik rozabrać, słyki oczyś- cić i rozgiąć, przedmuchać powialrzam;
Nadmierne na- grzewanie się młynka	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętło regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlalenia 5: złuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona diawica 21 uszkodzony silnik klawisz 25 nie powraca do położania wyjściowego	wymianić pokretto;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm);  wymianić obsadę łub pokrywe komory mietania;  element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdemontować i oczyścić komorę;  oczyścić okolicę dławicy, wymienić dławicę;  wg opisu w takście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.  oczyścić otwór w korpusie, ustawić klawisz; jeżeli klawisz lub sprężyna prosta 24 są uszkodzone — wymienić fa elementy; wyłącznik rozabrać, stykl oczyścić i rozgiąć, przedmuchać
Nadmierne na- grzewanie się młynka  Młynek pracuja bez przerwy	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętło regulacyjna 31 niaprawidiowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywla komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlatenia 5: ziuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona diawica 21 uszkodzony silnik  klawisz 25 nie powraca do położania wyjściowego  zwarta styki w wyłączniku 30 uszkodzony wyłącznik 30	wymianić pokrello;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę łub pokrywę komory mietania;  element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę; oczyścić okolicę dławicy, wymienić dławicę; wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.  oczyścić otwór w korpusie, ustawić klawisz; jeżeli klawisz lub sprężyna prosta 24 są uszkodzone — wymienić fa alamenty; wyłącznik rozabrać, styki oczyścić i rozgiąć, przedmuchać powalrzam; wymienić wyłącznik.
Nadmierne na- grzewanie się młynka  Młynek pracuja bez przerwy	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętło regulacyjna 31 niaprawidłowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywia komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlatenia 5: ziuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona dławica 21 uszkodzony silnik  klawisz 25 nie powraca do położania wyjściowego zwarta styki w wyłączniku 30 uszkodzony wyłącznik 30 uszkodzony kendansalor 13	wymianić pokrello;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę łub pokrywę komory mietania;  element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę; oczyścić okolicę dławicy, wymienić dławicę; wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.  oczyścić olwór w korpusie, ustawić klawisz; jeżeli klawisz lub sprężyna prosta 24 są uszkodzone — wymienić fa alamenty; wyłącznik rozabrać, stykl oczyścić i rozgiąć, przedmuchać powiatrzam; wymienić wyłącznik.
Nadmierne na- grzewanie się młynka  Młynek pracuja bez przerwy	uszkodzona miajsce włopienia w cych, pęknięty zasobnik  uszkodzona pokrętło regulacyjna 31 niaprawidiowa ustawienie żaren uszkodzona żarno w obsadzia komptalnej 19 lub pokrywla komory mielania 3 kpl. 19 z komorą mlatenia 5: ziuzowana nakrętka, uszkodzony gwint śruby 22 lub nakrętki 16, pęknięta komora lub pokrywka w pobliżu miejsca połączenia zanieczyszczona komora mielania 5 zanieczyszczona diawica 21 uszkodzony silnik  klawisz 25 nie powraca do położania wyjściowego  zwarta styki w wyłączniku 30 uszkodzony wyłącznik 30	wymianić pokrello;  wyregulować szczeline między żarnami (na 0,05 0,1 mm); wymianić obsadę łub pokrywę komory mietania;  element z przetartym gwintem, w wypadku pęknięcia wymienić element.  zdamontować i oczyścić komorę; oczyścić okolicę dławicy, wymienić dławicę; wg opisu w tekście lub opisu w tabeli dotyczącej postępowania z uszkodzonym lożyskiem.  oczyścić otwór w korpusie, ustawić klawisz; jeżeli klawisz lub sprężyna prosta 24 są uszkodzone — wymienić fa alamenty; wyłącznik rozabrać, styki oczyścić i rozgiąć, przedmuchać powalrzam; wymienić wyłącznik.

zerili od u oczewanego erekti, przekti, przekti, przekti, przemywaniu benzyną trzeba bardzo uważać, aby nie dostala się ona do lożyska silnika.

Takie uszkodzenia, jak zwarcie lub przerwa w uzwojeniu wirnika 603 czy stojana 604 wymagają wymiany elementu.

Uszkodzenie lokalizuje się, mierząc rezystancje uzwojeń I porównując wyniki pomiaru z danymi na schemacie.

Uszkodzenie elektryczne może lakże

wystąpić we włączniku przyciskowym 30 (rys. 1). Jest on zamocowany w obsadzie 29 skladającej się z dwóch lubek z tworzywa sztucznego wciśniętych w spód korpusu 26. Przed wypchnięciem wylącznika (od środka korpusu) warte dokladnie zapamiętać polożenie jego i obsady 29. Po oddzieleniu obu polówek obsady można odjąć pokrywkę wylącznika i uzyskać dostęp do jego styków. Przy zablokowaniu żaren czy dużym zanieczyszczeniu komory mielenia konieczne jest rozebranie zespolu mielącego. W tym celu należy sześciokątnym kluczem nasadowym RWSn 5,5 odkręcić nakrętki 16, zdjąć podkladki 17, wyjąć trzy śruby 22 l odjąć pokrywkę 3 komory mielenia 5. Do pokrywki tej jest przynitowane górne żarno młynka, tworząc z nią integralną calość. Następnie, po odkręceniu wkręta 18, można zdjąć z walu silnika obsadę kompletną 19 (żárno dolne). Podczas demontażu wirnik unieruchamia się przytrzymując kciuklem powierzchnię żarna.

Komora mielenia jest przykręcona do górnej tarczy lożyskowej silnika 601 trzema wkrętami M3 20. Po ich odkręceniu komorę można zdiąć i umyć pod bieżącą wodą. Przy powtórnym montażu komorę mielenia trzeba ustawić tak, aby otwór do mocowania pokrywki komory (znajdujący się po przeciwnej stronie wytotu komory) był nad otwerem Ø3 mm w

dolnej tarczy łożyskowej 605 silnika. Przed skręceniem zasobnika z korpusem nateży dokladnie przetrzeć te elementy od zewnątrz i od wewnątrz szmatką zmoczoną w łagodnym środku piorącym i pozostawić do wyschnięcia. Do przemywania nie wolno stosować benzyn, alkoholi, estrów ilp. Po skręceniu zasobni-, ka i korpusu śrubą regulacyjną 23 należy ustawić wielkość szczeliny między żarnami (0,05...0,1 mm) mierząc ją płytką szczelinomierza (np. MWSb 2-100) włożoną między żarna w wylot komory mielenia. Pokretlo 31 trzeba nalożyć na śrube tak, aby występ na nim ograniczał jego obrót w prawo. Gdyby po zalączeniu młynka słyszalne było tarcie żaren, polożenie pokrętla wymaga skorygowania.

Na tym kończymy omawianie sprzętu produkowanego przez Zakłady Sprzętu Domowego i Turystycznego "Predom--Prespoł" w Niewiadowie, którym dziękujemy za pomoc okazaną przy redagowaniu cyklu.

W najbliższym numerze opiszemy krajalnicę do pieczywa i wędlin wyprodukowaną w rzeszowskich Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Zelmer", a po niej zajmiemy się odkurzaczami z tych samych zakładów.

> Tekst i zdjęcia: Adam Polanowski

### Gielda ZS Gielda ZS Gielda ZS Gielda ZS Gielda ZS Gielda ZS

Antoni Owczarek, ul. Ogińskiego 30/22, 03-357 Warszawa, odsiąpi ZS 2/80, 3, 5, 8/81, 1982, 1, 2, 4-6/83, 1984, 1-4, 6/85, 2-4, 8/88, 1/87, MT 1979-87.

Mitold Tymowicz, ul. Barcza 5/47, 10-884
Olsztyn, za tercze Inącą z węglikemi splekanymi Ø250/30 mm, nasadkę szliflerkę prostą
PRXe50, silnik 220 V 1,1 lub 0,75 kW, trezy prolliowe do wierłarki, ściski śrubowe do mebli
(śrube M6 plus klocek gwinłowany z nacięciem na wkrętak) odstąpi wyłączniki krańcowe i mikrowytączniki, silniki; krótkozwarte 90 W,
trójłazowe kolnierzowe 0,25 kW, szczotkowe z
regulacją prędkości obrotowej 90 W, prądu stelego 4,5 V do Iroterek 300 W; uchwyt lokarski
Ø160 mm, wel strugarski z ułożyskowaniem do
Dymy 8, uchwyt wierterekt do 6 mm na stożek,
nakletak na konik lokarski na stożek, noże do
tokarki zegermistrzowskiej, frez pełcowy
Ø10 mm i tarczowy Ø130x1,5 mm do meteli,
części elektroniczne.

Paweł Szachnowski, ul. Perlyzentów 8/2, 51-872 Włocław, ze maszynę do pisanie lub nasadki Celmy (wel gięlki, ostrzarka do wierlet, strugerke) odsiąpi mikroskop, stuchewki i mikroton stereo, samochodowy OR 12 V, przewody do negrywanie i inne, magnelofon stereo Uwertura, wierlarkę bulgarską 420 W i dużą kiejowa.

Jacek Wójciuk, 23-305 Chrzenów, poszukuje literatury nt. fotografii, konwertere, teleobiektywu do Zenile. Odsiąpi ZS 1980-84, lampę stroboskopową, pierścienie pośrednie do Exakty, świellomierz, eperel mieszkowy, książki techniczne.

Jacek Grochala, os. Okrzel 11/11, 97-400
Belchetów, poszukuje słiniczke 4.5 V i 2 rezyslorów ok. 200 Ω. Odstąpi MT 7/84, książki.
Czasław Kaczorowicz, ul. Narutowicze
76/52, 88-100 Inowrociew, poszukuje Zrób to sam. Odstąpi HT 1951-53 i in. czasopisme.
Arkadiusz Cleślak, ul. Nedrzeczne 28, 08-400 Ciechanów, poszukuje radiotelelonów Echo 4 lub Tuken 1. Odstąpi ZS 3/80, 1, 2, 6/81, 1, 3, 5/82, 8/83, przedwojenne

Józaf Kubas, ul. Rewolucji Peździernikowej 16/1, 33-380 Krynica, poszukuje ZS 1980-83, 1/84, Majsterkuje narzędziami Ema-Combi, książek o totogrefii. Odstąpi redziecki zegar ciemniowy, czasopisme Bajtek, Komputer, IKS. Adem Radziwiłf, ul. Chopina 13/5, 48-250 Glogówek, poszukuje ZS 2-4/80, 4/81, HT 2/86, Odstępi HT 1-2/76, 8, 12/78, 3-12/79, 1980, 1, 3, 5-7, 11, 12/81, 1-8/82, 1983, MT.

Sławomir Wasilewski, ul. Kejki 24/16, 19-300 Elk, poszukuje książek o fologrefii. Odstąpi o krótkofalarstwie.

Ryszard Szutowicz, ul. Skowiońskiego 17/7, 48-200 Prudnik, poszukuje ZS 1980-81, 1/84, 1, 5/85, 2-6/86. Odstępi motorower Romel, ZK120, OR Babilon, świetłomierz Leningrad, minieturowy semechód "Mercedes", ksiażki,

Waldamar Włodek, ul. Drzymeły 3/20, 64-200 Wolszlyn, zemieni motocykł SHL i szliflerkę oscylecyjną na wierterkę dwubiegową Celmy, wel głątki i ostrzerkę do wierteł.

Józef Melgieś, 23-110 Krzczonów, poszukuje stolowej pilarki laśmowej, wierlatko-liezarki, frezerki dolnowrzeclonowej z frezemi, aparatu lotogralicznego Linhoffechnika, Makine IIS lub podobnego. Odstąpi lokatkę do metell, dlutownicę do drewne, spewarkę transformatorową. MT, HT, ZS 1982-87, kslążki, wierlatkę Celmy z nasadkami.

Tomasz Dybaia, ul. Podzamcze 5/76.
20-126 Lublin, odstąpi fiezerkę dolnowrzecionową Dyme 8, nasedkę lokarkę PRZk430, szlifierkę oscyjecyjną PRX292B, stojak PRXe1B, obudowy lożyska Ø52 mm, walek kompletny do piły z otworen Ø16 mm. Porednik tokarza.

Jan Czyżyński, ul. Śienkiewicza 23, 72-600 Świnoujście, poszukuje ZS 4/81. Odsiąpi 2, 6/81, 3/83, 2, 3, 5, 6/84. Marek Turczyniak, ul. Armil Ludowej 20,

Marek Turczyniak, ul. Armii Ludowej 20, 23-400 Bilgoraj, poszukuje UCY7407, UCY7453, UL1111, Odsląpi ZS 2/87, A-TM.

Tadeusz Słowiński, ul. 15 Grudnia 14/40, 84-300 Lębork, poszukuje ukladu AV-3-8610 z podsiewka Dil-28.

AY-3-8610 z podsiewką DIL 28.

Baron Bounarottii, ul. Nowelki 17/1, 58-500
Jelenia Góra, poszukuje ZS 1, 2, 4/80, 6/81,
1/82, 1, 2/83, 1, 2, 4-6/86, Re 1979-85, AV
1, 3, 4/86, książek: Elektronika w technice motoryzacyjnej, Elektronika w moim samochodzie.
Odstąpi ZS 3/81, 4/82, 3/83, 1-8/84, 4/85,
książki: Nowe i najnowsze układy elektroniczne, Elektronika latwiejsza niż przypuszczasz,
Przewodnik po elektronice, Radioelektronike

dia praktyków, UCY64/UCY74 · parametry, zastosowania, Majsterkuje narzędziami Ema · Combi, Akumuletor, 24 układy dla domu.

Przemystew Kowatski, ul. Koronna 3a/35, 80-652 Poznań, za elektronarzędzia odstępi MT 1959-82.

Eugeniusz Janota, ul. Omentaina 1, 40-401 Katowice, odstąpi ZS 1, 3, 4/80, 1-6/81, 1, 2/82.

Krzysztof Smantek, ul Buczka 26/15, 78:200 Białogard, r. u. uje dwubiegowej wiertarki Celmy I pr./ lurczowej 2800...1000 mm. Odstąpi sztangę z obciążnikami, książki: Karling, 24 urządzenia elektroniczne dle domu, Tapicerstwo.

Hanryk Derleta, ul. Kosowska 40/52, 26:600 Radom, poszukuje słinika 220 V ok. 1 kW. Odsiąpi ZS 1, 3:6/84, 1:6/86. Ryazard Wrona, ul. Zelabryczne 6, 26:120 Bliżyn, za ZS 2/80, 3:5/81, 3/82, 2, 6/83 odsiąpi płaskownik miedziany 5x10 mm ne uzwojenie wtórne do spewerki.

Jerzy Marszałek, ul. Zewadzkiego 21/2, 49-100 Niemodlin, ze znaczki pocztowa odsiąpi ZS 1-4, 8/81, 1-5/82, 1, 3, 4, 6/83, 2/84, 1, 2, 5, 6/85, 1, 2/86.

Weldemer Foryt, os. Sloneczne 12/47, 11-010 Berczewo, odsłąpi ZS 4/82, 3-6/83, 1985-88, 1, 2/87.

Janusz Konofaleki, uł. Lumumby 10c/9, 80-371 Gdańsk, odstąpi obiektyw echromatyczny Ø88 mm, t == 40 cm do budowy lunety. Leszek Zajączkowski, Kanlwole 35, 21-113 pieseczno, za magnetolon Arie lub Opus odstaol Polaroid I inhimiter 630 z Jemna

Pieseczno, za magnetolon Arie Iub Opus od stąpi Polaroid Lighimixer 630 z lempą błyskową.

byskows.

Tadeusz Suchecki, uf. Sportowa 72/74/44,
42:200 Częsłochowa, poszukuje HT 9, 12/69,
12/77, 1, 11/78, 5, 8-10/81, 5-12/82,
2, 8/83, 2, 4/84, 2, 9, 10/85, 1, 4/86, A-7M,
ZS. Odsiąpł HT 9/51, 7/58, 5, 10/63, 4/84,
11/69, 5, 12/70, 8, 9/71, 1, 6/72, 4, 9/73,
8/74, 7/79, 3/80, Deltę 1978-81, angielski
Autocar i Molor 1978-78.

Władysław Śmiech, 34-472 Piekielnik 275a, ze wierierkę dwubiegową odsiąpi prądnicę prądu stelego 1 kW-340-22 V lub magnetolon B303, mikrolon, części RTV.

Begden Ofeki, ul. Łyskowskiego 5c/38, 87-100 Toruń, poszukuje HT 9, 11/51, 10/55, 3/56, 1/57, 8/71. Gielda Z703 SAM

Z\$ 1'88

Prsgnę podzielić się doświadczenismi zdobytymi w czasie kilkunsstoleiniej prsktyki na stanowisku misirza budowianego oraz kilkuietniej w zawodzie głazurnika i opisać, jak powinno przebiegać układanie głazury na zaprawie. Oczywiście nie sposób wyczerpać wszysikich zagadnień związanych z iym temajem; starałem się więc stworzyć prosty opis insiruktażowy dia majsterkowicza, kióry po raz pierwszy przysiępuje do takiej pracy.

- przymiar metrowy składany;
- płytka podłogowa z PCW;
- prostokątny taboret bez tapicerki;
- pedzel murarski z dość ostrym wtosiem:
- szpachelka gumowa szerokości do 15 cm (rys. 3);
- stary szorstki ręcznik kapielowy.

# Glazura na zaprawie

### Narzędzia

Ważnym etapem przygotowań, któremu należy poświęcić wiele uwagi, jest kompletowanie narzędzi. Zwykle zresztą większość z nich znajduje się w domowym warsztacle majsterkowicza. Najważniejsze to:

- młotek murarski spełniający w czasie montażu również funkcję młotka zwyktego;
- kielnia tynkarska z charakterystycznie zadartą do góry rękojeścią i szerszą niż w kielni murarskiej częścią roboczą;
- poziomnica w oprawie metalowej z regulacją oczka pomiarowego;
- obcęgi takie same jek do wyciągania gwoździ z desek;
- szczypce trzeba je przystosować do obłamywania glazury (rys. 1);
- rysik płytka z węgilków spiekanych przyspawana do pręta stalowego Ø10 mm i zaostrzona w szpic;
- pojemnik na zaprawe (kaster) najwygodniejsze są taczki metalowe;
- szpachla malarska jak najszersza (co najmniej 10 cm), z drewnianą rękojeścią;
- wyrzynarka ręczna lub elektryczna;

- wiertto z końcówką z węglików spiekanych Ø8 mm;
- przecinak statowy o dość szerokiej części roboczej;
- motyka ogrodowa średniej wielkości;
- piłka ręczne do drewna;
- wyrzynarka ręczna z brzeszczotem do metali;
- wiadro metalowe lub z tworzywa sztucznego;
- guma pasmanteryjne (kapeluszowa) z dwiema żabkami karniszowymi – zastępuje ona klopotliwy w użyciu sznurek murarski; przystosowanie gumy do montażu glazury przedstawiono na rys. 2;
- olówek kopiowy;
- katownik drewniany stolarski średniej wielkości:
- kamień szlifierski koloru jasnego Ø12...15 mm;
- laty murarskie deski grubości
   cm, szerokości 7 cm, długości 1,5
   i 2 m, z dobrze wysuszonego drewna;
  należy je wręcz idealnie równo ostrugać
  ze wszystkich stron;
- taty podkładowe deski grubości 3 cm, szerokości 5 cm, długości równej długości ścian pomieszczenia; jedna, większa płaszczyzna tat powinna być dokładnie ostrugana;

### Materialy

Wymienione poniżej materiały postużą do obłożenia ścian. Sposób obudowania wanny zostat dobrze opisany w ZS 6/85. Na 1 m² ściany potrzeba 44 płytki o wymiarach 15x15 cm, 0,03 m³ piasku żółtego, 9 kg cementu pontandzkiego 250 i 2 kg wapna hadratyzowanego. Ponadto będzie potrzebny cement biały (kilka kg na przeciętną łazienkę) do spoinowania płytek.


Kupując płytki trzeba pamiętać, że w czasie montażu ulega zniszczeniu 5...10% materiatu. Wszystkie pudła z płytkami trzeba dokładnie przejrzeć na miejscu zakupu, gdyż może się zdarzyć, że zawartość nie będzie odpowiadala oznakowaniu opakowania. Płasek stosowany do zaprawy musi być czysty, w żadnym razie nie może to być piasek ze skrzyń przychodnikowych, który jest wymieszany z solą.

### **Podłoże**

Jeżeli glazura będzie układana w pomieszczeniu tynkowanym, należy ocenić jakość i wytrzymałość podłoża. Wystarczy w tym cełu wielokrotnie, dość mocno, w jednym miejscu przecłągnąć po tynku brzegiem monety. Jeżeli wówczas tynk nie będzie się osypywal, można uznać, że jest dostatecznie wytrzymały. Następnie przyktadając poziomnicę do

# Technologie





Rys. 1. Szczypce do glazury

Rys. 2. Gume do wyznaczania linii moniażu płytek

Rys. 3, Szpachie gumowe

Rys. 4. Wzory uktedenie płytek: rzędemi, ne wiązanie, ne rąb

Rys. 5. Lamenie płytki

Rys. 6. Wykonywenie otworu o dowolnym kształcie: 1 — zezneczenie zarysu otworu

i wytrasowanie rysikiem punktów ne obwodzie; 2 — wiercenie otworów wierilem z końcówką z węglików spiekanych; 3 — przecięcie meteriału płytki między otworami wyrzynerką ręczną z brzeszczotem do metali; 4 — wyrównanie brzegów

Rys. 7. Sposoby obudowywenie wanny

otworu szczypcami

Rys, 8. Przykłady złego i dobrego rozmieszczenie płytek ne ściania

Rys. 9. Sprawdzenie ustawienie płytek kierunkowych

Rys. 10. Szczegóły technologii montażu płytek: 1 — ściane boczna, 2 — posadzka, 3 — stemplowanie tety cegtą lub krótkimi deskami, 4 — tata podkładowe, 5 — neprężona guma, 6, 7, 8, 9 — płytki klerunkowe; e — odległość od najniższego punktu posadzki do górnej płaszczyzny taty podkładowej (zalażne od wielkości płytek); I, It, III, IV, V, VI — kolejność montażu płytak

Technologie

Jaty murarskiej, a tą z kolei do ściany można ocenić, czy podłoże jest pionowa i czy nie ma w nim wglębień lub wybrzuszań. Jeżeli tynk jest wytrzymały i jakościowo dobry, można zdecydować się na ulożenie płytek na kleju (patrz okładka), w taki sposób jak to podaja Roland Gööck w książca Zrób to sam. Oczywiścle wczaśniej, w wypadku montażu płytek w łazienca, należy obmurować wanne i na jej ściance polożyć tynk o gładkiej powierzchni, z zachowaniem miejsca

na grubość płytki,

Jeżeli tynki poddana ocenie nie odpowiadają przadstawionym wymaganiom jakościowym i wytrzymatościowym, należy je skuć. Najlapiaj użyć w tym celu młotka murarskiego i przecinaka. Do tej najbardziej uciążliwej czynności trzeba się starannie przygotować. Jeżeli tynki będą skuwane w mieszkaniu zasiedlonym, należy wszystkie drzwi i szały wnękowe zamknąć, a szpary wykleić paskami gabki, aby kurz nie przedostawat się do pozostałych pomiaszczeń.

Tynk trzeba skuwać do podłoża, np. cagly, betonu, pustaków. Jeżeli jadnak natrafi się na dobrze trzymającą się warstwę, zwaną szprycam tynkarskim lub cemantowym, można ją pozostawić. Po skuciu tynku należy usunąć gruz I namoczyć ściany obticia wodą. W nowo wznoszonych budynkach nie wykonuja się tynku w miejscach przeznaczonych do układania płytak, lecz pozostawia podłoże czysta jub z warstwą szprycu cementowego. W takim wypadku można w póżniejszym okresie układać płytki na zaprawie. Można również zlecić rzemieślnikowi wykonania mocnego tynku, najwyższej jakości, i później samodzielnie zamontować płytki techniką klejową.

### Sortowanie płytek

Przed przystąpieniem do monteżu należy posortować płytki wedlug odcieni i starać się ja tak podzialić, aby jeden odcień wystarczyl na jedną z wybranych ścian. Krajowe płytki często są mocno zwichrowane i takie należy odrzucić. Z mniej zwichrowanych płytek można wybreć dobra fragmenty i wykorzystać je na wstawki lub w catości zastosować w miejscu mniaj widocznym, np. ze piecem kąpielowym czy muszią klozetową. Jeszcze jedna praktyczna rada dotycząca ukladania glazury ze zwichrowanych płytek – otóż najlepiaj ukladać płytki przy oświatleniu dziannym, Jeżeli zaś stosuje się oświatianie sztuczne (np. w lazience bez okien), to nia należy używać dodatkowych lamp, aby nie zmieniać typowych warunków oświetlenia pomieszczenia, lecz wkrecić mocniejsze żerówki, które skúteczniej oświetią miajsce pracy. Wówczas można dobreć najmniej rażące ustawianie zwichrowanych płytek.

### Moczenie płytek

Wbrew pozorom czynność to berdzo ważna, gdyż niadostetecznie wymoczona płytke "wypija" wodę z zaprawy, co uniamożliwia debre związanie jej z podlożam. Moczenie najlepiej rozpocząć na dwa dni przad montażem. Wieczorem wszystkie płytki należy ulożyć lużno w wennie lub obszernym naczyniu, zelać wodą i pozostawić ja przez calą noc. Rano trzeba wyjąć ja z wody i ulożyć z powrotem w tekturowych opakoweniach, zachowując wcześniejszy podział według

odcieni. W tym samym czasia trzeba rozpuścić w wodzia, w przeznaczonym do tego celu wiaderku, wapno hydratyzowane. Następnego dnia można przysąpić do pracy.

### Układ płytek na ścianie

W zasadzie stosuje się trzy wzory utożenia płytek: rzędami, na wiązanie i na rąb. Piarwszy charakteryzuje się tym, że wszystkia spolny pionowe i poziome układają się w liniach prostych. Jest to najtrudniejszy spośród wymianionych uklad, gdyż wszystkia niedociągniecia wynikla z blędów w montażu są widoczne na ścianie. Chcąc uzyskać dobry efakt końcowy można w taki sposób uktadać tylko płytki równe i mniej więcej jednakowe. Krajowe płytki można z powodzeniem tak ukladać, ale trzeba się liczyć z tym, ża nieznaczną część matarialu trzeba będzie odrzucić lub przeszlitować boki niektórych płytek kamianiem. Wzór "na wiązanie" połega ne tym, ża każdy rząd płytek jest przesunięty w stosunku do bazpośradnio z nim sąsiadującago o 1/2 długości płytki. Ten sposób ukladania płytek jest znacznie łatwiejszy od poprzedniago, gdyż pozwala na ukry-cie wielu niedokladności. Montaż płytek w tym układzie połecamy wszystkim tym, którzy po raz pierwszy samodzielnie ukladają glazurę.

Wzór trzeci, na rąb, jest niczym innym, jak tylko obrócaniem wzoru pierwszego o kat 45°. Spoiny w tym układzie blegna ukośnie w stosunku do ścian bocznych. Stopień trudności montażu płytek w tym ukladzie jest taki sam, jak w pierwszym wypadku, z tą różnicą, ża więcej płytek trzeba przycinać. Każdą płytkę piarwszego i ostatniego rzędu nateży dokladnie przyciąć po przekątnej, Poszczagólne układy płytek ilustruje

### Przygotowanie zaprawy

Jeżeti płytki są układane w zasiedlonym miaszkeniu, zaprawę nejlepiaj przygotować w piwnicy lub na zewnątrz budynku w taczkach matelowych lub naczyniu o podobnym ksztatcie. Do wymieszenia składników można użyć motyki ogrodowej. Najpierw miesza się piesek i cement na sucho. Gdy nabiorą one jadnolitego koloru, trzeba dolać wody zarobowej. Woda zarobowa to mieszenina czystej wody i wapna hydretyzowanago, które zostalo wcześniej rozpuszczona. Lepiej dolawać ją wielokrotnie małymi porcjami, níž raz wlać za dużo. Wszystkie składniki zaprawy należy mieszać motyką, aż do otrzymania jednolitej masy. Wykonaną zaprawę przekłada się kielnią do wiaderka i przenosi na miejsce montażu płytek. Podczas ukladenia płytek należy zaprawę trzymać w wiaderku, co jakiś czas mieszając ją szpachtą z niewielką itością dolanej czystej wody.

Narzedzia stosowane do przygotowania i nakładania zaprawy nalaży umyć wodą przed wyschnieciem.

### Technika montażu płytek

Szeroką szpachią malarską naklada się zeprawę na wewnętrzną stronę płytki i zdecydowanym ruchem przykłade ją do ściany, a następnie, postukując drewnianą rękojaścią szpachli ustawia się wa

właściwym położeniu. Postukując płytkę należy uważać, aby nie weszła za glęboko, gdyż trzeba będzia ją zdemontować. Tą techniką układa się płytki "na styk", dlatego krawędzie płytek poprzedniego rzędu muszą byś bardzo czyste. Nawet najszerszy opis nie jest niestety w stanie wyjaśnić, jaką ilość zaprawy trzaba nalożyć na wewnętrzną stronę płytki. Ale po pierwszych próbach można się zoriantować, jaka Ilość zaprawy jest najwlaściwsza. Trzeba jednak wiadzieć, że szkodliwy wpływ na jakość ukladania płytek ma zarówno niedobór, jak i nadmlar zaprawy. Nadmiar nie pozwoli doprowadzić płytki do pionu, niedobór zaś może zmniejszyć przyczapność płytek do podloża. Zaprawy musi być tyle, by pod wpływem stukania szpachlą cala wewnętrzna powierzchnia płytki zostala zalana. Zabrudzenia utożonych płytek zaprawa zmywa się wodę za pomocą pędzia murarskiego. Woda ta przenikając przaz spoiny dodatnio wpływa na rozpoczęty proces wiązania zaprawy pod płytkemi,

### Ciecie i szilfowanie płytek

Warsztat do przycinania i obróbki płytek składa się z prostokątnego taboratu bez tapicerki (z blatem zabezpieczonym płytką podlogową PCW), drewnianago kątownika stolarskiego, rysika, ołówka, przymiaru, obcęgów, szczypiec, wyrzynarki oraz wiertarki alektrycznej lub ręсzпеј z wiertlam Ø8 mm. Operację cięcia przeprowadza się w następujący sposób. Przymiarem wyznecza się potrzebną długość płytki i miajsce to zaznacza ołówkiam. Płytkę trzeba położyć na teborecie i w zaznaczonym miejscu zablokować w ramionach kątownika stolarskiego. Następnie nateży pewnym rucham ręki przeciągnąć po płytca rysikiem, prowadząc go po boku kątownika. Z kolel trzaba ująć płytkę w obie ręce (glazurą do góry) i zdacydowania uderzyć miejscem zarysowanym o brzeg taboretu. Sposób ten umożliwie otrzymanie dość wąskich pasków płytek (rys. 5). Jeżeli płytke nie pęknie dokładnie w mlejscu zarysowania, można obłamać obcęgami pozostałą, nie pękniętą część. Niarówności powstale podczas pęknięcia wyrównuja się kamieniem szlifiarskim, prowadząc go prostopadła do brzegu płytki. Jeżali zachodzi potrzeba usuniecia fragmentu płytki z brzegu, to po wcześniejszym zaznaczaniu odpadu olówkiem należy posłużyć się szczypcami i uszczypywać glezurę malymi kawalkami. Robić to trzeba ostrożnie, gdyż zawsze Istnienie możliwość pęknięcia płytki w nieprzewidywanym miejscu. Kolejna trudność, z jaką można się spotkać to wycinanie otworu w płytce, Najlepiej robić to w następujący sposób: na części głazurowanej płytki zaznacza się olówkiem wielkość przewidywanego otworu, następnie rysikiem trzeba wytrasować na obwodzia punkty co 15...20 m/n, w punktech tych należy wywiercić otwory wiertlem Ø8 mm. W jeden z otworów wklada się brzeszczot pilki włośnicowej do metali i mocuje go w remionach wyrzynarki, po czym wycina krążek prowedząc piłe od otworu do otworu. Obwod powstatego otworu wyrównuja się szczypcami (rys. 6). Wszystkie skrawki uzyskane po przecinaniu płytek sklada się w jednym miejscu, aby w razie konieczności wy-

breć z nich odpowiedniej długości płytkę

Bardzo etektownym, choć już prawie zapomnianym sposobem jast lączenie
części drewnianych za pomocą kołków z
twardego drewna. Można tak łączyć na
przyklad alementy schodów lub mocować poręcze czy ościeżnice do drewnianych ścian. Polączenie takie jest stosowane zamiasł gwoździ, co poprawia wygląd zewnętrzny mocowanych części.
Elementem łączącym jest stożkowy kolek wystrugany z twardego drewna
(rys. 2) o średnicy 10...30 i długości
50...100 mm — odpowiednio do wielkości i masy mocowanych elementów.
Trzeba go przeciąć wzdłuż, od cieńszego
końca, do polowy długości i przygotować


# Mocowanie kołkami

klin o 10 mm dłuższy od wyciętej w kołku szczeliny. Kolajną czynnością jest wywiarcenie otworu jednocześnie w obydwu tączonych alementach. Średnica otworu powinna być równa średnicy kolka w jago części środkowej. Łączenie polega na tekkim wsunięciu klina do szczeliny w kolku (rys. 1), a następnie włożeniu tych elementów do

wywierconego otworu. Wystarczy tylko kilka uderzeń mlotkiem w klin i elementy będą połączone.

Przy mocowaniu dużych części, np. ościeżnicy drzwi, należy sporządzić co najmniej 6 klinów i rozmieścić je po dwa na każdym jej boku.

J. K.



Rys. 1. Kolek z twardego drewna Rys. 2. Połęczenie kołkowe





# Połączenia mniej znane

Wszystkia połaczenia części metalowych można podzialić na nierozlączne (ulegające zniszczaniu podczas rozdzielania części) i rozłączne (nia ulegająca włady uszkodzeniu). Z połączeń omówionych wa wcześniejszych numerach do pierwszaj z tych grup nalażą: nitowa, lutowana i klejona, natomiast do grupy drugiaj - śrubowa. Wśród nia omawlanych dotychczas polączeń niarozlącznych dużą podgrupę stanowią polączenia uzysklwana przaz trwale odkształcenie alementów; istołną rolę mogą tu poza tym odgrywać polączenia uzyskiwane przez kltowania, zatanie, zaprasowania lub wtopienie. Z kolal spośród połączeń rozlącznych na uwagę majsterkowiczów zaslugują (poza omówionymi wcześniej śrubowymi) przade wszystkim wciskowa, kołkowe oraz bagnetowe.

### Trwale odkształceniowe

Przykladem lączenia tą matodą może być nitowanie (ZS 3/87); dość często spotykane jast lączenia przaz zagniacanie, zapunktowanie i zawinlęcia. Potączenie przez zagniacania wymaga wcześniajszego uksztattowania lączonych części, tak aby w jednaj z nich powstato wyjęcia (wybrania, gniazdo), w które można będzie wprowadzić drugą Z łączeniem części metelowych śrubemi i nitemi oraz iutoweniem i klejeniem miał okazję zetknąć się prawie każdy. O istnieniu tych metod łączenie możne się przekonać, rozglądejąc się po prostu dokołe; łetwo również czerpeć z oteczających nes sprzętów i urządzeń wzory połączeń nitowych, śrubowych, lutowenych i klejonych do stosowenie we wiesnych precech. Nie każdy mejsterkowicz wie jednak, że jest jeszcze wiele innych metod tączenia części metelowych. Omewiemy niektóre z tych metod przydetnych przy mejsterkoweniu.

część. Połączenie uzyskuje się w wyniku trwalago zdeformowania obydwu lub przynajmniej jadnej części tak, aby ich rozlączania stalo się niemożliwe. Metodą tą można np. zamocować drut w ptytca (rys. 1). W tym celu należy go splaszczyć, tworząc szyjkę o grubości a i szerokości s, a w płytce wywiercić otwor o średnicy większej od średnicy wyjściowaj drutu, ale większej niż wymlar s Montaż polączenia wymaga lekkiago wciśnięcia drutu w otwór i wyciśnięcia (np. szczypcami uniwarsalnymi lub obcegami) wygnieceń z obydwu stron płytki. W podobny sposób można również uzyskać połączania płytki z wałkiam (rys. 2), odkształcając brzegi rowka wykonanego na nim; ten sposób lączenia nia zabezpiecza w praktyce przed przesuwaniam się płytki w kiarunku wzdlu-

Połączenie przaz zapunktowania stanowi

w zasadzie odmianę lączania przaz zagniecenie, a stosuje się je przede wszystkim do łączenia kół zębatych i tarcz blaszanych z piastami. Unieruchomianie tarczy lub koła na piaście następuje przaz wykonanie kilku napunktowań, rozłożonych równomiernia na obwodzle piasty (rys. 3). Do operacji taj używa się prasy (w warunkach protesjonalnych) lub młotka i punktaka (w warunkach amatorskich). Trzeba jednak pamiętać, ża uzyskane tą, wygodną i latwą, metodą połączania mogą mieć istotną wadę - przy punktowaniu dochodzi często do przesunięcia kola względem osi piasty. Jeżeli potrzebna jest dokladna współosiowość otworu piasty l obwodu koła, z metody taj należy zrezygnować.

Połączenia przez zawinięcie stosowane jest w zasadzie wyłącznie do clenkich blach. Są przy tym możliwe dwia odmia-

ny połączeń zawijanych - pojedyncze, dość slabe i podwójne, mocniejsze (rys. 4). Polączenia tego rodzaju nie są szczelne; można je jednak uszczelnić przez spajanie. Szczelność połączenia zawijanego można również uzyskać przez zalożenie uszczelki na tączone bla-

chy przed ich zawinięciem, Ze względu na stosunkowa latwość deformowania, połączenia przez odksztalcenie trwałe stosuje się często do blach. Dość dużą grupę stanowią tu połączenia

za pomocą lapek, uzysklwane poprzez ich zagięcie, skręcenie lub znieksztal-

cenie.

Każde połączenie blach za pomocą Japek wymaga ich wycięcia na krawędzi jednej z lączonych części oraz wykonania wycięć w części drugiej (rys. 5). Po podglęciu lapek i wprowadzeniu w wycięcia nateży je odksztalcić tak, aby powstało trwate, nieruchome połączenie. Zarówno przygotowanie części do monlażu, jak i sam mentaż taklego połączenia są prosle I tanle, a poza tym nie wy magają na ogól użycia żadnych specjalistycznych narzędzi.

Połączenie przez zaglęcie łapek (rys. 6) nadaje się do łączenia błachy o grubości nie przekraczającej 0,5 mm. W celu ulatwienia montażu otwory na lapki powinny mieć szerokość większą od grubości blachy. Zagięte łapki nieco odginają się sprężyście (kąt α), co sprawia że wytrzymalość tego polączenia nie jest duża, wystarcza jednak w wypadku części nie podlegających później działaniu dużych sił. Połączenie przez zaglęcie łapek spotyka się powszechnie w zabawkach blaszanych, ozdobach z bla-

chy itd. Połączenie przez skręcenia Japek (rys. 7) uzyskuje się przy użyciu szczypiec. Skręcone łapki wystają z blachy, co pogarsza ostelykę połączenia i zwiększa niebezpieczeństwo skaleczenia. Z tego wzglę-du skręcanie lapek lączących stosuje się tylko w połączeniach znajdujących się wewnątrz urządzeń i konstrukcji, czyti w miejscach normalnie niedoslępnych dla użytkownika.

Połączenie przez znieksztalcenie łapek bywa stosowane do blach nieco grubszych niż w wypadku zaglnania lapek (0,5...2,0 mm). Łapki można przy tym znieksztalcać czterema sposobami, przedstawionymi schematycznie na rys. 8, tzn. przez naciecie stempiem (a), radetkowanie (b), punktowanie (c) i zanitowanie (d).

Poza płaskimi blachami poprzez odksztalcenie trwale można łączyć również rury (z innymi rurami lub pretami). Średnice lączonych części muszą być odpowiednio dopasowane (średnica wewnę!rzna jednej musi się równać średnicy zewnętrznej drugiej), a montaż polega na wsunięciu rury lub pręta w drugą rurę (rys. 9) i na zawalcowaniu na nich karbu, np. ne tokarce z podpórką. Zaletami tego połączenia są: duża wytrzymałość, estetyczny wygląd i latwość wykonania, nalomiast do wad należą: nieszczelność,

trudność utrzymania dokładnych wymla-

rów wzdłużnych Jączonych części. .

**Kitowe** 

Połączenie za pomocą kilowania polega na wypełnieniu szczetiny mlędzy łączonyni częściami plastycznym kliem, klóry po upływie pewnego czasu twardnieje, pecznieje i w konsekwencji łączy je. W zależności od sposobu utwardzania ki-

Iów dzieli się je na dwie grupy: Iwardniejąca w wyniku przemlany fizycznej (lak, szetak, kalafonia, wosk, siarka - zmleszane z wypełniaczami) oraz wiążące chemicznie (gips czysty tub zmieszany z dekstryną, kil magnezjowy itd.). Podslawowym warunkiem, jaki musi być spełniony dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości połączenia jest przewidzenie dostatecznie dużej szczeliny między łączonymi częściami. Części te powinny być poza tym połączone ze sobą kształtowo; zadaniem kitu jest bowiem właściwe tylko lch unieruchomienie względem sieble, ponieważ sam kit ma zbyt malą wytrzymałość.

Typowym zastosowaniem połączeń kilowych jest osadzenie części metalowych w marmurze, porcetanie i szkle ~ np. osadzanie złączek metatowych na rurkach szklanych (rys. 10a) i nakretek w przedmiotach porcelanowych (rys. 10b). Przy takich połączeniach nateży zawsze pamiętać o tym, aby wkitowane części miały zabezpieczenie przed obrolem i

wyrwaniem.

Połączenia kitowane są wygodniejsze dla majsterkowiczów niż w seryjnej produkcji przemysłowej, majsterkowicz musi jednak pamiętać, że kity są bardzo higroskopijne i nieodporne na działanie wody, poza tym tężeją dość długe (zazwyczaj przez kilka lub kilkanaście godzin) i przez cały ten czas lączone części muszą być zamocowene w uchwycie.

### Zalewane, zaprasowywane lub wtapiane

Wprawdzie majsterkowicz rzadko ma do czynienia z odlewaniem, ale w odniesieniu do metali latwo topliwych i miękkich jest to operacja możliwa do wykonania w warunkach warszlalu domowego, Stosunkowo lalwo można również zalewać: gotowe części z metali twardych w większych częściach z metali miękkich lub tworzyw sztucznych; w taki sposób zalewa się np. tulejki z gwintem (rys. 11a), kołki (rys. 11b) i wkladki z btachy oraz brazowe i mosięzne tuleje lożyskowe (rys. 11c, d). Zalewane części powinny być uprzednio radelkowane lub mieć. wykonane nacięcia umożliwiające pewne polączenie z odlewem.

Ze względu na znaczne różnice wielkości skurczu przy stygnięciu tworzyw sztucznych i melati, w wypraski z tworzywa można zaprasować (tak nazywa się stosowane w lym wypadku odmiana zalewania) lylkò male i cienkie elemety metalowe. Przy zbyl dużych wymiarach i masie części dochodzł często do pęknięcia wypraski, zwiaszcza gdy jest ona cienkościenna. Części zaprasowane należy zabezpieczyć przed obrotem lub wyciągnieciem poprzez radelkowanie lub zastosowanie wycięć (rys. 12).

Oslainią metodą z tej podgrupy jesi lączenie przez włapianie. Włapiać można np. części melalowe w szkło, ale w warunkach domowych i przy typowym wyposażeniu warszlalu zrobić się lego raczej nie da.

Wclskowe

Te połączenia, zaliczane już do roztącznych, powstają w laki sposób, że element obejmujący ma otwór lub wycięcie nieco mniejsze od elementu obejmowanego. Wciśnięcie jednego elementu w drugi wymaga użycia pewnej sity, skierowanej poosiowo. W trakcie wciskania


dochodzi tze względu na różnicę wymiarów) do odkszlałcenia obydwu lączonych części i to właśnie odkształcenie jest źródłem ich wzajemnego docisku oraz sit larcia ulrzymujących połączenie. Wytrzymałość polączeń wciskowych zależy od bardzo wielu czynników, a same zjawiska lowarzyszące procesowi wciskania są dość złożone; z lego względu nie mozna lu podać jakichkolwiek ogólnie obowiązujących załeceń dla majsterkowiczów. Czytelnikom ZS należy zresztą odradzić le polączenia, wymagają one bowiem bardzo dokładnego wykonania lączonych części (konieczna dokładna obróbka maszynowa). W warunkach warszlalu domowego można je slosować wg zasady "na oko" lylko przy lączeniu części nie obciążonych,

### Kołkowe

Połączenia le są częslo stosowane do drewna; w wypadku melali sprawa jesl jednak znacznie bardziej skomplikowana. ze względu na potrzebną dokladność. W polączeniach kotkowych części metalowych stosuje się kotki dwóch rodzajów: łączące (klóre mają na celu przenoszenie sil) oraz ustalające (których celem jest uslalenie dokładnego polozenia części względem siebie). Dwa przyklady zastosowania kołków ustalających przedslawione na rys. 13; jak widać z jego drugicj cześci, kolków lego rodzaju używa się częsio w powiązaniu ze śrubami, dociskającymi do siebie lączone elementy (olwory na śruby nateży wiedy wykonać z luzem). Ze względu na ukszlałtowanie, kołki stosowane do lączenia części metalowych dzieli się na walcowe, stożkowe, spięzyste, z olworem gwintowanym i z karbami (rys. 14). Polączenia kolkowe wymagają najpierw obliczenia, a następnie wykonania z dokładnością Irudną do osiągnięcia dla wielu majslerkowiczów; z lego względu temat nie będzie lulaj rozwijany. Prosty przyklad możliwej do wykonania w warunkach majsterkowiczowskich konstrukcji połaczenia z kołkiem słożkowym przedstawiono na rys. 15, ate lego lypu zastosowań jest raczej niewiele, a kolek spelnia tu właściwie tylko lunkcję prze-Ivczki.

### Bagnetowe

Polączenie bagnelowe polega na wsunięciu jednej z łączonych części w drugą lub nasuniecie na nią, a następnie obróceniu względem siebie lub poprzecznym przesunięciu. Części lączone ze sobą systemem bagnelowym muszą być zaopalrzone w odpowiadające sobie wyjęcia i wysiępy, które po wykonaniu obrotu lub przesunięcia poprzecznego ryglują je względem siebie, uniemożliwiając przy padkowe rozłączenie. Podstawową zalelą polączeń bagnetowych jest wygoda i szybkość ich tączenia oraz rozłączania. Dwa podstawowe lypy połączeń bagnetowych (obrotowe i przesuwne) przedstawiono na rys. 16. Trzeba dodać, że połączenia bagnelowe są często slosowane np. w sprzęcie fotograficznym i efektrotechnice samochodowej, Potączenia bagnelowe nie są tatwe do samodzielnego konstruowania; z lego względu majsterkowiczom mniej zaawansowanym należy je raczej odradzić, a odważnych odestać do specjalistycznej lileratury.



Rys. 1. Zemocowenie drulu w płytce przez zagniacenie: a) drut po spłaszczaniu, b) przekrój przez połączanie Rya, 2. Połączanie płytki z wałkiem melodą

zagniecenie

Rys. 3. Połączenie kołe zębatego z plasią poprzez zapunktowenie Rys. 4. Polączenie blach przez zawinięcia:

a) pojedyncze, b) podwójne Rys. 5. Połączenie blach za pomocą łapek Rys. 6. Polączenie biach przez zaglęcia

łapek Rys. 7. Połączenie blech przez skrącenie lepek

Rys. B. Sposoby uzyskiwenie połączeń przez zniekszisłcenie lepek w wyniku: e) nacięcie stemplam, b) radelkowenie,

c) zepunktowanie, d) zanitowenie Rya 9. Połęczenie przez zawelcowenie:

e) denke w rurze, b) pręta w rurze, c) pokrywy ne rurze Rys. 10. Połączenie przez zakitowenie: e) ztączki gwintowenej na rurce szkianej,

b) nekrętki w porcelenie Rys. 11. Przykłady zalewenie części z twardych metell: a) tutejki z gwintem, b) kołka do zaczepienie sprężyny, c), d) tutel łożyskowych

Rya 12. Gwintowene wkiedka matalowe zapresowene w wypresce z tworzywe sztu-

Rya. 13. Połączenie kołkemi ustalającymi: e) pierścienie osadzonego na watku,

b) płytki Rys. 14. Typy kełków stosowanych do ią-czenie części metelowych: e) kołek z kar-bem, b) kołek sprężysty, c) kołek z otworem

gwintowenym Rys. 15. Proste połączenie z wykorzystaniem kołka atożkowego jeko przatyczki Rys. 16. Polsczenie bagnatowe: a) obrolowa, b) przesuwne



# Tapczan-narożnik

1. Skrzyma A

1. Skrzyma A

1. Skrzyma A


# Mieszkanie

W zamyśła konstruktora widoczny na fotografiach i rysunkach narożnik powinien przeda wszystkim stanowić wygodna miejsce do siedzenia dla co najmniej trzach osób, dodatkowo zaś być miejscem do spania dla co najmniaj jednej osoby i zapewniać możliwość chowania pościali.

pościali. Tapczan nie jest rozkładany codziennia, co usprawiadliwa dość skomplikowaną jego budowę.

Na rysunkach 1-3 przadstawiono kotejna etapy powstawania konstrukcji, na fotografiach pokazano skladanie narożnika jaszcze przed zamocowaniem pokrycia tapicerskiago.

Rysunak 1 obrazuja sposób budowy dwóch skrzyń skręcanych ze sobą, przy czym skrzynia A służy jako pojemnik na pościel, skrzynia B umożliwia chowania składanaj części tapczanu. Rama / (rys. 2) opiera się na listwia 3 (rys. 1) oraz na jedny z boków skrzyni A — zaznaczono to linie czarwoną, rama // zaś — na skrzyni B, również na jadnym z jaj





boków oraz ne dodatkowym kołku (zeznaczono to kolorem czerwonym). Obie skrzynie wykoneno ze skiejki grubości 15 mm, dokładnie obrabiając linie cięcia oraz stosując potączenia kołkowe i kiej. Skrzynie te stoją ne nogech z kiocków drewnianych o przekroju 50x50 mm. Rysunek 2 ilustruje sposob budowy ram. Rame / pokrywającą skrzynie A moco-wana jest do niej ze pomocą ktocków 2 i zawiasów 3, co umożliwie jej podnoszenie w cetu chowania pościeli. Rema II, przegubowa, skleda się z dwóch części połączonych ze sobą zewiasem taśmowym 8, pozwalającym ne skledenie tepczanu. W składenej części ramy znejdu ją się chowane nogi 7, mocowane do niej ze pomocą listew 5 i kolków 6. Nogl te służą do podplerania ramy II po jej rozłożeniu. Rame te, podobnie jak rama I, jest mocowena do skrzyni B ze pomocą klocków 2 l zewiasów 3.


Calość konstrukcji w stanie rozlożonym przedstawiona jest na rys, 3. Również na tym rysunku podeno wymlary zewnętrzne oraz pokazeno miejsce łączenie poszczegóinych elementów.

Fotografie przedstewiają narożnik w stenie złożonym i rozłożonym już po zemocowaniu obicie tapicerskiego związanego z ramemi / i // ne stele. Cełość zostale uzupełniona deskami mocowanymi bezpośrednio ne ścianie, pełniącymi funkcję

oparcie.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Rieger







Trudno wyobrazić sobie ręczne szlitowanie dużych powierzchni drewnienych np. podtóg podczas ich konserwacji. Do tego celu stosowane są przenośne szlitierki z napędem elaktrycznym. Lecz w wielu precach stolerskich, zwłaszcza przy wykańczaniu mebil, zalecane jest ręczne szlitowanie, czyli wygładzanie powierzchni pepierami iub płótnami ściernymi.

# Ręczne szlifowanie drewna

Wygladzanie powierzchni jest czynnością końcową, wykończeniową bądź poprzedzającą laklerownanie lub malowanie. Do wygladzania stosowane są narzędzia ścierne nesypowe: papiery i płótna ścierne. Narzędzi tych można także używać do usuwania niewielkich nierówności. bez obawy uszkodzenia drewnac o może zdarzyć się przy struganiu lub dłutowaniu, a także do międzyoperacyjnego wyrównania i wygładzenia powierzchni powiok malarsko-laklerniczych.

Narzędziami ściernymi nasypowymi nazywane są powszechnie znane wyroby w ksztatcie arkuszy, taśm lub krążków, w których na podłożu z papieru, tkaniny, papieru płótnowanego lub tibry przytwierdzone są klejem ziarna materiału ściernego (rys. 1). Materialy scierne to naturaine lub sztuczne substancje mineralne o dużej twardości. Nasyp twardych, ostrokrawęźnych i dokladnie segregowanych cząstek materiału ściernego tworzy kobie-. rzec niezliczonych mikroostrzy skrawających i oddzielających od powierzchni drewna mikroskopijne warstewki, Ozieki temu można uzyskać w wyniku szlitowanie bardzo gładkie powierzchnie. W narzędziach ściernych produkcji krajowej używene są naturalne materiały ścierne – krzemień oraz sztuczne elektrokorund i węglik krzemu. Zagranicznymi producenci stosują także inne materialy, np. granat, korund, szmerglet,

Do recznego szlifowania drewna należy używać papierów i płócien ściernych z nasypem krzemienia, o charakterystycznej jasnej barwie ziaren materlatu ściernego. Nie zaleca slę stosować pepierów ściernych z nasypem z zielonego bądź czamego węglika krzemu (karborundu). Tego typu narzędzia przydatne są tylko do sziltierek, do maszynowej obróbki drewna, a także do ręcznego szlitowania powięk lakierniczych i mate-riatów podkiadowych (gruntów). Przy ręcznym szlitowaniu łatwo oddzielające się zlarna ciemnego materialu ściernego osadzają się na powierzchni drewna. wypełniają pory i pozostają na wykańczanym wyrobie w postaci trudnych do usuniecia czarnych punktów. Arkusze, taśmy i krążki ścierne cechuje się umownymi znormalizowenymi oznaczeniami, Symbolem 99 A lub 95 A oznacza się nasyp z elektrokorundu, 99 C z zielonego węglika krzemu, 98 C - z czarnego węglika krzemu, a KM - z krzemienia. Nesyp jest wiązany z podtożem za pomocą kleju skórnego (symbol KS) tub żywicznego (symbol KZ) Najważniejszą cechą charakteryzującą tego rodzaju narzędzia do szlitowania jest wielkość ziaren zestosowanego w nim materialu ściernego. W procesie produkcyjnym materiel ścierny jest dokładnie rozdrobniony i segregowany. Na jeden

arkusz papieru ściernego nanoszone są

ziarna o prawle takich samych wymiarach. Wielkość ostrokrawężnych cząstek
materialu ściemego okreśtana jest tzw.
numerem ziama. Przyjęto szerokość
ziarna jako charakterystyczny wymiar
cząsteczki materiału ściemego. Znając
cumer ziama można ustalić przeznaczenie papieru lub płótna ściemego I prawidtowo dobrać arkusz ścierny do określonej czynności stolarskiej. Dlatego numer
ziarna jest wietokrotnie powtarzany na
odwrocie arkusza ściemego, aby po podzieleniu można było zidentyfikować
każda jego prośść

każdą jego część. W tabell 1 zawarto charakterystykę wymiarową ziaren wybranych narzędzi ściernych nasypowych: papierów, taśm, arkuszy, krążków itp. Numery zlaren tych narzędzi poprzedzone są literą "P". Bardzo drobne złarna materiału ściernego o szerokości mniejszej od 60,5 mikrometra, oznaczone numerami od P 240 do P 1200, zaliczane są do tzw. mikroziaren. Bardzo często przy ręcznym szlifowaniu drewna majsterkowicz nie dobiera papieru ściernego, tecz sięga po taki, jaki ma pod reką. Jest to błędne, Tak jak przy stosowaniu każdej odmiany narzędzi do obróbki drewna, tak i przy szlitowaniu nateży akrupulatnie dobierać papier bądż płótno ścierne według numeru ziama. W tabeli 2 podano zalecane wielkości ziaren meteriatów ściernych nasypowych do szliłowania różnych materialów drzewnych. Jednak do każdej czynności wygładzania powierzchni trzeba stosować dwa papiery o różnej zlamistości: z grubszym ziarnem do szlitowania zgrubnego – wstępnego, a z drobniejszym do ostatecznego, doktadnego wygłedzenia powierzchni. Często, chcąc szybko uzyskać gładką powierzchnie szlitowanego elementu drewnianego, używamy od razu drobnoziamistego papieru ściernego. Ale wtedy pył drzewny szybko wypełnia drobne luki między zlarnami I sprawia, że już po kliku suwach narzędzia jest ono nieprzydatne do dalszej pracy. Wszelkie czynności związane z wygładzaniem powierzchni elementów i wyrobów należy więc wykonywać właściwym papierem o ostrych krawędziach tnących ziaren materlatu ściernego, w dwóch tazach, spokojnie i bez pośpiechu.

Dawniej wygładzenie powierzchni drewna było bardzo trudnym zabiegiem. Ks. Jedrzej Kitowicz w książce Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, wydanej w 1840 r. w Poznaniu, tek opisuje wykańczanie mebli: Potem nastały stoliki i szafy rozmaitych wielkości i kształtów, jedna lakierowane pokostem chińskim, drugie wysadzane kością albo drzewem odmiennym od tego, które składało korpus, do lustru i gładkości szkia szejdwaserem napuszczane i potem suknem, skrzypiem i wiórem stolarskim aż do gorącości tarte i tak świecenia nabierające. Obecnie nie trzeba trzeć drewna do gorącości, wystarczy delikatnie włeściwym papierem ściernym.

W skrzynce lub szufladzie narzędziowej każdego majsterkowicza powinno znaleźć się miejsce dla kilku lub kitkunastu arkuszy papleru bądź płótna ściernego o różnym numerze ziama i to w pełnym zakresie ziernistości.

Do ręcznego szlifowania drewna krajowy przemysł oteruje arkusze ścieme o symbelach katatogowych: NSHa i NSJa, z nasypem z krzemienia KM o numerze ziama od P 36 do P 220 na spoiwie kłejowym KS lub żywicznym KZ. Arkusze le meją wymlary od 230x300 do 70x230 mm.

Na ogół potrzebne są mniejsze odcinkl arkusza ściemiego. Do dzielenia oryginalnego erkusza nie nateży używać noża lub nożyczek. Najlepiej arkusz podzielić rozrywając go na krawędzi stolu (rys. 2) albo przy liniale w sposób przedstawiony na rys. 3. Przed przystąpieniem do obróbki należy szlifowany etement lub przedmiot koniecznie unieruchomić w imadle, zaciskami klinowymi bądź na stole warsztatowym tak, aby nie drgal i nie przesuwal się pod naporem dioni i narzędzia. Odcinek erkusza ściernego można ująć dlonią w sposób przedstawiony na rys. 4a i wygladzać powierzchnie obrabianego elementu. Lecz najleplej użyć do szlitowania bardzo prostego przyrządu, zwanego kłockiem szlitierskim (rys. 4b). Klocek szlifierski z owinietym papierem ściemym można uchwycić i prowadzić po wygładzanej powierzchni jedną ręką lub dwoma nakładając lewą dłoń na prawą podtrzymującą klocek lub odwrotnie, tak jak to pokazano na rys. 5. Podwójny uchwyt klocka stosuje się przy wygładzaniu wstępnym, przy szlitowaniu zgrubnym lub wyrównującym. Lepiej wówczas utrzymywać ktocek równolegie do szlifowanej powierzchni I stopniować sile docisku zależnie od warunków obrobki. Papler ścierny można podtrzymywać wraz z klockiem albo owinąć doekoła niego (rys. 6). Bardziej złożone ktocki szlitierskie mają uchwyty, zaciski lub zaczepy do mocowania papieru (rys. 7). Na rysunku 8 przedstawiono Inna odmlanę tego przyrządu - ktocek szlifierski płaszczyznowy. Stuży on do wyrównania I wygtadzania dużych powierzchni. Najteplej wyciąć go ze sktejki. Do prowadzenia i podtrzymywania klocke płaszczyznowego slużą rękojeść l uchwyt. Takle proste narzędzie zastępuje drogie I nie zawsze przydatne przenośne szlitierki taśmowe z napędem elektrycznym.

Klocki szlitierskie nejczęściej wykonuje się z drewna tiściastego. Stopę można wylożyć gumą, ełastyczną gąbką tub fitcem. Drewno można zastąpić kawatkiem grubego styropianu.

Podczas szlitowania otworów, rowków, gniazd, naroży, ksztattowych boków i innych tukowych powierzchni, tam gdzie klocki są nieprzydatne, można postużyć się innymi prostymi przyrządami: kawalkiem deseczki, drążkiem lub listwą. Aby papier ścierny nie przesuwal się, można go przytwierdzić gwożdziem lub zszywką biurową pamiętając o tym, żeby połączenie nie przeszkadzato przy szlifowaniu, nie uszkadzalo obrebianej powierzchni. Na rysunku 9 pokazano przykady takich prostych przyrządów i ich zestosowanie.

Nieco trudności przysparza szlitowanie protilowych powierzchni boków elementów płytowych, długich ornamentów i fistew profilowych. Kaztałt roboczej części ktocka szlifierskiego (stopy) musi ściśte odpowiadać kształtowi profilu (rys. 10).

Warsztat

## Pilarka ramowa

Widoczne ne fologrefii pilerka ramowe jesi przeznaczona do wycinania dowolnych kszlaitów w drewnia, malarialach drewnopochodnych oraz tworzywach sztucznych grubości do 60 mm. Do nepedu pliarki posłużył elinik jednofazowy 180 W od preiki SHL, ala równie dobrza możne zasiosować slinik od maszyny do szycie lub ręczną wiertarkę alakiryczną dowolnago typu. W razia breku enargii elektrycznej (np. na działce) napęd elaktryczny można zeslępić ręcznym nepędam korbowym, np. szliflerki (zamiasi ściernicy nalęży wtedy zamocować koło pasowa). Podstawowymi zalatami pilarki są: wysoke jakość cięcia, duża gładkość obreblensj powierzchni oraz stosunkowo mały koszt wykonanie.

Na rysunku 1 przadstawiono budowę pilarki ramowaj, a na rys. 2 podano szczegóły wykonawcza poszczególnych części.

Wykonanie pilarki rozpoczyna się od sporządzania podstawy 2 za skiejki grubości 18 mm i pozostałych wymiarach podanych na rys. 2. Następnia trzaba w niej wywlarcić otwory wiartiem Ø6,1 mm oraz przykręcić nóżki gumowa. Btat roboczy 1 sporządza się za skiejki grubości 10 mm zgodnie z rys. 2, wierci w nim otwory Ø6,1 mm i poglębia ja wiartiam Ø10 mm tak, aby całkowicia

miaściły łby późniaj włożonych w nia śrub. Otwór o wymiarach 6x1,5 mm na brzaszczot trzeba wykonać w miajscu przecięcia się przakątnych. Można go wykonać wiarcąc Irzy otwory wiartlem Ø1,5 mm i wypiłowując matariał iglakiem.


Blat należy przymocować do podstawy za pomocą wsporników 3. Każdy wspornik sklada się z rurki o średnicy 20 mm i pręta o średnicy 10 mm. W obu końcach każdago pręta nalaży wywiercić otwory wiertłam Ø5 mm na głębokość 15 mm oraz nagwintować ja gwintowniklam M6. Wspomiki przykręca się do podstawy śrubami M6x30, natomiast do połączania ich z błatem roboczym służą śruby M6x20 z łbem stożkowym. Zastosowanie rurak nieco dłuższych od prętów zapewnia dobre zamocowanie oraz zwiększa stabilność błatu roboczego w stosunku do podstawy.

W skład mechanizmu zamiany ruchu obrotowego na posuwisto-zwrotny wchodzą: korpus 4 z piastą i koło pasowa 5. Korpus 4 wykonuja sle z trzech płaskowników zaspawanych za sobą w sposób przedstawiony na rys. 2, W pionowych częściach korpusu należy wywiarcić otwory wiartiem Ø2,5 mm i nagwintować ja gwintownikiem M3. Otwory la są potrzebne do zamecowania piasty do korpusu. Nalaży również wywiarcić otwory Ø22 mm umożliwiające przełożenia osi piasty (może to być np. piasta przedniego koła rowaru "Wigry"). Na osi plasty mocuja się koło pasowa 5 (od wantylatora z samochodu "Warlburg"), korzystając z tulai redukcyjnaj 6. Tuleję tę umieszcza się w kota pasowym meto-dą "na wcisk". W tulai wykonany jast otwór z gwintam M8x1 (drobnozwojnym) odpowiadającym gwintowi osl piasty.

W calu zamiany ruchu obrotowego na ruch posuwisto-zwrotny należy w kole pasowym 5 wykonać otwór wiertłam Ø6,8 mm i nagwintować go gwintownikiem M8.


W otwór tan wkręca się następnia sworzeń 7 i uniaruchamia go nakrętką M8, W sworzniu nalaży ponadto wykonać otwór Ø1,5 mm na zawieczkę.

Kolo pasowa powinno mleć przaclw-



Rys. 1. Pilerka ramowa: 1 — biet roboczy, 2 — podstawe, 3 — wsporniki, 4 — korpus z plaetą, 5 — koło pazowe plaety, 6 — tuleja, 7 — sworzeń, 6 — etatyw, 9 — element dolny nacięgu brzeszczota, 10 — element górny nacięgu brzeszczota, 11 — uchwyt dolny brzeszczota, 13 — belka dolna ramki, 14 — belka górna ramki, 15 — silnik elektryczny, 16 — brzeszczot

Warsztat



•
-
*
ta
**
N
S
15
O
_
2
_

Nazwa	Wymlary w mm, uwagi	Sztuk	Przeznaczenie
Sklejka	18×310×510	1 *	podstawa 2
Sklejka	10×390×405	1	blat reboczy 1
Ptaskownik stalowy	120×20×2	1	uchwyty 11, 12 brzeszczola
Płaskownik stalowy	655×25×3	1	belka dolna 13
Plaskownik stalowy	300×70×4	1	korpus 4
Rurka slalowa	Ł20×1300	1	wsperniki 3, tuleja 6, belka górna 14
Prei stalowy	Ł10×700	. 1	wsperniki 3, sworzeń 7
Pręt stałowy ·	£8×320	1	elementy 9 i 10 naciągu brzeszczota
Teownik stalowy	30×30×720	1	statyw 8
Blacha slalowa	2×100×145	1	statyw 8
Silnik elektryczny jednotazowy	180 W	1	napęd
Koło pasowe	od pralki SHL	1	do stinika
Koło pasowe	od samochodu "Wartburg"	1	do plasty
Pasek klinowy	od pralki SHL	1	przeniesienie napędu
Piasla	od przedniego koła roweru "Wigry	1	plasta korpusu 4
Śruba	M6×35	4 .	zamocowanie silnika do podstawy 2
Śruba	M6×30	8	zamocowanie wsporni- ków 3, 8 do podslawy
Sruba	M6×20, z łbem stoż- kowym i	8	zamocowanie wspomi- ków 3 do biatu 1 i me- chanizmu napędu do podstawy 2
Śruba z podkladką	M5×30	1	przeciwwaga
Śruba	M5×20	1	zamocowania ramki
Śruba z podkładką sprę- żystą i nakrętką	M4×25	1	zamocowanie uchwytu brzeszczola do górnej części ramki
Śruba z podkładką sprę- żystą i nakrętką	M4×15	3	zamocowanie uchwytu brzeszczota do dolnej części ramki, zamoco- wanie brzeszczota w uchwycie
Śruba	M3×6	,12	zamocowanie plasty
Nakrętka	M10	1	przeciwwaga
Nakretka	M8	1	zamocowanie sworznia 7
Nakrętka z podkładką sprężystą	М6	16	zamocowanie silnika, piasty, wsporników i statywu do blatu
Nakrętka z pedkładką sprężysią	M5	1	zamocowanie przeciwwagi
Nakrętka skrzydelkowa z podkładką	M6	1	regulacja naciągu brzeszczota
Zawieczka •	Ł1,5×20	1	do sworznia
Nóżki gumowe		4	

wagę z nakrętki M10 przykręconej w odpowiednim miejscu za pomocą śruby M5x30 oraz podkładki. Przeciwwagę należy przymocować do koła pasowego naprzeciwko sworznia 7, po drugiej stronie osi

Mechanizm napędowy mocuje się do korpusu czterema śrubami M6x30. Narzędziem roboczym jest brzeszczot, o wymiarach 150x3 mm, umocowany w ramce. Ramka ta sklada się z belki górnej, belki dolnej, naciągu, uchwytów mocujących brzeszczot oraz wahllwych osi. Belka górna 14 zrobiona jest z rurki stalowej o średnicy 20 mm, do której przyspawana została wahliwa oś. W rurce należy wywiercić otwer Ø4 mm oraz wypilować rowek do zamocowania uchwytu brzeszczota. Na drugim końcu rurki powinien być wykonany olwór o średnicy 6 mm, przez który wychodzi śruba naciągu. Belka dolna 13 jest zrobiona z płaskownika, do którego przyspawano wahliwą oś oraz wywiercono w nim otwór Ø6 mm w celu zamocowania naciągu I otwór Ø4 mm do zamocowania brzeszczota. Otwór umożliwiający ruch posuwisto-zwrotny ramki należy wykonać według rysunku. W otwór ten należy włożyć sworzeń koła pasowego i zabezpieczyć go zawieczką. Luz belkl na sworzniu eliminuje się, dobierając podkładki odpowiedniej grubości. Uchwyty 11 i 12 brzeszczota wykonuje się z plaskownika stalowago grubości 2 mm, na-tomiast elementy 9 i 10 naciągu brze-szczota — z pręta stalowego o średnicy 6 mm. Element 10 należy nagwintować gwintownikiem M6 I nakręcić nakrętkę skrzydełkową, która umożliwi regulację naciągu brzeszczota.

Ramkę mocuje się do korpusu za pomo-

cą statywu 8.


Do prostokąta z blachy grubości 2 mm należy przyspawać dwa odcinki teownika z wywierconymi uprzednio otworami Ø5 mm. Ramkę mocuje się śrubami M5x20 z nakrętkami, wkręconymi w wahliwe osie.

Statyw należy przymocować do podstawy śrubami M6x30 a slinik elektryczny

śrubami M6x35.

Na wale silnika należy osadzić koło pasowe od pralki SHL, Przekazywanie napędu z silnika odbywa się za pomocą paska klinowego od tej samej pralki. Po wykonaniu części mechanicznej pliarki należy przytączyć do silnika przewód zasilający (trójżyłowy).

> Tekst i zdjęcie: Marek Furmankiewicz



# Naprawa zaworów wodociągowych

Najczęściaj występującą usterką instalacji domowych jest niesprawność zaworów wodociągowych. Następstwem są stała straty wody i zalania miaszkań. Czasem uszkodzenia powoduje odcięcia doptywu wody, mimo sprawnia działającej instalacji w budynku. Większość uszkodzeń można naprawić samodzielnia bez użycia specjalnych narzędzi hydraulicznych. Opisujamy naprawę najczęściej spotykanych zaworów czarpalnych pojadynczych lub podwójnych (batarii) nowego typu, tj. z glowicą zastoniętą przaz pokrętło.

### Budowa

Zawory czarpalne wannowe, umywalkowa I złewozmywakowe mają zbliżoną budowę i składają się z korpusu mecowanego do końcówek instalacji wody zimnej i cieplej, z głowic zaworowych

### Lokalizacja uszkodzeń


Przecieki wody z batarii mogą występować przaz wylewkę lub przy głowicy zaworowej. Wyciekl przez wyławkę spowodowane są nieszczelnością połączenia siodlo-uszczelka na skutek zużycia tych elementów lub w wyniku słabego dociśniecia uszczalki do siodła spowodowane wadliwym przesuwem grzybka. Aby zorientować się, który z zaworów jest niesprawny wystarczy sprawdzić temperaturę wyciekającej wody. Można również zakręcać kolajno zawory odcinające instalację miaszkaniową od pionu w budynku. Wycieki występujące przy głowicy są spowodowana uszkodzeniem uszczalak, przy czym stały wyciak wskazuja na uszczelki 11 i 15. Uszkodzenie uszczałek 4, 6 i 8 powoduje przeciekl tylko podczas poboru wody. Rzadziaj występują peknięcia alementów matalowych głowicy lub korpusu. Slaby wypływ

Głowicę zaworową wykręca się po zdjęciu pokrętła zamocowanego kolorową nakrętką. Jeśti wyciek następował przez wylewkę to należy wymienić uszczelke 9 oraz sprawdzić stan krawędzi przylgowej siodła. Pęknięcia lub wykruszenia w siodle kwalifikują tę część do wymiany, co jest możliwa po zdjęciu calej baterii. Trzeba również sprawdzić płynność przesuwania się grzybka w korpusie. Jeśli występują znaczne opory w czasie obracania wrzeciona ręką, trzeba korpus glowicy zamocować w imadle i pokrecając szczypcami uniwersalnymi za wiatowypusł wrzeciona całkowicie wysunąć grzybek. Jeśli współpracujące powierzchnie grzybka i korpusu oraz gwint wrzeciona są zanieczyszczona osadem lub opiłkami, należy ja dokładnia oczyścić szczotką drucianą lub bardzo drobnym papierem ściernym. Przy okazji wymienla się również uszczalkę 8. Oczyszczone części pokrywa się cianką warstwa smaru stalego (gwint i część sześciokatna) | montuje przez obracanie końcówka wrzeciona, jednocześnia wciskając grzybak w korpus. Nateży zwrócić uwagę, aby podczas montażu uszczetka nie ulegia uszkodzaniu. Prawidłowo zmontowana głowica powinna pozwalać na płynne przasuwania się wrzeciona w pełnym zakresie ruchu. Znaczne uszkodzania gwintu lub części prowadzącej grzybka kwalifikuja głowice do wymiany. Wyciaki z głowicy podczas poboru wody wskazują na konieczność wymlany również uszczalki 4. W tym celu zamocowuje się wrzeciono za wielowypust w imadle i posługując aję wkrętaklam zdejmuja pierścień sprężysty 5. Pozwala to na wysuniecla wrzeciona z korpusu (do wewnatrz).

W razie konieczności rozebrania całej baterii (wymiana uszczałek 11 l 15 oraz słodła) nalaży postużyć aję kluczem nastawnym, na którago szczęki założono kewalki gumy lub skóry. Zabezpiecza to chromowana powierzchnia nekrętki 13 przed porysowaniem. Dwia nakrętki batarii odkręca się na przemian o 1/2 obrotu.

Często powiarzające się przecieki pod uszczelką 15 mogą być spowodowane wadliwym montażem doprowadzenia Instalacji do baterii, gdy czoła końcówek służących do przyłączenie bateril nia leżą w jadnej płaszczyźnia i po dokreceniu nakretki uszczelke nia jest równomiarnie dociskana na całym obwodzie. Przykładając tlnijkę do obu końcówak sprawdza się, czy wszystkie krawędzie przylegają do linijki. Niawialkie odchylanie można naprawić przez założanie podwojnych uszczalak 15. Większe odchylenia wymagają korekty doprowadzania. Po zdjęciu beterli jest możliwa również wymiana siodła, do czego używa aię klucza trzpieліоwago 11 mm.

Montaż baterii polage na równomiarnym, mocnym dokręceniu nakrętek 13. W czasie montażu głowicy do korpusu należy pamiętać o całkowitym waunięciu grzybka (wrzeciono odkręcone w ławo do oporu), gdyż w przeciwnym razia może dojść do przecięcia uszczelki 9 przez slodło. Po załozaniu pokrętel baterie jest znowu gotowe do użycia.



oraz wylewki z parlatorem. Bataria wannowa mają dodetkowo przatącznik wytawka-prysznic oraz końcówkę do przytączenia przawodu prysznica. Najczęstszym powodem niasprawności są głowice zaworowe. Wszystkie typy baterii mają jednakowa głowica, co znacznie utatwła naprawę. Korpus głowicy 2 jest
wkręcony w gniazdo korpusu baterii 1,
którego jeden koniec ma gwint o dużym
skoku, drugi zaś wielowypust do mocowenia pokrętie. Wrzaciono jest zabezpieczona przad osiowym przesuwaniem
plerścieniem aprężystym 5. Funkcję
uszczetniania wrzaciona w korpusie
spełnia uszczelke 4.

Gwintowany konlec wrzaciona jast wkręcony w grzybek 7. Część prowadząca grzybka I otwór w korpusie mają przekrój aześciokątny, dzięki czemu obracanie wrzacione powoduje przasuwenia grzybka I w efakcia zamykenie tub otwierania wypływu wody. Pierściań 8 uszczelnia grzybek w korpusia. Uszczalka 9 zamocowane do grzybka nekrętką 10 jast przy zemkniętym zaworze dociskana do aiodle 12 wkręconago w korpus beterii. Słodło mocuja równiaż nekrętkę 13 służącą do połączanie baterii z instelacją wodociągową.

wody tub nawat jego brak jest spowodowany zatkaniem otworków w sitku umieazczonym w perlatorze. Przyczyną może być również uszkodzenie gwintu na wrzacionie głowicy.

Czasemi podczas poboru wody bataria "brzęczy". Przyczyną jest połuzowanie nekrętki 10 mocującaj uszczetkę lub utrata elestyczności gumy.

### Naprawa

Przystępując do neprawy neleży zaopatrzyć się w niezbędne części zemienne. W hendlu bywają wszystkie rodzaja uszczelek, kompletne głowice zaworowa, różna typy wytewak, siodła I perletory. Dobrze jest mieć w domu zapes części zamiennych (szczególnia uszczelek), gdyż w wypadku awarli można natychmiast przystąpić do neprawy. Wszałkia praca związana z wymontowaniem głowicy lub calaj betarii możne wykonyweć po zakręceniu zeworów odcinających instalację mieszkaniową od pionu w budynku.

ZS 1'88

Antoni Jenkowski

# Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna

Doprowadzente ścieków do zewnętrznych urządzeń kanelizacyjnych (omówionych w poprzednim numarze) umożliwia wawnętrzna siać kanelizacyjne. W jej skład wchodzą plony kenalizacyjne, podejścia do poszczegótnych przyberów oraz alementy dodatkowe, tekte jak syfony, rury wywiewne i otwory rewtzyjne. Obecnie całą instalecję kanelizacyjną wykonuje się z rur i kształtak z PCW, co znacznie uletwie montaż, usuwe kłopoty z korozją, a tekże zmniejsza prewdopodobieństwo zapchenie tnstalacji dzięki gładkości ścienek rur.

### **Przebieg**

Przykładowy schemal przebiegu instalacji kanalizacyjnej w domu jednorodzinnym przedslawiono na rys. 1. Ścieki poszczególnych przyborów doprowadzane są do pionu kanalizacyjnego poziomymi odcinkami rur, tzw. podejściami oraz trójnikami łączącymi podejścia z pionem pod ostrym katem. Każde podejście jest połączone z przyborem (wanna, umywalka, miska ustępowa) poprzez syfon zapewniający zamknięcie wodne między przyborem a instalacją. Zapoblega to przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń. Sylon może stanowić oddzielny element instalacji lub jedną całość z przyborem, np. z miską ustępową. Rury podejść uktada się ze spadkiem w kierunku pionu nie mniejszym niż 3%. Podejście od mlski ustępowej powinno dochodzić do pionu poniżej doprowadzenia ścieków z innych przyborów (na tej samej kondygnacji). Zabezpiecza to przed wysysaniem wody z innych syfonów podczes spłukiwania miski.

Każdy plon kanalizacyjny ma rurę wywiewną zapewniającą wentylację i od-powietrzenie instalacji. W dolnej części plonu znajduje się otwór rewizyjny zamykany szczelną pokrywą, umożliwiający okresowe czyszczenie instalacji. W budynkach jednorodzinnych stosuje sie rury pionu o średnicy 110 mm, jeśli odprowadza on ścieki z miski uslępowej lub 75 mm w pozostałych wypadkach. Podejścia do umywelek, zlewozmywaków I wanien mają średnicę 50 mm, do misek usłępowych 110 mm. Największa dopuszczalna odłegłość przyodru od pionu (mierząc w poziomie) nie może przekraczać 2,5 m dla misek ustępowych I 3,5 m dia pozostałych przyborów. Rury kanalizacyjne prowadzi się najcześciej po wierzchu ścian, przy czym pion kanalizacyjny neleży zgrupować z pionemi wodociągowymi oraz gazowymi l np. zasionić ekranem.

### Materialy

Przystępując do zakladenia instalacji kanalizecyjnej trzeba zgromadzić odpowiednią ilość rur z PCW, kształtek, trójników, syfonów oraz uszczełek. W handludostępne są na ogól następujące materiały:

Rury — o średnicy 110; 75; 50; 40; 32 mm w odcinkach 0,25...6 m, Sprzedawane są jako gładkie (bez kielichów) oraz z kielichami slużącymi do łączenia. Rury o średnicy 110 i 75 mm należy kupować z kielichami, gdyż w warunkach emelorskich trudno ukształtować kielich na rurze o dużej średnicy.

e Trójniki — o średnicach (pion/odgałęzienie): 110/110; 110/75; 110/50; 75/75; 75/50; 50/50 mm I kącie pomiędzy osią główną i odgałęzieniami 45° i 67°30'. Trójniki mają ukszlałtowane kielichy umożliwiające lączenie z odcinkami rur,

 Kotanka — o średnicy 110; 75; 50 mm i kącie załamania 45°, 67°30' i 87°. Kolanka również mają kielichy.

 Redukcje — umożliwiające zmianę średnicy: 110/75; 110/50 I 50/32 mm.

Syfony — zależnie od przeznaczenia dostępne są syfony umywalkowe, ziewozmywakowe (jedno- i dwukomorowe), wannowe, bidelowe, brodzikowe i kratki ściekowe. Średnica rury wylotowej z syfonu wynosi 32 mm (syfon umywałkowy) i 50 mm (pozostałe).


 Uszczelki — stosowane przy lączeniu rur i kształtek o średnicy 110; 75 i 50 mm. Są to pierścienie gumowe o

przekroju okrągłym. llość potrzebnych materiałów określa się na podstawie schematu przebiegu instalacji lub po narysowaniu kreda w budynku przewidywanego przebiegu sieci kanalizacyjnej. Przy kreśleniu linii instalacji w budynku zaleca się wykorzystywać wzornik z dwóch listewek połączonych pod kątem rozwidlenia dostępnych ksztaltek (rys. 2). Przyklad oszacowania ilości potrzebnych materialów do przylączenia umywalki ilustruje rys. 3. Oprócz wymienionych elementów należy kupić po jednej rurze wywiewnej kształtce rewizji do każdego pionu oraz tzw. traper do przyłączenia miski ustępowej.

### Obróbka i łączenie rur

Cięcle rur z PCW nie sprawia żadnych trudności. Można to robić piłką do metali lub drobno uzębioną piłką do drewne, zachowując prostopadłość linii cięcla do osl rury. Przy dużych średnicach nie jest to takie proste, dlatego należy wcześniej wytrasować rysę na całym obwodzie elementu, cięcie zaś prowadzić etapami, obracejąc rurę. Krawędź wyrównuje się pilnikiem i fazuje pod katem 20° Giecie rur stosowane jest jedynle w wypadku, gdy dostępne kaztałtki uniemożliwiają estetyczne i prawidłowe prowadzenie instalacji. Do giecla nadają aję jedynie rury o średnicy do 50 mm, grubsze zaś trzebe ciąć i zgrzewać, co w werunkach amatorskich jest Irudne do przeprowadzenia. Giąć należy odcinki rur długości ok. 30 cm, które następnie łączy się z odcinkami prostymi. Gięcie przebiega następująco. Odcinek rury wypełnie się drobnoziarnistym, suchym piaskiem, dokładnie ubija i oba końce zaślepia korkami dorobionymi z drewna lub gumy. Nastepnie 20.,.30 cm nad płomieniem palnike gazowago lub

kuchanki ogrzewa slę równomiemie



Rys. 1. Przykładowy schemat przeblegu instalacji kanalizacyjnej

miejsce gięcia slale obracjając rurę. Nie należy zbytnio zbliżać materialu do płomienla, aby nie ulegal on stopieniu. Koniecznie należy założyć rekawice ochronne. Gdy ścianki rury zaczna mleknać, wygina się rurę pod wymaganym kątem i chłodzi w strumieniu zimnej wody. Moment właściwego nagrzania rury wskazuje powstawanie lekkiego polysku na powierzchni. W czasie wyglnania należy lekko ściskać osiowo rurę, aby nie apowodować przewężenia przekroju. Wlaśclwy kąt gięcia ustala się, przestawiejąc rure do skrzyżowanych listewak. Nie zaleca się gięcia pod kątem większym niż 45°

Rury można łączyć dwema sposobami: za pomocą uszczelek gumowych lub kleju (rys. 4). Na uszczelkę można lączyć rury z fabrycznie wykonanymi kielichami, w których znajduje się rowek na nią. Zalożona uszczetkę i koniec drugiej rury trzeba dokładnie zwilżyć płynem zwiększającym poślizg (roztwór mydła lub płyn do mycia naczyń), a naslępnie wcisnąć odsy (bez kielicha) koniec w kielich. Głębokość wolskania zaznaczona jest , nadlewem ne powierzchni rury. Jeśli go brak, należy przed monlażem wykonać rysę w odległości o 0,5 cm mniejszej niż długość kleliche. Krewędzie odsego końca muszą być ścięte pod kątem 20°, co ulatwia montaż i zapewnie prewidlowe ulożenie się uszczelki.

Nie wolno atosować smaru lub oleju zamlast płynu zwiększającego poślizg, gdyż pod dzieleniem tych substencji uszczelka uległaby zniszczeniu. PołąBudowa domu

ZS 1'88

25

czania na uszczelkę jest połączaniem rozlącznym, tzn. można je rozabrać bez niszczenia elementów.

Łączenie na klej stosuje się wówczas, gdy nie dysponuje się rurami z tabrycznia wykonanymi kialichami. Na rurach gladkich kielichy kształtuje się wykorzystując do lego celu kalibrator wykonany z drewna lub metalu albo koniec lączonej rury. Tan ostatni sposób jast prostszy i zapawnia dobre dopasowania laczonych etemantów, bez potrzeby klejenia połączania. Odcinek rury, na którego końcu ma być ukształtowany kialich przygotowuje się w sposób pokazany na rys. 5. Następnie nad płomianiem palnika ogrzewa się konlac rury w sposób omówiony przy gięciu I wciska osiowo na bosy koniec drugiego odcinka. Podczas wciskania nalaży zachować współosiowa ustawianie rur i nie wolno ich obracać. Dlugość ukszlattowanego klalicha powinna wynosić ok. 4 cm. W czasje chłodzenia kielich kurczy się i cłasno zaciska na lączonaj rurze. Rozabrania takiago połączenia praktycznie nla jest możliwa, dłatego wykonuja się je podczas montażu ostatecznego, po stwierdzeniu prawidlowości przebiegu odcinka instalacji. Jeśli chce się zachować możliwość rozebrania polączenia na czas montażu próbnego, to trzeba postużyć się kalibratorem lub odcinklem rury o takiej samej średnicy, który przed wciśnięclam w kształtowany kielich smaruja się mydłem, a w trakcie chłodzenia wyciąga. Wymaga to nieco wprawy, gdyż zbyt póżna wyciąganie kalibratora spowoduje jego zakleszczanie. Można go wyjąć po powtórnym nagrzaniu kielicha. Podczas montażu ostatecznego połączanie takie trzeba uszczelnić klejem do PCW.

### Montaż

Przed rozpoczęciem montażu trzeba przebić stropy i ściany budynku. Średnice wykutych otworów powinny być o ~2 cm większe od śradnicy rury. Montaż rozpoczyna się od dopasowania końcówki rury odprowadzającej ścieki do zawnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Na tym etapia wszystkia polączenia sklada się bez użycia uszczałek I klejenia, gdyż umożliwi to awentualne korekty przebiegu i polożenia alamentów Instalacji. Najpierw montuja się plon tącznie z niezbędnymi trójnikami. Klatichy rur i ksztaltak muszą być skiarowane do góry. Jednocześnia nalaży unikać połączeń rur w miejscach, gdzie przechodzą przez strop lub ścianę. Do zmontowenago pionu dolącza się kolejno podajścia do poszczególnych przyborów. Jeśli w trakcie projektowania instalacji zaznaczono jej przebiag na ścianach budynku, to dobór odpowiednich kształtek i odcinków rur jest znacznia ułatwiony. W przaciwnym razle stosuje się metodę prób, zmieniając kąty zalamania kształtek i długości rur. Podejścia można prowadzić nad stropem lub pod nim. Ten ostatni sposób stosuje się w pomieszczeniach znajdujących się nad piwnicą, gdyż rury o dużej średnicy przebiagające pod sufitem są nieestalyczne.

Slosuńkowo trudno zamontować podejścla do miski ustępowaj. Jest ono inne do
każdago typu miski, na co należy zwrócić uwagę podczas jej zakupu. Produkowana są dwa zasadnicze typy misak: z
wylotem prostym (tzw. warszewska) —
przeznaczona do lączenia z podejściem
prowadzonym pod stropem oraz z wylotem skośnym (tzw. pozneńska) — do lą-

czenia z podajściem nad stropem. Ten ostatni typ występuja w trzech wersjach, zależnie od kierunku skręcenia wylotu: lawoskośnaj, prawoskośnej i prostoskośnaj (rys. 6). Wymiary końcówek podejść, do których będą przytączone przybory podano przy omawianiu sposobu przyłączania ich do instalacji kanalizacyjnaj. W trakcie montażu próbnego należy zaznaczyć miajsca, w których będą zamocowane uchwyty przytwierdzająca instalację do śčiany. Zamocowania pionu do ściany rozmiaszcza się w odstępach nia większych niż 2 m, a podejść co 1,5 m w pobliżu kielichów i trójników, pamiętając o zachowaniu spadku co najmniej 3% w kierunku pionu. Jeśli montaż próbny instatacji wypadnia pomyślnia, to rozmontowuje się ją i powtómia składa, stosując uszczalki lub klaj. Przed ostatecznym montażam nalaży zamocować w przawidzianych miajscach uchwyty do rur, które przykręca się lub wbija w ścianę budynku. Do rur o średnicy 110 mm można stosować uchwyty przeznaczone do mocowania rur spustowych rynnowych o średnicy 125 mm, wbijając je w miejscu przabiegu kielicha rury.

Podczas ostatecznego montażu trzeba zwracać uwagę na stan kielicha i wkladanego weń bosego końca rury (pęknięcia, wykruszenia). Znajdująca się w rowku uszczelki awentualne nadlewy i zadziory usuwa się ostrym nożem. Podobnie bosy koniec powinien być gładki, bez nadlewów. Powierzchnia przeznaczona do klejenia przeciera się papierem ściernym, odtluszcza rozpuszczalnikiem i po posmarowaniu klejem do PCW łączy obie części. Zmontowane odcinki rur nia mogą być naprężone silami zginającymi, gdyż popękają.

Pion Instalacji wyprowadza się rurą wywiawną ponad dach budynku i dokładnie uszczalnia przejście przez pokrycie dachowe. Odcinki rur przeblegająca w pobliżu żródeł ciepła (piacyków, kuchni gazowych, instalacji c.o) Izoluje slę akranem z blachy ocynkowanej. Zapobiega to odksztalceniom rur z PCW pod wpływem temperatury.

### Montaż przyborów

Miska ustępowa. Odległość miski ustępowej od ściany zależy od typu współpracującej spłuczki, dlatego montuje się je razam. Dokladne odleglošci podana są w instrukcji montażu spłuczki. Przyfączenie miski typu prostego (rys. 7a) polega na zaznaczeniu kredą na podlodze miejsca jej ustawienia I wybiciu otworu w stropia pod wylotam z miski. W otwór ten wklada się trapar i lączy go z dalszą częścią instalacji. Traper powinien wystawać ok. 5 cm ponad poziom podlogi. Szczelinę wokół niego zabetonowuje sle i po związaniu cementu wsuwa wylot miski. Następnie należy zaznaczyć miejsca mocowania miski i umieścić w podłodze kolki rozprężne lub drewniane. Miskę stawia się na warstwie zaprawy cementowej grubości 2 cm (dookola dolnego brzegu) i po wypoziomowaniu przykręca wkrętami do kołków mocujących. Przyłaczenie miski typu skośnego (rys. 7b) polega na takim dopasowaniu trapara lączącego miskę z Instalacją, aby zachować wymagana odleglości i spadki. Po dopasowaniu trapera do wylotu miski uszczalnia się połączenia kitam ełastycznym, np. "Sankitem", Mocowania do podlogi jest takle samo jek przy montażu miski typu prostego (nie jast konieczne camentowanie miski).

Umywalka. Przyłączania umywalki do instalecji (rys. 8) wykonuje się po uprzednim zamocowaniu przyboru do ściany. Do przytączenia używa się sylonu umywalkowego, w którym średnica rury wylotowej wynosi 32 mm. Syfon lączy się z instatacją za pomocą redukcji 50/32 mm i kolanka 50 mm o kącie 87° Rura podejścia do przyboru musi znajdować się w dokładnia w osł symatrii umywalki. Montaż przeprowadza się w następującej kolajności. Rurę wylotową syfonu wklada się w otwór redukcji 50/32 mm, a na drugi jej koniec zaktada się korpus sylonu na taką glębokość, aby jego oś pionowa znalazta się w osi otworu wytotowego z umywalki. Gdy rura okaże się za długa, można ją przyciąć, tak aby z każdej strony wchodziła na glębokość co najmniej 2 cm. Od wnętrza umywalki wkłada się kratkę i wkręt mocujący, którym łączy się wylot umywalki z syfonem. Dzięki konstrukcji połączeń rur włotowej I wylotowej syfonu możliwa jest w pawnym zakresia regulacja położania syfonu w pionie t poziomie. Polaczenia ta składają się ze stożkowej uszczalki i nakrętki, po zluzowaniu któraj można wsuwać i wysuwać rurę z korpusu, a po dokręceniu następuje uszczelnienia i usztywnienie połączenia.

Zlewozmywak. Przylączenie zlawozmywaka do instałacji wykonuje się w taki sam sposób, jak montaż umywalki; różnica jast taka, że rura wylotowa syfonu ma średnicę 50 mm. Zależnie od typu zlewozmywaka stosuje się syfony jednotub dwukomorowe.

Wanna. Przylączenie wanny można wykonać dwoma sposobami: za pomocą sylonu wannowego lub kratki ściekowej (rys, 9). Te ostatnia rozwiązanie umożliwła dodatkowo odprowadzenia wody rozlanej na podłodze, oczywiście jeśli jej powierzchnia jest ukształtowana ze spadklam w kierunku kratki. Przyłączenie za pomocą syfonu polega na przykręceniu korpusu wylotu i rury przelawowej do odpowiednich otworów w wannie i połączeniu końcówki wytotowej z instalacją. Montaż prowadzi się przy zluzowanych nakrętkach tączących poszczególne części syfonu, które dokręca się po wyragulowanių podlączenia.


Montaż kratki ściekowej wymaga wykucia otworu w podtodza I przeprowadzania podejścia pod stropem. Kratkę ściekową umieszcza się pod rurą wylotową z wanny i załewa zaprawą cementową. Krawędź kratki nie może wystawać ponad

poziom podlogi.

Jeśli wanna będzie obmurowana, trzeba pozostawić otwór w obudowie umożliwiający rozmontowanie syfonu lub kratki w razie ich zapchania. W taki sam sposób przylącza się brodzik, nia montując jedynie rury przelewowej.

### Rozbudowa

Jeżali zachodzi konieczność przylączania dodatkowego przyboru do istniejącej instalacji, nalaży przeanalizować, w którym miejscu najwygodniej będzie to zrobić. Jeśli nowy przybór znajduje się w pobliżu pionu, to najlepiej wstawić dodatkowy trójnik i przaprowadzić doprowadzania. Można również przylączyć się do Istniejącego podajścia, ale moża ono doprowadzać ścieki najwyżej z dwóch przyborów. Nie można wykorzystać w tym calu podejścia do miski ustępowaj, gdyż może następować wysysanie wody z syfonu przy nowo zamontowanym przyborza.



Rys. 2. Przyrząd do wykreślanie przebiegu Instalacji kenelizacyjnej

Rys. 3. Określanie rodzaju i ilości meteriatów potrzebnych do przyłączenie umywelki

Rys. 4. Połączenie rur z PCW; e) rozłączne, b) nierozłączne; 1 — cienki koniec rury, 2 — uszczelke gumowe typu O, 3 — klelich

rury, 4 — nadlew określający głębokość wciśnięcia rury, 5 — cienki koniec rury, 5 — kielich ukształtowany na gorąco

Rye. 5. Przygotowenie końcówek rur do kaziattowenie kieliche

Rys. 6. Typy misek ustępowych: e) skośny, b) prosty

Rys. 7. Przyłęczenie miski ustępowej: a) typu prostego, b) typu skośnego

Rys. 8. Przytączenie umywelki

Rys. 9. Przytączenie wanny: e) za pomocą sylonu, b) za pomocą kralki ściekowej

Rys. 10. Wstawienie dodatkowego trójnike

to przeważnie pęknięcia i wykruszenia. Jeśli uszkodzania nie jast zbyt duże, pekniety element można skleić lub zaspawać aparatem do PCW. Poważniajsza uszkodzenia wymagają wymiany elamentu, którą przeprowadza się w podobny sposób, jak zalożenia dodatkowego przyłączenia.

Najczęściaj występującą ustarką jest zapchanie się instalacji. Zapchaniu ulagają przeważnia syfony zamontowana przy poszczególnych przyborach. W takim przypadku odkręca się osadnik lub otwór rawizyjny i usuwa zanieczyszczania. Jeśli po oczyszczeniu sytonu instalacja nie jast drożna, należy posłużyć się sprężyną do czyszczania rur kanalizacyjnych Wprowadzoną do rury po zdamontowaniu aylonu. Sprężynę wprowadza się do rury obracając w tym czasia korbą. Gdy i tan sposób nia pomoża, pozostaje rozebrania zapchanego odcinka, przapchanie rur i powtóme ich zmontowania. Przyczyną zapchania jest najczęściej odprowadzanie do kanalizacji obierzyn, gruzu, włosów, papierów itp. lub zle wykonania spadków rur. Szczególnia grożne jast odprowadzania zaprawy cemantowej, gdyż moża ona całkowicie "zamurować"

przekrój rury. Przybory, którymi są odprowadzana Ilusta ścieki zalaca się co pawien czas przapłukać preparatam chamicznym, który usuwa osad z powierzchni rury. Niawielkia zapchania można również usunąć za pomocą przapychacza gumowego, pamiętając o zatkaniu otworu przalawowego w przyborze. Miskę ustępową czasem wystarczy napełnić po brzegi, aby zwiększony słup wody usunąl zapchanie,

Przedostawania się nieprzyjemnych zapachów do pomiaszczenia wskazuja na niaszczalna połączenie rur lub wysysania wody z sylonu. Niaszczelność można usunąć przez wciśnięcie między łączone rury kitu alastycznego. W drugim wypadku konieczna jast zmiana miajsca przyłączania podajścia do pionu. Przacieki z instalacji kanalizacyjnaj występują najczęściej w wyniku zlego zamocowania przyboru, który się rusza i powoduje rozlużnianja połączeń rur i sylenu.

Antoni Jankowski

## Gleida ZS Gleida

Kazimierz Cleszyński, ul. Raymonia 4/6. 66-530 Drezdenko, za słuchawki do magnatotonu lub odblornika radiowego odstąpi ZS 1-3, 5, 8/81, 1-4/82, 1-4, 8/83, 1, 4, 6/84, 3/87.

Januaz Godzieła, ul. 22 Lipca 3/27, 39-300 Mlałac, poszukuja dobrego aparatu totograficznego, lampy błyskowaj, lornetki, starych aparatów tolograticznych. Odstąpi wiartarkę AEG SB2E-13RL 450 W z alaktronicznie regulewaną prędkością obrotową (pasują nasadki Ema-Combi), nasadkę szlitiarkę oscylacyjną, japoński uchwyt wiertarski 13 mm na gwint 1/2", ręczną wiartarkę dwubiagową, suwmiar-kę 140 mm, imadio ślusarskia, 3-tonowy podnośnik hydrauliczny, titeraturę o majstarkowaniu

Sławomir Rzepka, 37-112 Kosina 323, po-szukuja HT 5/52, 1, 3/60, 8/81, 1/74. Zbigniew Klatka, os. Chamików 13/30, 32 068 Alwernia, poszukuja książak o reno-wacji starych mabli i projaktów domków jatniskowych. Odstąpi Vadamecum ZROB SAM - Z.

Jerzy Gładysz, Sucha Lipla 26, 22-430 Rudnlk, poszukuje oblaktywu z gwintam 42x1 mm MS-MTO-1000AM tub ZM-5A albo Tair-3A, filtrow 2 gwintam 52x0,75 mm. Odstąpi amarykański wykrywacz matali, lampę kwarcową, aparety totograticzna, wyposażenie ciamni, sprzęt alaktroakustyczny, części elaktroniczna, schamaty, radztecki mlamik uniwarsalny, hrtownice transformatorowa, szlitierki do lastryka, kamlanla sziltierskia, ZS 1-5/82, 2/83, 4-6/84, 1, 3-6/85, 1, 2/88, 3/87, HT 2/87. Marek Piekorz, ul. Marchiawskiego 54/7 88-100 Inowrocław, za ZX Spactrum 48K odstąpi Zanita TTL, lampę błyskową, wyposażanie clamni,

Krzysztoł Wiezkowski, ul. 28 Lutego 4 la/1, 78-400 Szczecinek, poszukuje maszyny do pisania, radiotelatoriu o zasięgu 2 km. Odstąpi gwintownikł I narzynki M5-12, gazowa butle turystyczna, nawliżacz powietrza, książki. Tadausz Jurkowski, ul. Chełmska 3/1, 22-200 Włodawa, za Foto komplet odstępi motorower "Wiarchowina", spawarkę 220 V. OR Adam, OTV Amatyst, MT.

Andrzej Zejec, ul. Jasna 21, 08-450 Łaskarzaw, za monaty polskie odstąpi MT 4, 9/82 1, 12/83, 2, 9-12/84, 1, 4, 5, 7-12/85, 1988,

1. 6/87. Wiesław Wandowski, ul. Naikowskiaj 12/34, 85-868 Bydgoszcz, poszukuja nasadki frezar-ki do wiartarki Celmy, ZS 2-8/81, 1982, 4/84, HT 3/84, 11/86. Odstapl aparat Polaroid, ZS 2, 6/83, 3, 5/84, 1985, 1, 3/86. Andrzej Pejta, ul. Strzelecka 54, 74-300 Myś-Ilbórz, poszukuja kolumny głośnikowej A-1720VA 8Ω, kslążak o majstarkowaniu w drewnia I meblarstwia, piły tarczowaj Ø160 mm z węglikami spłakanymi, lampy bły-skowaj. Odstąpi ZS 2, 5/84, szilitarkę oscylacyjną, slinik sprężarki od lodówki, gwintownice Narex 1/2-2", narzynki, książki.

Wojciech Zendrowski, os. Słoneczna 5/20, 11-010 Barczawo, za ZS 1986, 1, 2/87 odstępi Filatalistę 1982-83, Nowa i najnowsze układy elektroniczna.

Melgorzata Karg, os. XXX-Lecie PRL A/9/b/8, 73-101 Stargard Szczeciński, za stare tamperówki i breloczki odstapi stara któdki, silniczki do modali latających, HT 2/85, znaczki pocztowa.

Wiesław Szymczak, ul. Sikorskiego 31/34, 95-035 Ozorków, za spawarkę ET100 odstępi urządzenia do alaktrowni wlatrowej.

Zdzieław Nowicki, ul. Wojska Polskiego 54/5, 76-200 Stupsk, tal. 251-42, poszukuja tokarki kopiarki do drawna. Odstapi tokarke do drawna.

Mirosiaw Balon, ul. 27 Stycznia 6/1, 41-100 Siemianowice Śląskia, odstąpi elaktronarzędzia B&D: wiertarkę SR910RT, plłarkę tarczową za atolikiem, strugarkę za stoliklam, trezerkę, wał glętki.

Francezek Maziarz, 36-141 Górno 290, poszukuja odblornika na pasma amatorakia, radiotalatonów, loznatki, majej tokarki od metali. Odstąpi ZS, RiK, Re, AV, HT, MT, Radio (radz.), AR (CSRS), kalążki i części RTV,

Andrzej Kaczmerek, ul. Wilcza 1/40, 90-339 Łodź, poszukuja ZS 2/81, 5/84, książak Modalarstwo kolajewa, Miniaturewa kolejnictwo. Odstapi MT 1982-85, Z\$ 3, 5/81, 1982, 2/84, AV 1/84, Bajtka 1, 3/85, Komputer 1986, HT 1986, AR, R, RIK, Ra 1976-85, schamaty. Leszek Wojtluk, ul. 1 Maja 51/13, 22-500 Hrubtaszów, poszukuja dwublegowaj wiartarki Celmy. Odstąpi wiertarkę PRCb10iiD, alinik alaktryczny z pilarki, radiomagnelolon "Kas-przak", książki motoryzacyjna,

Bogustaw Clupak, ul. Kolejowa 1/21, 38-500 Sanok, poszukuje alementów kolajki PIKO N I ZS 4, 6/86.

Stanielaw Flotyński, ut. Głogowska 146/5, 80-205 Poznań, poszukuja ZS 5/86. Ryszard Szułowicz, ut. Skowrońskiego 17/7, 48-200 Prudnik, poszukuja ZS 1/84, 1, 5/85, 2.8/88.

Plotr Bardziak, ul. Lamana 6, 26-600 Radom, odstept ZS 1/81, 1-3/82, 1983, 2-4/84, 3, 8/86, HT 1, 2, 4, 6, 8-12/78, 1979, 1.9, 12/80,

Edward Niemiec, 37-203 Gniewczyna Tryniecka 86, za grę talawizyjną odstąpi magnatoton kasatowy, głośnik, gramoton WG262. Stanielaw Piotrowski, 77-224 Biasowica, za cylindarki hamulcowa do PF 125 1500 i opony 185/13 odstąpi iitaraturę wędkarską. Jedrzej Szyguła, ul. Surzyńskiego 11, 64-000 Kościan, za obiektyw ZM-5A do Zenita lub Jupiter-21A, Tair-3A, MS-MTO-1000AM odstąpi skrzypce niamieckie, FED 4, Amiltox,

1976-85. Algimant Baltaki, ul. Krótka 1, 66-210 Zbąszynak, poszukuja ZS 4, 8/81, 1/82, 3/83, 1985-86, Odstąpi 4/82, 1, 2/83, 1, 2, 8/84, Ryszard Kowałski, 70-779 Szczecin, skrytka

rame i kierownice "Huragan", MT

29, za menaty lub banknety odstąpi ZS 2, 3, 6/81, 1, 4, 5/82, 2/83, 5, 8/84, 1/85, latewizor, magnatoton, radio.

Józef Roman, ul. Paderawskiego 4A/8, 10-314 Olsztyn, poszukuja radiotalefonów Tukan lub Echo, wiartarki Celmy z nasadkami, gier talewizyjnych, ancyklopedli powszechnaj. Odstąpi ZS 1980-85, 4, 6/86, Re 1982-66. Weldemer Tryble, ut. Padarawskiego DG-3, 32-510 Jaworzno, poszukuja ZS 2, 4/80, 4-8/81, Ra 1975-81, Odstępi MT 1983-85, książki Naprawa magnetogonów ZK147 i ZK240, Budowa i naprawa magnatolonów. ireneusz Będkowski, ul. Słowackiego 26, 26-410 Drzewica, poszukuje allnika 1,1 kW 220 V. Odslapi ZS 1980-86 Grzegorz Kiljen, ul. Polna 5, 74-106 Weltyń, poszukuja aparatu Praktica lub Zanit, taleobiaktywów, łomatak. Odstąpł M, MM, PM, MT, KT, HT, zagraniczne czasopisma modelarskie, slinik modalarski Kometa MD5, dwa japońskie ENYA 09RCIVT, zestaw optyczny Astro Cabi-

Tadeusz Butyński, ul. Wojska Polskiego 5a/6, 67-200 Głogów, poszukuja ZS 4/81, 3/83, 1-3/84. Odstapl 1, 3-6/85.

Krystyna Grebda, ul. Belchatowska 9h 42-209 Częstochowa poszukuja ZS 1980-82 | oprócz 1/81, 1/82. Odstąpi 4, 8/85. Przemystaw Wiśniewski, ul. Mazurska 50/27, 93-149 Łódź, tel. 43-33-07, odstąpt egzamplarza MT 1971-84.

Andrzej Orodecki, ul. Cieszkowskiego 13. 71-301 Szczecin, za książki o psach odstąpi o samochodach, metocyklach, transporcia, wędkowaniu, majsterkowaniu oraz ZS t-5/84, 1985-87, MT 1962-75.

Edward Bobrowicz, Białawiaś 27, 84-332 Bukowiec, odstępi ZS 1980-86, Ra 1980-86, AV 1984-86.

Alfred Newatyński, ul. Chopina 108, 38-400 Krosno, za jednotornową ancyklopedię PWN odstąpi ZS 1983-86, MT 1983-87.

Józef Jobke, ul. Górników 17/3, 59-320 Polkowice, poszukuja ZS 1980, 1, 3, 4/81, 5/82. Odstąpi katalogi kolajak elektrycznych H0/N LIMA 1986/87,

Dionizy Gomulto, ul. Domańskiego 12, 63-300 Plaszew, za plany makiat kolejki H0 odatąpi HT 1986.

Ryszard Kalinowski, os. Kochanowskiego 3/5, 43-190 Mikołów, poszukuja ZS 2/87, wiartarki recznaj z przakładnią. Odstąpi: Ezarmaster 10/84, Maly domek na działce, Chce budować, Przebudowa poddasza.

Sławomir Rybiński, Waliców 17/20, 00-865 Warszawa, poszukuja ZS 1, 4/80. Brunon Komarek, ul. Kościuszki 7/31, 45-062 Opole, tal. 35146, poszukuja ZS 3/83, 1/84, 2/87. Odstąpi 6/84, 1/88.

Pietr Jamróg, Wiśniowa 73, 38-124 Wiśniowa, poszukuja walizkowego powiękczalnika prod. radz. Odstąpi magnetoton B303, płytkę i

schemal minieturowego OR stereo.

Gielda ITOBSA

Z\$ 1'88



Zwykle dle dwojga dzieci możne przezneczyć tylko jeden pokój i to o niewielkiej powierzchni. Ponleweż musi się tem zneleźć miejsce do zabawy, nauki, epenie, trzebe oezczędzeć powierzchnię budując łóżko plętrowe. Opisujemy łóżko połączone z ezafą. Uzupełnieniem umeblowenie jeet regal z bietem przeznaczonym do pokoju, w którym nie można zorganizoweć miejsca do pracy z prawidłowym oświetleniem dziennym.

KONKURS

# Meble

li negrode w ketegorii pojedynczych mebli wielofunkcyjnych


# Pokój dzieci

Andrzej Kowejsza, technik, elektryk utrzy-mania ruchu w Kombinacia Metalurgicznym Huta im. Lenina w Krakowie

Mebel składa się z szafy głębokości 90 cm i piętrowego łóżke. W szefie umleszczono dwa pręty na wieszaki ubraniowe, co umożliwia racjonalne wykorzystanie jej objętości.

Łóżko jest przezneczone dla dwójki dziecl. Ponieweż dolne leżysko jest przezna-czone dla dziecka niepełnosprawnego, zrezygnoweno z umleszczenia pod nim pojemnika na pościel i zrobiono je berdzo niskie. Takie rozwiązanie uprościlo również konstrukcję I sprewito, że stala się one optycznie łżejsza (rys. 2). Na płytach tóżek położono meterace z gąbki polluretanowej o wymierach 1900x900x100 mm w czerwonych po-

krowcach,







Mieszkanie

# 9 8. 9 8. 12 13 14 15 17 16 18 23 22 21 20 24 19 17

### Narzędzia i matariały

Przy pracy stosowane były nestępujące narzędzie: ręczna wierterka elektryczna; frez tarczowy Ø80x3 mm z trzpieniem do zamocowania w uchwycie wierterki; wiertla Ø3, 4,5, 6, 7, 15 mm; ręczna pila otwornica; tarnik półokrągły; dłuto; piłka do meteli; pilnik do metali; pilnik iglak okrągły; nerzynka M6; młotek; imadło; papier ścierny; klucz 10 mm. Potrzebne były następujące materiały: płyta wiórowe dwustronnie lekierowana ne bialo grubości 20 mm; płyta pilśniowa lekierowana biata grubości 3 l 5 mm; śruby M6x60; pręt stalowy Ø6 mm na śruby specjelne; nakrętki M6; podkladki do śrub M6; wkręty do drewna Ø3x20 mm (zawiasy, mocowenie tylnych ścien); wkręty do drewna Ø3x15 mm (mocowanie zawiasów); wkręty Ø5x60 mm (skręcanie płyt tóżek); kołki drewniene Ø6x30 mm (do łączenia elementów szuflad); blecha stałowa grubości 1 mm (na zawiasy i wzmocnienia





kazeinowy; kit szpachlowy do drewna; czerwony lakier olejny; kawałki cienkiego białego tworzywa sztucznego na zaślepki otworów Ø15 mm w półkach konstrukcyjnych.

### Przygotowanie elementów

Poszczególne części mebli zostały wycięte w skłepie z materialami drzewnymi. Po wyrównaniu brzegów pilnikiem i wywierceniu otworów według rysunków pokryto powierzchnie brzegowa kitam szpachlowym i po osziilowaniu powierzchni papierem ściernym pomatowano czerwonym lakierem,

Otwory drabinki 7 (rys. 2 i 3) i uchwytu w ścianie 3 szafy wycięto ręczną piłą otwornicą, a po oszlilowaniu i sfazowaniu brzegów otworów wykończono je tak, jak pozostała elementy. Rowki w częściach szulłady 6 ustalające dno wycięto frezem tarczowym zamocowanym w uchwycie wiertarki

Elementy szułlady połączono kołkami drewnianymi Ø6x30 mm i kiejam kazejnowym. Przedtem usunięto lakier z powierzchni kiejonych. Dużą szułladę 6 szafy zespołonej z łóżkiem wzmocniono dodatkowo listwami drewnianymi 20x30x180 mm mocowanymi kiejem i wkrętami.

W drzwiach 5 wykonano otwory na zawiasy (wg rys. 4 i 6) wiertlem Ø6 mm i dlutem, a w powierzchnie dwóch pólek konstrukcyjnych 1 wkręcono do połowy wkręty Ø3x20 mm i obcięto ich łby, dzięki czemu uzyskano osie zawiasów drzwi (rys. 4 i 6). Zawiasy wycieto z błachy stałowej grubości 1 mm według rys. 14: Podłużne otwory służąca do regulacji położenia drzwi rozpiłowano pilnikiem iglakiem.

Listwy płyt 10 łóżek połączono wkrętami do drewna Ø5x60 mm. Połączenia te wzmocniono kołkami drewnianymi Ø6x30 mm i klejem kazalnowym. Po zmontowaniu łóżek przymocowano do nich dna z płyty pilšniowej klajem kazelnowym I gwoździami.

### Montaż

Regal najiepiej zmontować w pozycji leżącej i postawić go po przykręceniu tylnych ścian.

Wszystkie elementy mebli połączono śrubami M6x60 z nakrętkami (rys. 5, szczagól A) oraz śrubami specjalnymi M6x110 wykonanymi z pręta Ø6 mm (rys. 5, szczegół B).

Sciany boczne 11 | 16 połączono z półkami konstrukcyjnymi w następujący sposób: wiożono śrubę z podkładką w otwór ściany mebia i wprowadzono ją w otwór ściany mebia i wprowadzono ją w otwór Ø7 mm w bocznej powierzchni półki, a w otwór Ø15 mm włożono nakrętkę. Przytrzymując nakrętkę wkręcano w nią śrubę. Po zmontowaniu caiości konstrukcji dokręcono śruby kluczem 10 mm. Przed zamontowaniem dwóch najniższych półek konstrukcyjnych ragalu 17 | 23 zamontowano listwę wzmacniającą, przy czym w odpowiednim mlejscu półek zrobiono wglębienia na leb śruby mocującej tę listwę.

Scianę środkową 14 regału (biurko-szafa) zamontowano w sposób następujący: w otwór Ø15 mm półki włożono nakrętkę z wywierconymi na wszystkich plaszczyznach szaściokąta otworami Ø3 mm (rys. 5, szczagół 8), a przaz otwór Ø7 mm wprowadzono śrubę specjainą i wkręcono ją w nakrętkę. Po zamontowaniu w taki sposób wszystkich sześciu śrub włożono je w odpowiednia otwory ściany, a następnie w otwory sąsiednich




półek konstrukcyjnych i po założeniu podkładek stalowych przez otwory Ø15 mm nakręcono nakrętki (przystosowane jak wyżej). Do skręcania tych śrub wykorzystano dwa pręty z twardego drutu stalowego Ø3 mm, Wklada się je w otwory i obraca nakrętki.

Płyty łóżek zamontowano następująco: w otwory szafy, uprzednio skręconej i ustawionej wa właściwym miejscu pokoju, wsunieto śruby M6x60 z podkiadkami. Następnie z pomocą drugiej osoby wprowadzono te śruby w odpowiednie otwory drawnianej konstrukcji płyty dolnago lóżka i skręcono nakrętkami. Do płyty górnego lézka przymocowano w podobny sposób obie jego podpory 9 i następnia po podniasianiu do góry połączono ją w wyżej opisany sposób ze ścianą 3 szafy. Później wkręcono pozostałe śruby, przy mocowano osione 8 lóżka i drabinke 7. Dopiero po zmontowaniu calości przystąpiono do przybijania gwoździami wierzchniej płyty pilśniowej (umożliwia to ewentualny demontaż mebia). Aby zamontować drzwiczki 5 na wkreco-

Aby zamontowac drzwiczki 5 na wkręcone uprzednio osie założono zawiasy górny i dolny. Następnie w otwór Ø6 mm w
dolnej krawędzi drzwi wprowadzono oś
zawiasu dolnego i dopychając drzwi
wprowadzono w wydłutowany otwór oś
zawiasu górnego. Po otwarciu drzwi
zamocowano na nich zawiasy wkrętami
Ø3x15 mm. Jako zamki, a zarazem
ograniczniki ruchu drzwi, służą zatrzaski
magnetyczne.

Przad wsunięciem szuflady 6 do szafy--lóżka przykręcono na ścianach wkreta-







Fot Aleksander Keplicz



			145	
Nr rys.	Nazwa	Material	Wymiary w mm	\$ztuk
7	Półka konstrukcyjna	płyta włórowa	900×695×20	- 4
		plyla wiórowa	1700×900×20	_ !
		plyta wiórowa	1700×900×20	1
		plyta wiérowa	317×690×20	1
		plyta widrows	1097×690×20	1 -
		213 001 12101 0 17		1 1
9		phyla wiotowa	860×198×20	2
9	Bok szuflady	EWOTON STATE	850×198×20 850×198×20	í
9	Tyl szuflady	phyla wiorowa		
9	Przód szufiady	phyta wiorowa		
-	Dno szuflady			1 4
\	Wzmocnienie szuflady	lisiwa drawniana ,		
7	Drabinka	płyla wiórowa	1400×250×20	1 1
		płyta wiórowa	1400×300×20	1
		płyta wiórowa	1700×290×20	2
		drewno	1900×900×50	1
		quewno	1900×900×50	1 1
		tistwy	30×50×900	4
10			25500	
	płyty łóżka		30×50×1840	8
10	Element podlużny		23.000 104U	,
	płyty lóżka		1900×990×5	4
_	Pokrycie płyty lóżka			
11	Sciana regatu	phyla wiórowa		
11	Półka konstrukcyjna regału	plyla wiórowa	1.4.4.	
12	Drzwi ragału	plyta wiórowa	626×297×20	
11	Sciana szafy regatu	plyta wierowa		
12	Drzwi regalu	płyta wiórowa	406×297×20	1 . 1
11	Sciana szaty regatu	plyla wiórowa		
1 11	Półka konstrukcyjna	plyla wiórowa	410×300×20	
	Drzwi szafy regalu	plyta wiórowa	997×406×20	1
		ołyta wiórowa	408×300×88	3
		plyla wiórowa	408×88×20	/ 3
		plyta wiórowa	280×88×20	6
		plyta wlorowa	368×88×20	3
12		plyla pilénious	388×280×3	3
-		byla migrania		1
			730×300×20	1
13	Ściana biurka			1 .
12	Drzwi biurka	phyla wiorowa	446×267×20 450×300×20	
11	Półka konstrukcyjna	phyla wiorowa		1 .
13	Lisiwa wzmacniająca regalu	pryra wrorowa		1 .
-	Półka szafki regalu	pryta wiorowa		_
_	Tylna ściana szaty regału	ptyta pitsniowa		
_	Tylna ściana regalu	plyta pilśniowa		~ 1
	Tylna sciana szały regatu	plyta pilśniowa	2000×430×3	
-	Tylna ściana szałki biurka	płyta piłśniowa	730×470×3	
	Zawias A	blacha	wg rys. 14	7
7		sialowa 1 mm		
	Zawias B	blacha	wg rys. 14	7
		stalowa 1 mm		
	Wzmocnienia C	blacha	wg rys. 14	1
_		stalowa 1 mm		
		stal	M6×80	92
ļ —		= 1.5	M6×110	8
	Si uua apeciana			
	61-3 - 0 -		M6	105
	Nakrelka Battarila	****		100
-	Podkladka	sial	100×1	12
	Uchwyt meblowy	Iworzywo	_	14
	Zetrzask magnatyczny	sztuczna		7
	77 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	rys. Półka konstrukcyjna Sciana szaty łóżka Sciana szaty łóżka Drzwi duże szaty łóżka Drzwi duże szaty łóżka Drzwi duże szaty łóżka Bok szuflady Przód szuflady Przód szuflady Przód szuflady Dros szuflady Postatady Po	7 Pólka konstrukcyjna 8 Sciana szaty łóżka 9 Drzwł mate szaty lóżka 9 Drzwł mate szaty lóżka 9 Bok szullady 9 Przód szuflady 10 Drabinka 10 Drabinka 110 Przód szuflady 111 Pólka konstrukcyjna 111 Pólka konstrukcyjna 112 Drzwł ragatu 112 Drzwł ragatu 113 Drzwł szaty regalu 114 Pólka konstrukcyjna 115 Bok szuflady regalu 115 Przód szuflady regalu 116 Przód szuflady regalu 117 Przód szuflady regalu 118 Polka konstrukcyjna 119 Przód szuflady regalu 110 Przwł szatki regalu 111 Przód szuflady regalu 112 Przód szuflady regalu 113 Drzwł szatki regalu 114 Polka konstrukcyjna 115 Przód szuflady regalu 115 Przód szuflady regalu 116 Przód szuflady regalu 117 Przód szuflady regalu 118 Polka konstrukcyjna 119 Polka szatki regalu 119 Polka szatki regalu 110 Przwł sciana szaty regalu 111 Polka sciana szaty regalu 112 Przód szuflady regalu 113 Przód szuflady regalu 114 Polka konstrukcyjna 115 Przód szuflady regalu 115 Przód szuflady regalu 117 Przód szuflady regalu 119 Polka konstrukcyjna 110 Przwł szuflady regalu 111 Polka sciana szaty regalu 112 Przód szuflady regalu 113 Polka szatki regalu 114 Polka szatki regalu 115 Polka konstrukcyjna 115 Przód szuflady regalu 116 Przód szuflady regalu 117 Przód szuflady regalu 117 Przód szuflady regalu 119 Polka konstrukcyjna 110 Polka szatki regalu 111 Polka sciana szaty regalu 112 Przód szuflady regalu 113 Polka konstrukcyjna 114 Polka konstrukcyjna 115 Przód szuflady regalu 116 Przód szuflady regalu 117 Przód szuflady regalu 118 Polka konstrukcyjna 119 Polka konstrukcyjna 119 Polka konstrukcyjna 119 Polka konstrukcyjna 119 Polka konstr	7 Pólka konstrukcyjna 8 Sciana szaty tóżka 8 Drzwi mate szaty tóżka 9 Pyta wiórowa 9 Szulflada szaty tóżka 9 Przód szuflady 10 Przód szuflady 11 Sciana szaty regalu 11 Połka konstrukcyjna regalu 12 Przód szuflady regalu 13 Drzwi szaty regalu 14 Połka konstrukcyjna 15 Sciana szaty regalu 16 Połka konstrukcyjna 17 Przód szuflady regalu 17 Przód szuflady reg

mi dwa kawatki płyty wiórowej stanowiąca ograniczniki wsunięcia szufiady, a za-razam jaj prowadnica. Jako podpórki pólak w szafie ragalu zastosowano wkręty Ø3x20 mm wkręcone w jej ściany. Na zakończenia w otworach szułiad i drzwi mabii zamontowano czerwona uchwyty mabiowe, a otwory Ø15 mm w półkach konstrukcyjnych zakiejono krążkami Ø20 mm wyciętymi z ciankiego, bialego tworzywa sztucznego. Ostona lóżka górnago spetnia funkcję nia tylko ozdobną; głównie ma chronić dziecko przad wypadnięciem w czasie snu czy zabawy. Aby ją wzmocnić, przykręcono do niej od strony wawnętrznaj pasak błachy (równiaż pomaiowany na bialo), który łączy osionę lóżka z podpo-

### Uwagi końcowe

Cały pokój jast utrzymany w tonacji bialo czarwonaj. Poniaważ kelor czarwony jast agrasywny, użyto go jedynia do wykończenia brzegów mabli i uchwytów. Zamontowana punkty świattna (lampki przy łóżkach, lampa wisząca i lampa stojąca na biacia biurka) taż są bialo-czarwone. Wykładzina dywanowa jast w kolorza czarwonym, lacz stonowanym, aby trochę urozmaicić kolorystykę wnętrza. Do tej pory nia udalo się jeszcza dobrać odpowiednich zasłon, która również mają być w biało-czarwona wżory. Z perspektywy trzach lat używania tak umabiowanego pokoju meżna stwiardzić, ża pomysł połaczania lóżka z szafą okazał się praktyczny, ponieważ uzyskano dodatkową powiarzchnię do zabawy (doina lażysko oraz wiarzch służą do układania lalak i innych przadmiotów w czasie zabaw tamatycznych) oraz jako miajsca składania zabawek i innych ozlaciecych skarbów, która są niazbędna na co dziań i powinny być w zasięgu rak dziacka.

Shemia praktyczna

Gdy trzeba połączyć dopasowana kształtem powierzchnie, sprawa jest prosta: wystarczy użyć odpowiedniego klaju. Obacnie stosuja się kleje umożliwiające połączanie dwóch dowolnych materiałów, moża z wyjątkiem polietylenu i polipropylenu, do których właściwia nie ma klejów. Spolna jest tym trwalsza, im clańsza jast warstwa kleju. Jażeli powierzchnia łączona nia są dokładnie depasowane, nie pomoże atosowanie grubszej warstwy kieju. Na skutak skurczu spowodowanego parowaniem rozpuszczalnika lub innymi przyczynami spolna popęka i nie będzie trwale łączyć skiejonych powiarzchni. Rozwiązaniem bywa wtedy zastosowania kitu.

# Kity własnej roboty

Kity są plastycznymi substancjami (wardniejącymi po dłuższym czasie. Ich skladnikami są lapiszcza (pokost miany, gliceryna, szkło wodne i ln.) oraz wypełniacza (kreda, kaolin, tlenki ołowiu i in.). Kity mają słabsza właściwości wiążące niż kleja, ala dzięki dużej zawartości wypalniaczy nia wykazują skurczu podczas wiązania, a czasam na wat objętość kitu wzrasta.

Nia tylko lączania ciał statych jest funkcją kitów. Równie Istotnym zastosowaniem jast wypełnianie rys, szczalin, nierówności i ubytków. Pod tym wzgiędem kity są podobna do szpachlówek. Mają jednak z reguly konsystencję bardziej gęsią niż szpachlówki i można, a czasam należy, właczać ja w szczeliny.

Poniaważ kity lączą clała stale podobnia jak kleja, zasady ich stosowania są także podobne. Powierzchnia gladkie lub polarowane muszą być przed nalożaniem kltu zszorstkowana matarlalami ściernymi, oczyszczona z resztek starego kitu oraz brudu i odliuszczone. Jako środki odiluszczające stosuja się rozpuszczalniki, takle jak benzyna ekstrakcyjna, benzan, aceton, chloroweglowodory. Tych ostatnich nalaży raczej unikać za względu na wysoką toksyczność. Odtłuszczania musi być bardzo staranne, szczagólnie przy łączeniu metali za szklam. Sposób odtłuszczania (kapiel w rozpuszczalniku, zmywanie tamponem lub pędziem) dobiera się oczywiście w zależności od wialkości i rozwiniecia powiarzchni elamaniów odtłuszczanych.

Jaśli stosowany kit nie zwiera wody, łączone nim powierzchnie muszą być absolumie suche. Jeśli lapiszczem kitu jast pokost Iniany, gliceryna lub szkło wodne, dobrze jest przed nałożeniam kitu prze-Irzeć lakko laczone powierzchnie tym tepiszczem, ale tak, aby jego warstwa była

jak najcieńsza.

Wszystkie substancja stale wchodzące w skład kitu muszą być starannie sproszkowane, a następnie dokładnie wymieszane. Kliy o konsystencji plastycznej naklada się szpachelką z takim naclskiem, jaki jest możliwy do uzyskania jedną ręką. Do wąskich szczelin należy takl kit wciskać palcem lub plaską, drawnlaną lopatką. Kity ciekle nanosi się na powiarzchnie łączone pędziem, a do szczelin wprowadza się równiaż pędziam lub wtryskuje strzykawką tekarską. I jeszcze jeden warunek, którego spełnienie podnosi wytrzymalość złącza: jeśli przapis prza widuje nakladanie gorącego kitu, dobrze jest powierzchnie łączone również podgrzać, przed nakładaniem, do temperatury kitu.

W każdym wypadku po zlączaniu kliowane powiarzchnia muszą być ściśnięte, aż do związania kilu.

Wszystkie podziały kitów są umowna, gdyż substancje te na ogół spalniają więcej niż jedną funkcję. Poniżaj omówione są sposoby przygotowywania różnych kitów, z podzialem według zastosowań.

### Do szkła i ceramiki

### Do szkła

 90 g bielonego szelaku i 10 cm³ tárpentýny stopić na lažní wodnaj. Do gorącago stopu dodać 4 g bieti cynkowej (tlenek cynku ZnO), wymieszać starannie i w przygotowanych lormach z twardej tektury odłać palaczki. Przed użyciam paleczkę taką podgrzewa się (podobnie jak lak do pieczęci) i gorącym kitem zalewa się uprzadnio podgrzane miejsce laczone. Po zalaniu nalaży miejsce lączania dobrze ścisnąć.

2. 50 g białej żalatyny stopić z 10 kroplami 10-procentowego octu spożywczego. Miejsce Jaczenia ogrzać, nalożyć ciepty, stepiony kit i dobrze ścisneć. Wiązanie w temperaturze pokojowej trwa do 24 h. Spoina jest wrażliwa na dziala-

nia wody.

### Do szyb okłennych

500 g szlamowanej krady wymieszać starannia z 50 g pokostu Inianago. Powstania twarda i krucha masa. Należy ją długo wyrabiać, uderzając drewnianym walklam lub rzucając silnie brytę na drewnianą powierzchnię dotąd, aż stanie się płastyczna. Używać należy masę natychmiast po wyrobieniu. Przechowywać dłużej można ją pod powierzchnią wody.

### Do porcelany

 Rozetrzeć starannie 4 g mączki azamotowej i 4 g tonu malarskiego (glinki kredowej). Dodać 1,5 g szkla wodnego i całość starannie wymieszać. Kit powinlen mieć konsyslancję gęstej masy. Zbyt rzadki można zagęścić dodatkiem mieszaniny użytych wypełniaczy, a zbyt gęsty rozrzedzić dodatkiem szkta wodnego. Kit ten twardnieje bardzo szybko, należy więc sporządzać llość do jednorazowego zużycia.

2. 1 g gliceryny i 10 g glajty (tlenek olowiany PbO) wymieszać na gęstą masę. Kit po żwiązaniu jest bardżo twardy i odporny na działania kwasów, zasad I flu-SZCZÓW,

### Do amalii

Wszystkie wymienione dalej składniki bardzo starannie sproszkować i sporządzić z nich mieszaninę. Są to: 12 g kazelny, 4 g wodorotlenku wapnia Ca(OH)<sub>2</sub>, 20 g boraksu Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> 10H<sub>2</sub>O.

6 g krzemianu sodu Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>, 15 g piasku kwarcowego I 5 g szkla. Do mieszaniny dodać tyla wody, aby po starannym wymieszaniu całości uzyskać papkę. W naczyniu ze stali, żeliwa lub letionu (wykluczona naczynia szklane l emaliowane) gotować lagodnie te papkę przez 30 min, cały czas mieszając Otrzymaną pastą wypełniać ubytki emalii, Czas wiązania kilu ok. 48 h. Rozszerzalność cieplna utwardzonego kitu jest jednak inna niż metali I naturalnych emalii ceramicznych. Nie zaleca się zatem stosowania tego kitu do naczyń poddawanych szybkim zmlanom temperatury (gamki, imbryki).

### Do drewna

Do wypełniania szpar w drewnie służą niżej opisane kity.

1. 50 g litoponu wymieszać z 150 g drobno zmielonaj i przesianej kredy. W 50 cm3 wody rozpuścić 0,6 g wodorollenku potasu KOH, dodać 25 g suchej sproszkowanaj kazelny, 0,5 g tenolu i całość mieszać do rozpuszczania. Roztwór wymiaszać z wypelniaczami na gęstą pastę i wypełniać nią szpary i nierówności w drawnia za pomocą szpachelki. Otrzymana substancja ma kolor biały; w razia potrzaby można ją zabarwić pigmentami. Po wyschnięciu (ok. 24 h) można powierzchnie kitu szlitować i lakierować,

2. 100 g chlorku magnezu MgCl<sub>2</sub>-6H<sub>2</sub>O rozpuścić w 50 cm³ wody, rozetrzeć na papkę za 100 g tlenku magnazu MgO, zagęścić opiłkami drzawnymi do konsystencji kitu. Powstały kit dobrza łączy się z drewnem, a po wyschnięciu jest bardzo twardy; daje się szlifować, polerować i lakiarować. Ponieważ podczas włązania kit ten lekko się rozszerza, można nim wypełniać nawet znaczne ubylki drewna, np. dziury po sękach.

3, 50 g gipsu I 15 g bardzo drobnych trocin, a najlepiej opitków drzawnych, rozrobić na pastę gorącym klejam stolarskim. Kit ten twardniaje po ok. 15 min, dobrze wypełnia szczaliny, gdyż podobnia jak poprzedni rozszarza się w czasie wiązania, wraszcia dobrze łączy się z drawnem. Po związanlu daje się szlifować I lakierować. Można go też zabarwić na kolor drewna dodając 3...5 g odpo-

wledniego pigmentu.

### Do metali

### Nekladana na matal

1. Mieszaninę 7 g glejty, 7 g drobno zmlelonej kredy i 25 g proszku grafitowego rozrobić na gęstą pastę klejem Inianym. 2. Mieszaninę drobno zmielonych: 10 g piasku kwarcowego, 8 g suchej kazeiny l 10 g wodorotlenku wapnia rozrabić na gęstą pastę z jak najmniejszą ilością wody.

3. 20 g drobnych opiłków stalowych i 10 g wysuszonaj i sproszkowanej gliny rozrobić na gęstą pastę z małymi porcjami stężonego kwasu octowego.

### Staplana po utwardzaniu

Kity tego rodzaju slużą do wypełniania szczalin w żeliwie pracującym na gorąco, a więc np. w odlewanych płytach kuchennych. Po ulwardzeniu miejsce lączone ogrzewa się, kil się topi i ailnie wiąże z metalem,

1. 4 g dwutlenku manganu MnO<sub>2</sub>, 16 g suchej, sproszkowanej gliny i 20 g boraksu rozrobić na gestą masę miekiem

(najlepiej chudym) i wypełniać szczeliny zimnego metalu.

2. 30 g suchaj, sproszkowanej gliny, 12 g drobnych opilków stalowych, 6 g dwutlenku manganu, 3 g boraksu i 3 g chlorku sodu NaCl starannie wymieszać. Mieszaninę rozrobić na gęstą, plastyczną masę z gorącym olajem Inianym i wciskać ją mocno w szczaliny melalu. Oba te kity twardnieją w tamperaturza pokojowaj po ok. 24 h. Po stwardnieniu nalaży miajsca łączona ogrzać do czarwonago żaru, np. lampą lutowniczą lub po prostu rozpatając silny ogień pod płytą kuchenną.

### Do łaczenie meteli ze szkłem

1. 26 g białi ołowiowaj i 10 g wodnego roztworu glicaryny (2 części objętościowe glicaryny + 1 część objętościowa wody) rozcierać w możdzierzu do uzyskania jednolitej masy. Roztwór gliceryny należy podczas ucierania dodawać matymi porcjaml. Kit szybko twardniaje, trzeba zatem przygotować tylko porcję do jadnorazowago użytku.

 Zmieszać 62 g drożno zmielonego plasku kwarcowego, 14 g krzamianu sodu I 10 g fluorku glinu AIF<sub>3</sub>. Rozatrzeć na pastę z 14 cm³ wody. Kit ten szybko

twardnieje.

3, 2,5 g bazwodnego węglanu sodu Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> rozpuścić w 20 cm³ wody. Dodać 7,5 g kalafonil I całość gotować lagodnia do uzyskanla jednorodnego roztworu. Tym roztworem rozrobić gips do uzyskanla gęstej, plastycznaj masy. Kit nadaja się szczególnie do łączenia miadzi za szklam.

 10 g cementu i 10 g przasianej mączki szklanaj rozrobić za szklem wodnym na

gesta paste.

5. 100 g gipsu i 7 g alunu glinowo potasowago KAl(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·12H<sub>2</sub>O rozrobić na kit z 10 procentowym wodnym roztworam klaju stolarskiego.

Dwa ostatnie kity używana są m.in. do lączania szklanych baloników żarówek z metalową oprawą.

### Do różnych celów

### Do akwarlów

 Sproszkowany olów lub biał ołowiową rozcierać w możdzierzu na gęsią pastę ze szkłem wodnym.

2. 30 g zmlalonaj i przesianej krady wymiaszać z 15 g minil ołowiowaj. Mieszaninę rozrobić z pokostem Inianym na gęste clasto, następnie nie krócaj niż przaz godzinę wyrabiać w taki sam sposób, jak kit do szyb okiennych. Kit tan twardnieja co najmniej 7 dnl, ale po stwardnieniu

wykazuje znakomitą przyczepność do metali i szkła.

3. 6 g sproszkowanej, przesianej kredy, 3 g drobno zmielonego i przasianago piasku kwarcowego, 3 g gipsu, 3 g glajty i 1 g sproszkowanej kalafonii starannie wymieszać. Mieszanine rozrobić z pokostam Injanym na gęstą masę.

### Do uszczelniania płyt dachowych, ścian i fundamentów

450 g asfaltu rozpuścić w 200...300 g nafty lub benzanu. Po rozpuszczeniu dodać 200...300 g wypełniacza. Powinien on być złożony w połowia z wypełniacza mineralnego (drobno zmlelona, sucha glina lub cemant) I w połowie z wypelniacza włóknistego (welna żużłowa, włókna bawełniana, trociny). Kit twardnieje w wyniku odparowania rozpuszczalnika, nie wolno go więc stosować w pomieszczenlach zamkniętych.

### Do łączenia ostrzy noży stołowych. z trzonkami

Zmieszać 60 g katafonil, 15 g sproszkowanej siarki i 25 g drobnych, błyszczących (nie skorodowanych) opilków stalowych. Mieszanlnę stopić, gorący stop włać do wnętrza trzonka i natychmiast wcisnąć ogrzaną końcówkę noża. Zamiast 25 g opilków można użyć 20 g opitków i 5 g chlorku amonu NH<sub>4</sub>Cl.

### Specjalnego przeznaczenia Wodoodpoma

1. 100 g cementu wymieszać ze 100 g tlenku wapnia CaO (wapno palona). Do mieszaniny dodawać porcjami wodę (u w a g a: reakcja egzotarmiczna) I wyrabiać do konsystencji gęstej pasty. Zużyć natychmiast po przygotowaniu. Czas calkowitego wiązania 50...70 h.

2. 100 g wosku pszczelego stopić ze 100 g kalatonii. Gorący stop wymieszać z mączką marmurową do uzyskania konsystencji gęstej pasty. Nakładać na gorąco.

Do kltów wodoodpornych należą taż kity do akwariów, zwłaszcza kit 2.

### Kwasoodpoma

 Wymiaszać 10 g sproszkowanego azbestu (patrz uwaga na końcu) i 1 g sproszkowanago barytu lub siarczanu baru BaSO<sub>4</sub>. Rozetrzać na pastę z 10 g szkla wodnego. Kit ten jest najbardziej odporny na kwas solny i SO<sub>2</sub>.

2. Rozetrzeć na pastę 20 g sproszkowanego azbestu z 10 g wody i 1 g szkta wodnego. Ten kit jast odporny na dzialanla większości pospolitych kwasów.

### Odporny na alkalia

Stopić na lażni wodnej 36 g asfaltu, dodać 4 g surowago, nie wulkanizowanego kauczuku i ogrzawać mlaszaninę do otrzymania jednorodnaj masy. Nakladać na gorąco.

### Odporna na olaje

 1. 10 g paku ze smoły drzewnej i 10 g sproszkowanego azbestu stopić razem i mieszać do uzyskania gęstej masy. Nakladać na gorąco.

 10 g biali cynkowej rozetrzeć na pastę za szklem wodnym, do pasty dodać 5 g drobno pociętych pakuł konopnych I wymiaszać. Kit mocno wciskać w miejsca przaznaczania.

### Odporny na alkohol

100 g suchej sproszkowanej kazejny rozetrzeć na gęstą masę ze szklam wodnym, dodawanym matymi porcjami.

### Ognloodporna

 9 g suchaj, czystaj i jasnej sproszkowanaj gliny i 1 g boraksu rozrobić z wodą na gęstą pastę i nalożyć w miejsca kitowane. Po całkowitym wysuszeniu ogrzewać ta mjajsca lampą lutowniczą do czerwonago żaru. Kit wytrzymuja tamperaturę do 1500°C.

 18 g biali cynkowej i 2 g tlanku magnezu MgO rozrobić na gęstą masę z 60-procantowym roztworem chlorku cynku ZnCl<sub>2</sub>.

Ognicodporne są równiaż kity do metali stapiane po utwardzaniu.

### Błyskawiczna

Ta kity twardniają po kliku minutach. 1. Rozatrzeć na pastę 10 g talku i 5 g szkla wodnago.

 Bial cynkową lub tienak cynku ZnO rozetrzeć na gęstą pastę z 60 procentowym roztworem chtorku cynku.

Opisana kity są łatwe do wykonania w warunkach amatorskich. Surowce są na ogół dostępne, a przedstawiony asortymant kitów powinien zaspokojć potrzaby majstarkowiczów. Zwracamy uwagę, że niaktóre kity są sporządzana ze składników szkodilwych dla zdrowia, np. żrących (wapno palona, szkło wodne). Należy więc zadbać o bezpieczaństwo pracy. Trzy z opisanych kitów sporządza się z użyciam sproszkowanego azbestu jako wypełniacza. Wiadomo, ża azbest ma działanie rakotwórcze. Trzaba zatem zachować daleko posuniętą ostrożność i używać rękawiczek ochronnych.

Jedrzej Teperek

# Gielda ZS Gielda ZS Gielda ZS Gielda ZS Gielda ZS Gielda ZS Gielda

Stanisław Sobczak, Asnyka 37/13, 62-800 Kalisz, za silnik 220 V 1 kW odsiąpi przyrząd pomiarowy, Vademecum ZRÓB SAM — Z, szlitiarkę do drewna, alaktroniczny uklad zaptonowy PF125.

Zbigniaw Jeżak, ul. Miyńska 13/18, 43-300 Biatsko-Biała, poszukuje uchwytu wiartarskiago Ø 14 mm, do PRCi 10/8IIB, dwuosobowego mataraca turystycznago, tadiotekalenów. Odstąpi nasadkę udarową, titry do lotografii barwnaj. Zamiani filir polaryzacyjny Ø 52 na Ø 58 mp.

Wojelech Jama, ul. Friedlaina 47/5, 30-009 Kraków, poszukuja klocków Lego i bajak. Odajapi kompiał ZS, Majslerkuję narzędziami Ema-Combi, Majstarkowanie dla każdego, Zrób to sam, Warształ w domu, katalogi film mablatskich. Jarostaw Lejczak, ul. Broniawskiago 23/4, 59-700 Bolastawiec, poszukuja mikroamperomiarza 100 µA, ULY7741, BAVP20, BAP794A, triaków KT205/600.

Andrzej Stetmaszczyk, ul. Niapodiegłości 20, 72:510 Międzyzdioja, poszukuja ZS 1, 2, 4/80, 4, 5/81, 2/82, 3/85. Odstąpi książki nt. alaktroniki i królkotala siwa.

Andrzej Paschka, ul. Buszczyńskich 5d/46, 87-100 Toruń, prosi o zgłoszenia się pena z Sycowa, z którym wymianii roczniki *Probla-*

Plotr Sadowski, 05-086 Zawady, nawiąże koraspondancję ni, chamii,

Robert Stowinski, Turostowo, 82-260 Kiszkowo, poszukuja części alektronicznych i silntków alaktrycznych: Graupnar, Multiplax, Keliar, Robbe, Asiro, Jumbo, Hectoparm, Duoparm, Gaisi, Astro Flight. Odstąpi ZS 1985, 6/88.

Krzysztof Kalityński, ul. Chorwacka 30/22, 51-111 Wroclaw, poszukuje Foto 1975-86, ZS 1, 4/60, 1, 2, 4, 5/81, 1, 2/87, 4-tomowego słewnika tologralicznego. Odstąpi HT, MT, ZS, Foto, Re, AV, PM, M, MM, kalałogi, czasopisma zachodnia.

Mariusz Góraj, ul. Kusocińskiego 6/10, 26-600 Radom, poszukuja mikroamperomiarza do radziackiego miernika C20 oraz odblornika na półprzawodnikach na pasma amatorskie. Odstąpi wzmacniacz starao 30 W, reduktor szumów, kalibrator kwarcowy, wzmacniacz-koraktor, przedwzmacniacz m.cz., radio Junost 105, radio-przystawkę do magnatotonu, jampy elaktronowa I wiała Innych części, laminat. Hanryk Zdziechowski, ul. Paganiniego 12/126, 20-850 Lublin, poszukuje pli z nakladkami z węglików spłakanych ⊘ 200-400 mm.

wikolu, MD.

# Spadki połaci dachowych



nia spływu wód opadowych powierzchnia dachu powinna być odpowiednio ukszlałtowana, Najlepszy spływ zapewnia podziat dachu na ptaszczyzny pochylone ku rynnom odprowadzającym wody opadowe do rur spustowych. Kąl odchylenia tych płaszczyzn od poziomu nazywa się spadkiem połaci dachowych. Mierzy się go langensem kata pochylenia pokrycia dachowego do poziomu lub w stopniach. Wielkość spadku ustala się w zależności od materiatu użytego na pokrycie, warunków klimatycznych (śnieg, wialr), przyjętego stylu architektonicznego, rodzaju konstrukcji dachu oraz możliwości użytkowania poddasza. Material pokrycia dachu w znacznej mierze wpływa na wielkość spadku. Przy użyciu materiałów, z których nie można ulożyć szczelnego pokrycia, spadki muszą być duża, aby woda szybko ściekala. Dlatego przy pokryciu slomą, gontami, deskami, malo szczelną dachówką muszą być bardzo strome spadki, Przy pokryciu szczelnym i dokladnie wykonanym spadek połaci dachowych może być zredukowany do ok. 0.02.

W labeli podano zalecane pochylenie płaszczyżn połaci dachowych w zateżności od rodzaju pokrycia.


W klimacie o dużych opadach atmosterycznych buduje się dachy bardziej strome, w klimacie z matymi opadami bardziej płaskie,

W Polsce dachy płaskie, a zwłaszcza larasy muszą być bardzo starannie wykonane, z użyciem właściwych materiatów izolacyjnych. W miejscowościach o opadach śnieżnych przekraczających 1 m rocznie zaleca się wykonywać dachy o spadkach powyżej 1.

I.P.

### Dach jest to zespół elementów zabezpieczających przed wpływami almosferycznymi, a przede wszystkim przed opadami. Każdy dach składa się z konstrukcji nośnej z drewna, stali tub żelbelu oraz pokrycia dachowego. Pokrycie to obejmuje wierzchnią warstwę izolacyjną oraz tzw. obróbki załamań powierzchni dachu. Dach musi być pochylony w stosupku.

Dach musi być pochyleny w stosunku do poziomu, czyli mieć odpowiedni spadek, aby woda z opadów atmosferycznych szybko spływata i nie przedostawała się do budynku. W celu umożliwie-



Pochylenie płaszczyzn połaci dechowych w zależności od rodzaju pokrycia (oznaczenia jek ne rysunku)

Rodzaj pokrycia		Pochylania po	Zalacane	
		h/a	α	pochylania
Drawniana	deski ułożona w nakładkę	0,71,25	3551°	_
Papowe	papa pojadynczo na daskowaniu	0,160,4	922°	0,2
	papa podwójnie na daskowaniu	0,050,3	317°	0,1
	papa podwójnia na betonie papa spacjalna l Ikanina wodochronna	0,050,3 0,030,2	317° 2,12°	0,1 0,05
Blaszana	blacha sialowa czarna blacha sialowa ocynkowana blacha cynkowa	ponad 0,2 ponad 0,2 ponad 0,25	ponad 12° ponad 12° ponad 14°	0,3 0,3 0,3
Ceramiczne	dachówka karpiówka pojadynczo dachówka karpiówka podwójnio:	0,81,2	3950°	
	w budynkach     mieszkalnych	0,71,0	35.,45°	0,8
	- w budynkach gospodarczych	0,60,8	31,39°	0,7
	dachówka zakładkowa	0,61,0	31,45*	8,0
nna	płyty azbastowo- camantowa gladkie	0,81,0	3145°	_
,	plyty azbastowo cemantowa lalisia	0.40,8	2239°	-
	szkło zbrojone	0,81,2	3950°	1,0

Budowa domu

Rozróżnie się cieslalskie i inżynierskia konstrukcje dachów drewnlenych. Pierwsze są etosowane od dewne i mogą być wykonywena bez żadnych obliczeń projektowych, drugie wymegają szczegółowego projektowenia. Konstrukcje dechowe ciesielskie zwene są taż więżbemi dechowymi — nazwe ta pochodzi od wiązenia, czyli łączenie poszczególnych elementów konstrukcji. Więżby clasielskie stosowene są obecnie w wiejskim budownictwie jednorodzinnym. Opisujemy nejprostsze konstrukcje ciesielskie drewnienych dechów dwuspadowych.

### Materialy

Można stosować drewno sosnowe, świerkowe lub jodtowe, przesuszone, o wilgotności nie przekraczającej 23% (intormacje o wilgotności drewna można uzyskać w punkcie sprzedaży). Powinno być ono zaimpregnowane środkami grzybobójczymi, a w miejscu styku z murem dodatkowo odizolowane warstwą papy. Do wykonania kołków, klocków i wkładek w połączeniach konstrukcji nateży stosować drewno twarde — dębowe, akacjowe itp.

Przy doborze gwoździ należy przestrzegać następujących zasad:

 srednica gwoździ powinna być równa 1/5...1/10 grubości najcieńszego elementu ztacza;

długość gwożdzla wbijanego w złącze powinna wynosić: przy połączeniu dwóch elementów — 2,5 grubości cieńszego elementu + 1,5 mm; przy połączeniu trzech elementów — równa grubości pierwszego I drugiego elementu + 3 mm (gwożdzie należy wbijać z obu stron połączenia).

Gwoździe powinny być wbijane przynajmiej w dwóch rzędach i nie mniej niż w dwóch szeregach w każdym ztączu (lącznie nie mniej niż cztery gwoździe). Gwoździe o średnicy ≥ 6 mm, zwiaszcza gdy drewno jest twarde, można wbijać w uprzednio wywiercone otwory o średnicy nie przekraczającej 0,95 średnicy gwoździa.

Srednica śrub stosowanych do połączeń drewnianych powinna wynosić co najmniel:

 10 mm w zlączach o grubości elementów do 8 cm;

 12 mm w zlączach o grubości elementów ponad 8 cm.

### Wiązary krokwiowa

Pojedyńczy układ konstrukcji clesielskiej dachu nazywa się wiązarem (np. elementy 1, 2, 3, na rys. 1). W konstrukcji krokwiowej ciężar pokrycia dachowego jest przekazywany na krokwie zestewione w ksztatcie ramion trójkąta równoramiennego rozstawione co 80...120 cm, bez podpór pośrednich (rys. 1). Konstrukcje tego typu stosowane są przy długościach krokwi do ok. 5 m i przy rozpiętościach ścian zewnętrznych budynku do ok. 6 m. Wzajemne połączenie dwóch krokwi oraz oparcie ich na ścianie zewnętrznej powinny bezpiecznie przenosić obciążenia dziatające na konstrukcję dachu, diatego też stosowane są usztywnienia wiązarów w postaci włatrownic (rys. 1, 7, 10,). Wiatrownice o przekroju



# Dachy drewniane

3,8x10...5x12 cm przybija się dworna gwoździami do krokwi od spodu — strony poddasza.

### Wiązary krokwiowo-belkowe z belką pod każdą krokwią

Konstrukcję stanowią trójkątne wiązary, każdy złożony z dwóch krokwi i belki (rys. 1), rozstaw krokwi jest więc taki sam, jak betek stropu poddasza. Obowiązuje zasada, że lm mniejszy rozstaw belek, tym cieńsze stosuje ale krokwie (jednak nie mniej niż 38 mm). Ztącza krokwi w kalenicy można wykonać w sposób tradycyjny (rys. 2) tub z użyciem desek (rys. 3). Krokwie można opierać na belkach stropowych stosując połączenie na wrąb czołowy przedni (rys. 4a), wrab cofniety (rys. 4b) lub wrab czolowy podwójny (rys. 4c). Wiązary dachowe wykonuje się zwykle na placu budowy, a przy wznoszeniu dachu montuje się je na właściwym miejscu. Jeżeli konstrukcja ścian zewnetrznych jest drewniana, to bełk! stropowe opierają się za pomocą ztącza wrębowego na ścianie. Takie oparcie wystarcza do umieszczenia wiązarów dachowych na właściwym mlejscu. Jeżeli natomiest ściana zewnętrzna budynku jest murowana, to wskazane jest oparcie belek stropowych na tzw. murtacie (rys. 1, 5) o przekroju 8x10...10x12 cm, usytuowanej wzdluż muru od wewnątrz. Zastosowanie murtaty umożliwia właściwe ulożenie belek, co jest konieczne, aby górne powierzchnie krokwi tworzyły jedną płaszczyznę. Do połaczenia belki stropowej z murtatą można zastosować wrąb wzajemny pełny (rys. 6a) lub wrąb krzyżowy (rys. 6b). Jeżeli końce belek stropowych wystają poza krokwie, to dla uzyskania właściwego spływu wody zatamuje się połać dachu poprzez przybicie małych krokwi, tzw. przypustnic (rys. 5). Przestrzeń mlędzy krokwiami aż do spodu pokrycia dachowego należy wypelnić murem (rys. 5a, b).

### Więzary krokwiowe z piatwią etropową i belką gómą

Konstrukcja ta składa się z tzw. wiązarów pelnych i pustych (rys. 7). Każdy wiązar pelny jest złożony z pary krokwi i belki głównej, w którą są wciosane krokwie, natomiast wiązar pusty składa się wylą-


cznie z pary krokwi. Odległość między wiązarami pelnymi wynosi 3.,4 m. Krokwie opierają się na płatwi stropowej, a krokwie wiązare pełnego dodatkowo oparte sa na belce głównej stropowej. Ztacza krokwi w kalenicy wykonuje się w sposób przedstawiony na rys. 2, 3. Oparcie krokwi na płatwi stropowej i belce głównej pokazano na rys. 8. Jeżeli w wiązarach tego typu stosowane są przypustnice, to oplerają się jednym końcem na krokwiach, a drugim - z braku betek pośrednich - na tzw. podpłatewce, wciosanej w betki główne (rys. 8a). Konstrukcja krokwiowa z płatwią stropową i betką gtówną jest bardziej ekonomiczna od opisanej poprzednio, jeżeli nie ma się do dyspozycji belek stropu drewnlanego, które mogłyby być wykorzystane jako belki dachowe do oparcia konstrukcji dachowej.


### Wiązary krokwiowe oparte na konetrukcji betonowej (żelbetowej) za pośrednictwem murtat

Ta konstrukcja jest zlożona wyłącznie z par krokwi opartych na murlatach umocowanych w betonie (rys. 9). Murlata może być usytuowana tuż ned pozlomem wierzchu stropu (rys. 10a) lub nad ścianką tzw. kolankową (rys. 10b). Wykonanie ścianki kolankowej ulatwia dostęp do poddasza i umożliwia pełne jego wykorzystanie użytkowe.

### Wiązary krokwiowo-jętkowa Wiązary krokwiowe z jętką nie podpartą

Powstają one w wynlku umieszczania w wiązarach krokwiowych elementu poziomego usztywniającego każdą parę krokwi, czyti tzw. jętki (rys. 11, 12). Jętkę umleszcza się przeważnie w połowie dlugości krokwi, nie wyżej jednak niż na 0,6 długości krokwi od punktu oparcia jej na belce (rya. 11a). Wiązary krokwiowe z jętką nie podpartą stosowane są w budynkach o rozpiętości ścian zewnętrzych 5...7,5 m (rys. 11a). Jetki mocowane są po jednej stronie każdej krokwi. W zalezności od długości jetki i obciążenia wymiary jej przekroju poprzecznego wynoszą 5x10...8x16 cm. Jeżeli jętki nie są potączone ze sobą stropem lub podsutitką, mogą ulegać wyboczeniu. Aby temu za-





Rys. 1. Układ krokwiowo-beikowy z beiką przy każdaj krokwi (alamenty 1, 2, 3 tworzą wiązar)

Rys. 2. Tradycyjna ziącze krokwi w kelenicy: a) na zwidłowanie, b) w nakładkę prostą

Rys. 3. Złącza krokwi w kalanicy: e) z deską kalenicową i przasuniątymi krokwismi, b) z deską kalenicową i krokwismi umieszczonymi w jednej płaszczyżnia pionowej, c) z nekładką z deską

Rys. 8. Połączenie krokwi z belką stropową: e) na wrąb czołowy przedni, b) na wrąb cofnięty, c) na wrąb czołowy podwojny

Rys. 5. Przypusinica: e) z okapem, b) bez okapu

Rys. 6. Połączania belki stropowej z murta-

tą: e) ne wrąb wzajsmny pelny, b) ne wrąb krzyżowy

Rys. 7. Wiązary krokwiowe z płatwią stropową i betką główną: e) wiązar pełny, b) przekrój pionowy po zdjęciu krokwi z jednej strony

Rys. 8. Opercia krokwi na płatwi stropowej: a) przy spadku połaci dachowej 80°, b) przy spadku połaci dechowej 85°, c) przy spadku połaci dechowej 30°, d) złącze uniwsrzalna

Rys. 9. Uniwarsalna oparcia krokwi na konstrukcji belonowej lub želbelowej

Rys. 10. Więzary krokwiowe z oparciem ne konstrukcji żelbelowej za pośrednictwam murłat: a) na ławie żalbelowej ne poziomie stropu, b) na ściance kolankowej Rys. 11. Więzar krokwiowy z jętkami co krokiew: e) przskrój plonowy poprzeczny. b) przekrój plonowy wzdłużny


Rys. 12. Wiązar krokwiowy z płatwią stropową i belką główną: a) przekrój pionowy poprzeczny przez wiązar pełny, b) przekrój pionowy wzdłużny

Rys. 13. Połączanie krokwi z jęlką w jaskółczy ogon

Rys. 14. Połączania krókwi z jętką przy użyciu gwoździ

Rys. 15. Włązar krokwłowo-jętkowy ze ścianą stolcową: a) przskrój poprzeczny. b) przekrój pionowy wzdłużny

Hys. 16. Oparcie słupo ścieny siotcowej ne bełce: a) ne czop i gniazdo, b) ne irójkąlna nedbliki



poblec, można przybić na jętkach deskę stężającą (rys. 11, 12).

W tradycyjnych wiązaniach ciesielskich jętki z krokwiami lączono w jaskółczy ogon (rys. 13), jednak istotną wadą tego zlącza było osłabienia wrębem krokwi. Obacnie zalaca się wykonywanie połączania jętki z krokwią za pomocą gwoździ z zastosowaniem tzw. słodełka (rys.14).

# Wiązary krokwiowe z jętką podpartą ścianą stołcową

Konstrukcję zlożoną z podciągu wzdlużnago, stupów i mieczy nazywa się ścia-ną stolcową (rys. 15). Sclanę stolcową w wiązarach krokwlowo-jętkowych nateży wykonać przy rozpiętości ścian zewnętrznych budynku 7...9 m, przy czym słupy rozstawia się co 3...4 m (rys. 15b). Miecza stanowią wzdłużne stężania ściany stolcowej i są pośradnimi podporami dla podciągu; w dachach o wiekszych rozpiętościach dodatkowo lączy się słupy z jętką dodatkowymi miaczami (rys. 15a). Dzięki zastosowaniu ścian stolcowych uzyskuje się usztywnienie dachu w kierunku wzdłużnym, a w wypadku zamontowania dodatkowych mieczy lączących słupy z jętką - także usztywnienie w kierunku poprzecznym,

Punkt oparcia slupa ściany stolcowej powinien znajdować się nie dalaj niż 1 m od ściany podpiarającej balkę (rys. 15a). Oparcia slupa na balca stropowej najczęściej wykonuja się na gniazdo i czop kołkowany (rys. 16a). Można też zastosować oparcia z trójkątnymi nadbitkami, przybitymi gwoździami do belki i slupa (rys. 16b). Na rysunku 17 przedstawiono najczęściej stosowana zlącza stupa ściany stolcowaj z podciągiem oraz podparcie mieczami. Obcięte jak na rys. 17 końca podciągu zaopatrzona są w gniazda, którymi nasadza się ja na czop wystający za słupa, po czym uniaruchamia przaz wbicia klamry. Miecze pochylona zwykle pod katam ~ 45° do poziomu połączona są u góry z podciągiem lub z jętką na wrąb czołowy przadni I przybita gwoździami, a na dole za slupem — na czop i gniazdo (rys. 17). Unowocześnione, mniaj pracochlonne w wykonaniu oparcie podciągu na slupia oraz zlącza mieczy przedstawiono na rys. 18.

### Więzary krokwiowe z jętką podpartą dwiema ścianami stolcowymi.

W budynkach o rozpiętości ścian zawnętrznych 9...12 m w wiązarach krokwiowo-jętkowych stosuja się dwie ściany stolcowe o wcześniaj opisanej konstrukcji. Spadek połaci dachowych powinian

Rys. 17. Połączenie alupe ściany stolcowej z podcięgiem oraz podparcie mieczami: a) przekrój pionowy wzdłużny, bj przekrój. plonowy poprzeczny

Rys. 18. Opercia podcięgu na słupie oraz złęcza mieczy (na styk i słodetko): a) widok złęcza po zdjęciu nakladek, b) przekrój poprzeczny po zdjęciu nakladek, c) widok z przybitymi nakładkami, d) przekrój poprzeczny z przybitymi nakładkami

### Rys. 19. Wiązar jętkowy z dwiema ścianami stolcowymi — przekrój poprzeczny

wynosić 0,7...1,25 (rys. 19). Ze względu na znaczna usztywnienie dachu w kiarunku wzdlużnym dwiema ścianami stolcowymi można nia stosować w tym wypadku wiatrownic pod krokwiami. Ztacza w wiązarach z dwiama ścianami stolcowymi wykonuje się tak jak wcześniej opisana. Wiązary krokwiowo-jetkowe z jadną lub dwiema ścianami stolcowymi stosowane są najczęściej w wypadku wykorzystywania poddasza do cetów użytkowych (mieszkalnych), wówczas jetki stanowlą jednocześnia belki stropowe nad tymi pomieszczeniami. W pozostałych wypadkach bardziej ekonomiczna jest zastosowania wiązarów płatwiowo-kleszczowych, która opiszemy w jednym z następnych numarów.

Drewno, meteriał o wielce unikalnych cechach i wielorakim zastosowaniu, nareżone jest ne różne zagrożenie. Stosując odpowiednie matody można wiele z nich ograniczyć, a nawet usunąć. Metody ochrony drawne przed działeniem szkodliwych owadów omówillśmy w ZS 6/86. Niżaj piszemy o impregnecji przeciw grzybom, przeciw działeniu wilgoci i wysokiej temperetury.

Trwalość drewne w zeleżności od jego getunku i werunków przechowywania wynosi od kilku do niemal dwóch tysięcy let. Do gatunków trwałych zalicza się m.in. dab i modrzew, do malo trwałych zaś brzoze i olche. Jednekże w sprzyjejących warunkach nawet mało trwale gatunki drewne mogą przetrwać setki lat. Jednym z czynników Istotnie wpływających na trwalość drewna jest wilgoć. Szczególnie narażone ne zniszczenie jest drewno okresowo moknące I wysychające, odyż rozkład drewna następuje wskutek niszczenie go przez grzyby rozwijające się, jeżeli wilgotność meterialu przekracza 20%. Dzialają one różnie; jedne rozkłedeją wewnętrzną zawartość komórek drzewnych, inne rozkładeją Ich

Trzebe też wledzieć, że jeżeli proces gnicia drewna już slę rozpocząl, to wilgotność meterielu będzie stale rosla, ponleważ jednym z produktów przemieny materii jest wode. Na przykład z celulozy zewartej w 1 m³ drewne może powstać prewie 140 dm³ wody. Ne marginesie można dodeć, że drewno zanurzone w wodzie ne glębokości ponad 50 cm przechowuje slę dobrze, gdyż praktycznie nie ma tem odpowiedniej dla rozwoju grzybów ilości tlenu. Getunki trwałe wytrzymują tam poned 500 tat, mało

trwele zaś do 20 let. Rozróżnić trzeba dwa typy zgnilizny drewne: powodowanej przypadkowymi zeciekami wody lub chwilowymi ograniczeniami wentylecji oraz powodowanej clągią wilgotnością, np. ziemi pod budynkiem, Zgnilizny pierwszego rodzeju są mniej niebezpieczne i stosunkowo letwo jest je zwelczeć. Po uprzednim wysuszeniu drewna grzyb elakujący jego powierzchnie może być zniszczony jednym ze środków grzybobójczych. Ochrona drewne przed gniciem ne skutek dzialanie grzyba powinna się zaczyneć już w czasie przechowywanie ściętego drewna, tym berdziej że może się ona wtedy ograniczyć do unikenia zawilgocenie (przechowywanie pod dachem, przekładki zapewniające dobrą wentylecję, izolecja od ziemi itp.). Chemiczne zebezpieczenie drewne, niekiedy niezbedne, jest kosztowne. Impregnety w większości są toksyczne i powinno się je stosować tylko tem, gdzie ze względów praktycznych drewna nie możne inaczej zebezpieczyć przed wilgocią. Jednym z najczęściej stosowenych sposobów ochrony drewna przed dziełaniem czynników etmosferycznych jest malowenie (nasycanie) pokostem i farbemi.

Skuteczność tego rodzaju zabezpiecze-

nia nie jest duża i powinno ono być od-

dzaju pokrycie nie meją żednego dziale-

nawiene co 1...2 teta. Ponedto tego ro-

nla grzybo- i owadobójczego.



# Impregnacja drewna

#### Ochrona przed grzybami

Do zebezpieczenia drewna stosuje się środki grzybobójcze. Są to preparaty slużące do powlekenia lub nasycanie drewna i wykazujące działanie toksyczne dla grzybów.

Z wielu metod nasycanie drewne impregnatami: próżniowo-ciśnieniowaj, kąpielowej, osmotycznej, smarowania iub opryskiwenia w warunkach ametorskich oraz w wypadku elementów wbudowanych w konstrukcję można brać pod uwagę dwie ostetnie. Do niewielkich etementów możliwe jest zastosowanie metody kąpielowej.

#### Przygotowanie powiarzchni

Przed impregnacją należy powierzchnię drewne odpowiednio przygotować. Ostatecznie obrobione drewno (powierzchni impregnowanej nie powinno się już obrebiać mechanicznie) czyści się z brudu, kurzu, usuwe resztki kory, tyke, pozostalości sterych powiók melerskich, zaprewy, cementu itp. Drewno powinno być powietrznosuche, tj. mleć wilgotność poniżej 18%.

#### Naaycania

Metoda kapieli. Dła pełnej efektywności tej metody nasycany element musi być całkowicie zanurzony w kapieli przez dostatecznie długi czas w temperaturze 20...25°C. Zazwyczaj przyjmuje się, że czas jest wystarczający, jeżeli nastąpil 1...3-procentowy przyrost masy wyrobu (w stanie suchym).

Metoda amarowania. Jest ona nejbardziej rozpowszechnione, jednak nejmniej skuteczna. Preperat nanosi się pędziem. Zebezpieczenie uzyskuje się przez wielokrotne (3...5 razy) sterenne powtórzenie zebiegu w odstępach kikugodzinnych. Na równomiemość pokrycia ma wpływ gatunek drewna (np. w sośnie inaczej

pokrywe się część bielasta, ineczej twardziel), stopień oczyszczenia powierzchni, jej chropowetość itp.

Metoda opryskiwania. Potega one na klikakrotnym natryskiwaniu preparatu. W porówneniu z metodą smarowenia jest szybsze, jednekże kosztem dużej straty środke impregnującego.

## Ratowania drawna zagrzybionego

Powierzchnie drewne zegrzybionego lekko (zniszczenie do 10% przekroju poprzecznego) lub średnio (10...25% przekroju) czyści się szczotką drucianą lub ryżową z grzybni, ziemi i innych zenieczyszczeń. Drewno o średnim stopniu zegrzybienie retuje się tylko wtedy, gdy jest pewność, że po zebiegu jego wytrzymelość w danej konstrukcji będzie dostateczna. Nestępnie zestruguje się werstwę zniszczoną. Strużyny, wióry i pyt neleży dokladnie zebrać i spalić. Drewno po wysuszeniu kilkakrotnie naciera się lub opryskuje preperetem grzybobój-

#### Handlowa preparaty ochronna

Ze względu ne sposób użycia dzieli się preparety na solne, oleiste i solnooleiste. Preperaty solne (tabele 1) są to wodne roztwory soll zewierające także berwnik, substencję zwiłżającą, inhibitory korozji l niekledy frakcje utrwalejące składniki toksyczne ne drewnie. Wszystkie preparety są szkodliwe dla ludzi i zwierząt, nie podnosza zepalności drewne, slabo korodują metele, większość wykazuje też wleściwości owedobójcze. Rozlwory wodne o stężeniu 7...10% (nlekiedy 15%) stosuje się zwykle w llości ok. 0,5 dm3 na 1 m² drewna lub w stenie suchym do podsypek i ociepteň w ilości 3...4 kg na 1 m3. Sa wymywane przez wodę, stosuje slę je więc tylko tem, gdzie nie są poddawene dzielaniu czynników etmosferycznych. Zeimpregnowane drewno możne meloweć farbemi.

Chemia praktyczna

ZS 1'88

Nazwa i skład	Zastosowanie	Cechy i właściwości	Zużycie; uwagi		
Soltox — fluorek so- du, dwuchromian po- lesu, o-lenylofenolan sodu	uchromian po- bezpieczania przed grzybami I owa- znacznie		0,5 dm³ roztworu na 1 m² drewna lub 3 kg proszku ne 1 m³ podsypki lub ociepienia		
infox — kwaśny fos- feran amonu, boran amonu, boraks	Jako roztwór 10-procentowy do impregnecji drewna w magazynach żywnościowych, chłodniach i spich- rzach	sypki preparel bez zapachu, wyrny- welny, nie przebija przez tynki, nie powoduje korozji, nieszkodliwy die oloczenia, dobrze wnika w drewno	0.2 dm³ roztworu ne 1 m² drewna; co nejmniej dwukrotne sma rowa nie		
Fungel — tluorokrze- mlan cynku, slarczan cynku, niebieski berwnik	rynku, slarczan impregnecji drewna w stropech i da duje korozje metali, nie przenika chech oraz do podsypek i ociepien duje korozje metali, nie przenika przez Jynki i terby, wymywelny		dm² roztworu na 1 m² drewne; co najmniej Irzykrolne smarowa- nie; 35 kg ne 1 m² podsypkl lub ocieplania		
Fungel B — fluorek sodu, o Jenylofenolan- sodu	jako roztwór 10-procentowy do impregnacji drewna przeciw grzybom	preperal sypki, bez zapechu, nie po- woduje korozji	0,7 dm³ roztworu na 1 m² drewne lub 35 kg suchego preperalu na 1 m³ podsypkl lub ocieplania		
Fluedin — Iluorek sedu, dialirolenolan sedu	jako rozlwór 510 proceniowy do impregnecji podwelin i legarów, w słania suchym do impregnacji i od- grzyblania podsypek przyziemia oraz odgrzybiania ziemi pod budynkami	preperet barwi drewno na kolor żótty, przenika przez tynki I larby	0,7 dm³ roziworu ne 1 m² drewna lub 2,4 kg na 1 m³ podsypki lub ocieplenie		

Drugą grupę stanowią środki oleiste (tabela 2). Są one dostarczane do handlu w postaci gotowej do użycia. Nie można ich stosować w miejscach kontaktu z żywnością ani nasycać nimi drewna wilgotnego. Drewno świeżo nasycone nie może stykać się z tynkiem, impregnat powoduje bowiem jego zabrwienie; ponadto jony wapnia wpływają na zanik aktywności preparatu. Powierzchni pokrytych niektórymi impregnatami nie można małować farbami. Preparaty tej grupy nie są wymywane przez wodę, można je zatem stosować również na drewno poddawane działaniu czynników atmosferycznych, co więcej - ze względu na swój sklad impregnaty te chronią również drewno przed wilgocią. Działanie światla powoduje zmniejszanie się aktywności preparatu, wskazane jest zatem penawianie impregnacji co 4...5 lat.

Trzecią grupą środków ochronnych do drewna (tabela 3) są preparaty solnooleiste. Łączą one cechy obu wcześniej wymienionych grup. Można je stosować na drewno wilgotne, przy czym od chwili naniesienia stanowią one zabezpieczenie przed wilgocią. Wszystkie preparaty tej grupy mają właściwości owadobójcze.

#### impregnacja przeciwogniowa

Odrębnym zagadnieniem jest ochrona drewna przed ogniem. W większości wypadków użycie oleistych środków impregnujących zwiększa palność drewna, ponadto na niektóre z nich nie można kłaść farb. Ogranicza to zastosowanie preparatów ofelstych, jednakże część

preparatów ognioochronnych (tabela 4) wykazuje działanie kompieksowe, chroniąc lakże drewno przed grzybem. Środki ognioochronne mogą działać w jeden ze sposobów;

 opóźniać powstawanie temperatury, w której nastąpi zapton przez odbijanie promieniowania cieplnego, zwiększając izolacyjność powłoki, np. przez jej spienienie, przyspieszając zwęglenie zewnętrznej warstwy materiału,

 zmieniać warunki rozkładu materiatu palnego pod wpływem podwyższonej temperatury przez wydzielanie niepalnych gazów,

 izolować malerial od otoczenia nie dopuszczając do wydostawania slę patnych gszów będących produktami termicznego rozkładu materiału patnego,

wydzlełać w wyniku ogrzania wodę,

Tabela 2. Preparety ofeiste

Nazwa i sklad	Zastosowanie	Cechy I właściwości	Zużycie		
Xylemii destyloweny stolarski — elle-chlo-rofetelen, peniachlo-rofenol, chloropochodne benzenu, oleje neltowe i węglopochodne		nie zmienia barwy drewne, nieznacz- nie koroduje metale	0,30,5 kg na 1 m² drewne		
Xylamif popularny — chlorowany olej średni, chlorolenole, oleje węglopochodne	tylko do Impregnecji konstrukcji zewnętrznych	clemnobrunalna ciecz, barwi drewno ne clemnobrunalno, nle przebija przez tynkl, nleznecznie koroduja me lele	0,50,7 kg ne 1 m² drewne		
Xylamit auper W— chlorowane tenole, chlorowany nattalen, pleje węglopechedne	prowane tenole, silnym zagrożeniu w konstrukcjech na clemnobrunetno, przeblje przez narażonych na dziełanie wody (mo-		0,50,7 kg na 1 m² drewna		
Kylamit auper — chio- rowane tenole, chio- ronafteleny, dieje wę- głopochodne	tenole, chlo- eny, dieje wę- korzystać depiero po trzech typod- najny, nie przeblia przez typki		0,50,7 kg na 1 m² drewna		
Tetra 3 — chlorowane enole, chloronatteleny			0.5 kg na 1 m² muru lub drewne		
Nifrol alte-nitro- naftalen, oleje węgio- pochodne do impregnecji slotarki budowianej, elementów stropów drewnianych oraz elementów znejdujących się na otwartej przestrzeni		preperel koloru brunetnego, berwi drewno ne żółtobrunalno, nie powo- duje koroził metell	0,5 kg na 1 m² drewna		
Termti — trakcje te- nolowo-krezolowa smoly węglowej do impregnacji elementów konstrukcji zewnętrznych		preparat koloru clemnobrunalnego, *berwi drewno na brunetno, nie prze- bije przez tynki, nie koroduje mejeli	0,4 dm³ ne 1 m² drewne		
fylamit żeglaraki — chlorowene polifenole, chloronaftaleny	podkład pod terby i lakiery do drewna szkutniczego	preperet o berwie brązowej, berwi drewno ne jasnobrązowo, utrudnia wsiąkenie wody	0,5 dm³ na 1 m² drawna		
Karbolineum — pro- dukt euchej destylacji smoły węglowej do Impregnecji elementów o cienkich przekrojech, deskowania dachów oraz tel		ciecz barwy ciernnobrązowej o silnym Urwelym zepachu, przebije przez powioki terb, nie koroduje metali	0,5 kg ne 1 m² drewna		

Nazwa i skład	' Zaslesowanie	Zaslesowanie Cechy i właściwości		
Dinoi — dinjuolenol, alla: ni ronaftalen, oleje weglopochodne	do impregnacji podwalin i siropów przyziemia, elementów pracujących na otwartej przestrzeni	ciecz koloru ciemnobrunalnego, barwi drewno na kolor brązowożółty, wnika w glęb drewna wilgolnego	0,40,5 dm <sup>3</sup> na 1 m² diewna	
Kerboline A j B — dinitrofenol, oleje węglopochodne	do zabezpieczania i odgrzybiania su- chych i wigotnych elementów stro- pów przyziemia i podwalin pracują- cych na otwartej przestrzeni	ciecz koloru ciemnobrunatnego, barwi drewno na brunalno, dobrze wnika w głąb drawna wilgotnego	0,40,5 dm <sup>3</sup> na 1 m <sup>2</sup> diewna	

#### Tabela 4. Preparaty ognioochronne

. Nazwa	Zastosowanie	Cechy i właściwości	Zużycie	
Silignit RD	ioztwór 30-procentowy w metodzie smarowania i 25-procentowy w metodzie kapielowej, ochrona przeciwogniowa elamentów wyposażenia. wnętrza	prepaial solny, pod wpływem ognia wydziela niepalne gazy, pobleta dużą ilość ciepła z oloczenia obniżając lemperalurę palnego materiału, wy- mywalny, barwi drawno na żótto, nie koroduje metali, zawiera środki grzy- bobójcze.	0.450,6 kg na 1 m² drewna	
Slilgnit RM	zasiosowanie jak wyżej, można go używać w magazynach żywnościo- wych, spichrzach i mlynach, żyw- ność nie powinna jednak bezpośred- nio slykać się z zabezpieczonym drewnem	jak wyżej	jak wyżej	
ignisel Dx	larba dekoracyjna przeciwogniowa; dobiże wymieszaną farbę nakłada się w dwóch warsiwach w odsiępia jednej doby	tarba dostarczena jest w wielu kolo- rach; zawiera boraks; po wyschnięciu powstaje malowa powłoka	0,30,5 kg na 1 m² drewna ,	
Pyrolak W-1	de ochrony drewna przed ogniem i grzybami; używa się zmieszanych skladników A i B nanosząc preparat 34 razy co 6 h, pełne utwardzenie po 14 dniach; przy zastosowaniu melody kąpialowej czas przebywania w kąpiali co najmniej 0,5 h	pieparal dwuskładnikowy, daje powio- kę lakierową, przezroczysią, barwy atomkowożótiej ciemniającą z czasem do ciemnowiśniowej; liudno- zmywalny, odpomy na działanie wa- runków al mosferycznych, dobrza wsiąka w drewno	0,20,3 kg na 1 m² diewna	
Pyrotek W-10  jak wyżej; w metodzie kapielowej slosuje się dwa elapy: I 1 h, po przerwia 23 dni il 2 h, całkowite ulwardzenie po ok. 2 lygodniach		preparat dwuskładnikowy, zabarwia drawno na jasnożółło; wymywalny, wrażliwy na dzialanie czynników atmoslerycznych	jak wyżaj	

która przez pewien czes będzie utrzymywata temperaturę ok. 100°C. Materiel chroniony może być nasycany lub pokrywany środkiem ognioochronnym. W pierwszym wypadku stosuje się metody takie same, jak do preparatów owado- i grzybobójczych. W drugim zaś - typowe metody materskie. W obu wypadkech powierzchnie drewna przygolowuja się w sposób wczaśniej opisany.

Większość preperatów zestawionych w tabelech 1.4 jest dostępna w hendlu, jednakża często kupowenie dużego opakowenie bytoby rozrzutnością. Die amatorów chcących samodzielnie przygotoweć niektóre rodzaje impregnatów podajerny kilkenaście przepisów.

#### Zabezpieczanie przed wilgocią

1. W naczyniu stopić 20 g smoły pogazowej, 20 g smoly szewskiej, dodać 5 g wapna palonego i 5 g kalefonii. Po dokladnym wymleszaniu mieszaninę jeszcza ciepłą nenosi się twardym pędzlem na drewno.

100 g wosku rozpuszcza się, podgrzewając w 100 g oleju Inianego i osobno rozpuszcza się na ciepio 50 g kaletonii w 80 g terpentyny (u w a g e: terpentyna jest tatwo palna!). Obe roztwory miesze się i podgrzewa ne tażni wodnej do temperatury 60°C. Drewno nesyca sie ciapłym roztworem.

3. W metelowym naczyniu stepie się 50 kg kelafonli i dodaje 50 g czystego, przeslanego piesku oraz 10 g drobno zmlelonej kredy. Stele mleszejąc dodeje się 4 g oteju Inlanego, a nestępnie 1 g kwasu slerkowago. Jeżeli miaszanina okeże się zbyt gęsta, można dodać ołeju mianego. Powierzchnię drewna pokrywa

się gorącą mieszaniną za pomocą twerdego pędzla.

#### Zebezpieczanie przad grzybami

1. Ogrzeny do temperatury 60°C 4-procentowy roztwór wodny tluerku sodowego stosuje się do opryskiwanie lub dwukrolnego smarowania drewna szczotka lub pędziem.

Ogrzanym do temperatury 60°C 5...10-procentowym roztworam wodnym tluorokrzemienu cynku smaruje się lub

spryskuje drewno.

 Ogrzanym do temperatury 60°C procentowym roztworem chlorku cynku smaruje slę dwukrotnie powiarzchnie drewna. Ze względu na letwą wymywainość chlorku cynku posmarowaną powierzchnie pokrywe się dodetkowo oleiem krezotowym. U w e g a: chlorak cynku silnie koroduje metale.

#### Zebezpieczanie przed ogniam

 Przygotowuje się 25 procentowy rozlwór fosforanu jednoamonowego (NH<sub>4</sub>)H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, e nestępnie dodaje 25% roztwór amonieku w ilości pieciokrotnia mnleiszej. Dla nadania impregnatowi włeściwości grzybobójczych możne dodać fluorek eodu w ilości 10 g ne 1 dm3 roztworu. Impregnecji poddeje się drewno powietrznosuche. Kolejne smerowanle wykonuje się po wyschnięciu powloki poprzednio nakladanej.

 Podgrzewa się lekko 1 dm³ wody i dodaja 1 kg kleju kostnego (klaju stolerskiego), a następnie porcjami 70 g slerczynu amonowego (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> I 50 g boraksu Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> · 10H<sub>2</sub>O ciagla mieszając. Mieszeniną pokrywe slę drewno za pomocą gąbki lub tamponu z tkaniny.

3. 5 g kleju stolerskiego rozpuszcza się w 600 cm3 ogrzenaj wody I dodeje kolajno 2 g chlorku cynku ZnCl<sub>2</sub>, 80 g salmlaku NH<sub>4</sub>Cl i 57 g boraksu ciągle mieszając. Pokrywanie drewna wykonuje się gabka lub temponem.

Do 700 g sodowego szkła wodnego dodeje się 200 g strącenego węgienu wapnie CeCO3 i 100 g talku, następnie catość dobrze się miesze i nanosi na powierzchnię drawna.

#### Uwagi końcowe

Omówione preparaty impregnecyjne pozwolą zepewne ochronić, a tekże przywrócić do użytku wiele cennego drawne. Prawie wszystkie ta substancje są bardzo szkodliwe dla zdrowia, niektóre wykazują dzialanie wprost toksyczne. Przy Ich kupnie należy zapoznać się z podanymi na opakowaniu zaleceniami i ściśla ich przestrzegać przy transporcia, przechowywaniu i stosoweniu. Niektóre preparaty są palne lub newet tetwo palne. Dotyczy to m.in. preparatów ognioochronnych "Pyrolek". Swoje cenne właściwości uzyskują one dopiero po pełnym utwerdzeniu, tj. po około dwóch tygodniech.


Wszelkie praca impregnacyjne powinny być wykonywane w ubraniu roboczym, w rekewicach i okulerach ochronnych. W czasle precy nie wolno pelić papierosów ani dotykać rekami ciała, zwiaszcza oczu. Po zekończaniu pracy neleży umyć dokladnia ręce, następnia twerz, po czym zmienić ubrenie robocze na odzież

zwykią.

Zblaniew Wielogórski

# Unoszące się drzwi

\* \* \*



Wygląd typowago zawiasu drzwiowego przedstawiono na rys. 1. Oś zawiasu jest na ogół dość długa. Umożliwia to taką przaróbkę, by przy otwiaraniu drzwi unosiły się. Jast to bardzo użytaczne, jeżeli w pobliżu drzwi leży dywan, gdyż przy normalnym otwieraniu dolna krawędź skrzydla tarlaby o niego. Przyclęcia drzwi od dołu powoduja powstania nieestatycznaj szpary i przecłągów. Jeżali na oś dolnaj części zawiasu założy się tuleję przadstawioną na rys. 2 (wymiary a i b należy dobrać do zawiasu), a gómą część zawiasu spiłuja się tak, by przyłagała do tej tulai, to uzyska się:

 unoszanie drzwi przy ich otwieraniu – trzeba będzie tylko użyć trochę większaj siły niż poprzadnio;

 samoczynne przymykania się otwartych drzwi. Powierzchnię ślizgową (skośną) i osla nalaży od czasu do czasu smarować, by uzyskać dobry poślizg i tym samym prawidłowe działania mechanizmu. Kąt ścięcia tulai i tym samym wysokość unoszania drzwi nalaży tak dobrać, aby nie spadały ona z zawiasów. Wystarczy, gdy w najwyższym położaniu drzwi oś będzia zaglębiać się w części górnej zawiasu na ok. 3 mm. Przy takkich drzwiach wystarczy przarobić tylko jedan z zawiasów. Przy drzwiach dobrza pasowanych do ościeżnicy moża zajść potrzeba łakkiego spiłowania górnago narożnika skrzydła (od strony zawiesów). Ma to umożliwić unoszenia się drzwi przy niaznacznym ich uchyłeniu; gdy są jaszcza w ościażnicy.

Jażałi chcemy, by skrzydło nia zamykało się samoczynnia — co jast pożądane w drzwiech wawnętrznych miaszkania — to tulaję neleży wykonać wg rys. 4 i 5. Tulaja ta różni się od poprzadniej tym, ża w górnaj części jest płaska lub może mieć nawet nieznaczna przeciwna nachylenie płaszczyzny. Dzięki tamu do pewnego momentu drzwi będą unoszona i będą się samoczynnia zamykać, a po przakroczeniu tago kąta pozostaną w pozycji otwartaj. Tułaja powinna być wykonana z twardago materiału, aby nie ulegała szybkiamu zniszczeniu i powinna być zabazpieczona przed obrotam np. kołkiam lub śrubą.


Opisana usprawnianie można zastosować również przy oknach, drzwiach bałkonowych itp. W tym wypadku zaleca się jadnak pozostawianie większego zagłębiania osi zawiasu, aby sitny przeciąg nia spowodował wypadnięcia okna tub drzwi,


W opisanym rozwiązaniu cała drzwi są równo unoszone do góry, lacz na niezbyt dużą wysokość. Istniaja również inny system, który powoduje przechylania otwieranych drzwi tak, że unosi się tylko krawędź przeciwiegła do taj z zawiasami. Tym sposobem można uzyskać nawat bardzo znaczna unlesienie drzwi. Można: to zastosować przy bramach i furtkach ogrodowych czy drzwiach garażowych, tj. tam, gdzie będzia tago wymagała niarówność teranu. Rysunek 6 wyjaśnia za-sadę konstrukcji. Wysokość unoszenia będzia zalażała od wielkości c -- przasuniecia osl zawlasów. Im większa będzia wartość c, tym wiekszy będzia kat unoszenia i nachylenia drzwi. Im większa będzia odległość między zawiasami, tym mniejszy będzia wpływ wialkości przesuniecia c. Przy zwiększaniu kata unoszania równocześnia będzia się zwiększać sila potrzebna do otwierania drzwi i wzrastać etakt samoprzymykania się drzwi. Za względów bezpieczaństwa, zwiaszcza przy ciężkich drzwiach, należy zastosować pawnia dzlałająca zabezpieczania przad samoczynnym zamykaniam się drzwi (zatrzaski, zeczapy itp.). Przy montażu zawiasów należy zwrócić uwagę ne zachowanie właściwej odległości d, która powinna umożliwić swobodna wychylania się ich górnych części. W tym samym celu nalaży spiłować osla zawiasów tak, jak to przedstawiono na

#### Stanisław Bogdanowicz

# Wytapiarka do wosku

\*\*\*





Wytapiarka pokazana na rysunku umożliwia wytapianie latam wosku z plastrów przy wykorzystaniu energii sionecznej i nia wymaga dodatkowych źrodeł anargil, Wytapierka ma ksztalt prostopadłościannaj skrzyni, któraj otwierane wlako jast oszklona podwójną szybą. Plastry do wytopiania układa się na pochylej blasze zapewniającaj ściakania stopionego wosku do naczynia. Moża nim być blacha do wypiaku clast, kupiona w skłapie z artykulami gospodaratwa domowego. Aby zapawnić właściwe warunki pracy wytaplarki (odpowiadnio wysoką tampereturę wa wnętrzu), skrzynia po zamknięciu musł być szczelna, szyby w wlaku powinny być oddalona od slabia o 1 cm.

Lach

ZS 1'88

44

Współczesna młódź prędzej słyszała o Kamasutrza niżli o Mahabharacia, ale zarówno to dzieło o filozofii (nie mylić z fizjologią) czynności milosnych, jak i słynny apos staroindyjski nie zachowałyby się do naszych czasów, gdyby nie specyficzna dla Wschodu forma utrwalania słowa. Zwoje skórzane czy ich doskonalsza torma pargaminu to material Basanu Śródziemnomorskiego. Ala Iam, na Środkowym Wschodzia, były w użyciu liścia pałmowe, stosowane również na pieluszki, listewki drawniana i różne inna naturalna w tamiych warunkach klimatycznych materiały, dia nas aż dziwaczne w swej agzotyca.

Można się zaslanowić, czy pisarza starożytnaj Grecji nia korzystali jadnak z brudnopisów na tabliczkach, a dopiero późniaj niawolnik im tago nie przepisywal na czysto? Gdy zaś pisarza nia było stać na zakup drugiego niewolnika, to zapewna cierpliwia musial czakać, aż powolne, ale staranne narzędzie mówiące nia zwołni brudnopiśmiannych tabliczek do naslepnago odcinka pracy... Zupelnia innych uczuć doznaja współczesny pisarz, tworzący od razu na maszynia, czujący opuszkami swych pałców wktęsiość kławiszy, ba, nie potrafiący Iworzyć inaczaj, jak na swej wysłużonej marcadasca, pamiętającaj jeszcze czasy przedwoienne.

Krótko mówiąc, nietatwo odlwarzać łaktyczny warsztal pisarza; na przykład w Muzeum Hemingwaya nie do pomyślenia byłby właśnia brak stynnej maszyny do pisania — przy której mistrz tworzyt zrasztą na stojąco — czy taż w Muzeum Balzaka brak wysokiego pulpitu z atramenlem i gęsim plórem — przy którym twórca Komedii ludzkiej tworzyl leż na stojąco, w dodatku nocą i nia w szlafroku, ala w habicla mnisim. Właśnia po-

Motto: Atoli PRAWDA w księgach latwo ukazuje się w pewnym względzie i dotykowi. Ryszard de Bury (1344)

Jest w Rzeszowia skromny mlłośnik książak, który niagdyś posianowił wczuć się w czyleinika sprzed kliku lysięcy lat i odbyć podróż historyczną po dawnych ośrodkach cywilizacyjnych. Te muzaalne podróże zaowocowały niazwykłymi kopiami poglądowymi, chciałoby się wykrzyknąć, ża aż wierniejszymi od zachowanych oryginałów, bo zrekonstruowanymi w pałni świadomości żmudnaj pracy ręcznej, oporności tworzywa i ograniczoności efekiów. (Rad.)

# Niezwykłe praksięgi

dobnych odczuć zmystowych doznawali dawni pisarze — zarówno twórcy, jak i skromni przepisywacze — obcując na co dzień z kompletem rekwizytów właściwych dla danej epoki.

Twórca raprodukowanych tutał eksponatów miał świadomość ograniczoności odtwarzania dawnych ferm ksłążkowych, które wyrwane z kontekslu chronologicznego innych zabytków muzealnych nia dają w pałni przeżyć astatycznych ani poczucia przynalażności osoby posiadajacaj zdelność pisania do jaklajś wyższaj kasty, ani poczucia obcowania z tajamnicą już u każdego człowieka rozrabiającego atrament... A takim zawitymi drogami kształtowala się najwyższa forma czlowieczeństwa umożliwiająca przakazywania przyszłym pokolaniom własnego zbiorowego dorobku myślowego baz papugowatej gadaniny nieszczęśników, którym dla "ułatwienia" ciężkiaj skądinąd pracy pamięciowej czasem wylupywano oczy, choć miajmy nadzieję, że jadnak najczęściej wyławiano zdolnych opowladaczy wśród raczej przypadkowych ślapców, zanim plsmo otworzyło nowe horyzonły cywilizacyjne.

Garstka zrakonstruowanych przyrządów do rozszerzania horyzontów oddaja tylko stronę materialną praslarych form książkowych. Rakonstruktor trudził się wielce, aby za pośrednictwam marynarzy odbywających dałekowschodnia rejsy zdobyć właśnia okraślony gatunek liści, hebanowych lasek czy taż daszczulek. Kość stoniowa byto już latwiej zdobyć. Nieoczekiwania pojawiły się trudności tachonologiczne — otrzymania cienkiego platka łupku na tabliczkę czy taż odpowiednia zaostrzania pisarskiego rylca, aby uzyskać możliwia charakterystyczny kształt reprodukowanago pisma baz pos-Jugiwania się lajkiem kreślarskim, który

## Zagadka kolekcjonerska

#### Poltinnik



Jeszcze niedawno w rosyjskiej mowie polocznej wysiępowało ogólnie zrozumiele słowo *politina*, Naszych rodzimych żarlownisiów chy ba aż korci, aby nazwę lę rozumieć jako "pół



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ä	<b>B</b> .	r	Ã	Ē	Ĩ	፯	H	₹
1	ĸ	X	М	н	3	0	П	ય
ρ	E	Т	R	φ	x	水	Ø	Ч
*A	×B	×F	<b>УД</b> ,	×Έ	*S	×X	жH	*40.

jedności dziesiątki setki tysiące iynta", Jednakże potlinniki istniety już w XV w, nalomiest polska złotówke zwana lyntem (tymtem) byte bila dopiero w latach sześdziesią: lych siedemnastego wieku. Otóż potlina to po proslu pół rubla w czasach caretu. A car Piotr Aleksiejewicz zastynął i z lego, że miest w miedzi zaczął potlinniki ze swą podobizną bić w srebrze. Wówczas jeszcze wszystko pisano cyrylicą, łącznie z delami, i nawel po wprowadzeniu nowego wzoru-pisme, zwanego grażdanką, przez długi czas ne uroczystych inskrypcjąch dely byty pisane sposobem cyrylicznym — enatogicznie do użycia cyfr rzymskich w krejech zechodnich.

Załączona labilczka pozwele zrozumieć numerację cyrylczną, jaką m.in. słosowano na potłinnikach. A więc jedności przedslawiano kołejnymi literami z początku cyrylicznego ellabelu (A, B,...), dziesiątki — środkowymi literami (I, K,...), wreszcie selki — końcowymi (P, C, T,...). Aby zaś nie myłić słowa z liczbą przykladowo "111" można odczytać jeko PAI, czyli "rej", — ned zneklem jedności sławiano lalistą kreskę poziemą, czyli tito. Netomiest cyfrę tysięcy zazneczano pochylonym krzyżykiem podwójnie kreślonym.

Weżne leż jest, że cylry cyryliczne pisano w kolejności wymowy, a więc np. TBI = trzysta dwa ne ście przy czym "ście" oznecza "dzie-

Po lekim uświadomieniu można spróboweć odczytać dalę wybicia srebmego połilnnika cara Piotra Alekslejewicza, czyli Wielkiego — ne odrysowenych niżej ewersie I rewersie — korzyslejąc z ryrytesu kolekcjonerskiego, jakim jest Łódzki Numizmatyk. Jek widać, kolekcjoner nie musi władeć różnymi językami, ele znajomość dziwnych alfebelów może mu się przydeć.

ZS:1'88

47




Kaseta na klinolakaty; drewno lemirowana z motywami uskrzydionych ganiuszów
wzorowanymi na zabytkach archeolegicznych (iniereja), okucie metalowe. Obok
— tabliczki gliniane z pismem klinowym,
charaktarystyczne dia dawnych kultur Mezopotamii już w iV tysięcieciu p.n.e. Z prawaj — wzór młodszaj o klikanaście wieków
kalążki indyjskiej; karty wykonane z cianko
akrojonaj kory drzewnej, okładki wyrzeźbiona w prawdziwej kości ałoniowej i wysadzane kolorowymi kamianiami za sztucznej
biżularii.



2. Najstarsza forma kelążki chińskiaj — III tysięciecia p.n.a. — wykonana z lisiewek bambusowych powięzanych w malę jedwabnym sznurkiem; pod spodem jedwabna chusta, w którę chowano zwiniela w rulon takie dzieło. Obok — starożytna forma książki indyjskiaj; stronice z liści palmowych, okładki z drewna okulego blachą ręcznia trybowaną; przechowywana w widocznym futarsie jedwabnym. W glębi — książka Bataków (Sumatra); stronice za złożonaj w harmonijkę kory brzozowej, okładki z drewna rzeźbionego na wzór oryginalnych motywów plamiannych, całość potęczona sznurem spiecionym z rafii



3. Księga rzymska w formie wykonywanej wytącznie dla cezarów; zwój pergaminowy barwiony tzw. błęktnę purpurę i zapizany zfotym alremaniem — kopia kodeksu sinalckiego; drążek z czamego hebanu, złocony i malowany, rękojeści rzaźbiona w kości ełoniowej: obok futarał ze skóry i pergaminu. Z prewej — najataraza forma książki starogreckiaj z okmau homeryckiego; labliczki drewniane po obu stronach wyżłobione i zalna czamo barwionym woskiem; obok miedziany rytec zwany stylusem







Aronkodesz, czyli szafa oltarzowa (wys. 120 cm) do przechowywania rytuelnej kopil *Pięciolaijegu* w synagodze; u góry trójkątna polichromowana plaskorzeźba zwiańczająca z wychodzącym apod niej lambrakinam z epilkacjami i złotym haftam; zaełona z przodu zdobiona haftem reliefowym



6. *Mell* — koszulka ne *Pięcioksiąg* wykonana z jedwabiu; u góry rimonim — ozdoby zwieńczające drążki, wykonane z metalu arebrzenego i złaconego, marmuru, przwdziwych korali, trybowanaj blachy oraz jadwablu; na koszujce zawieszona tasim — tarcza wykonana z recznie trybowanej biechy arebrzonej emalgamatem; wislory zdobiona guzami z buraztynu

tulaj byłby zupełnie nie na miejscu. W lym sensie reprodukowane przedmioty zachowują swoistą wierność rekonstrukcyjną, nie są zwyktymi maklelami. Inaczej mówląc, introligator musiał opanować różne nowe techniki: pisanie na liściu pálmowym metodą nakluwenie, kaligrafowanie sanskryckich syleb na drewienkach z unikaniem niemitych zacłeków itd.

Tak wiec ogladając wykonane przez eutora egzemplarze, często demonstrowane przezeń na popularnych odczytach (m.in. lakże w warszawskim Klubie Presy Technicznej NOT-SIGMA) ma się świadomość lylko zewnętrznego obrezu. Aby posiąść glębię trzeba lak jak on, samemu cierpliwie wykonać podobną rzecz. Może odezwie się w końcu ktoś, kto ruszył podobnym tropem? Tutaj zaledwie

muśnięto możliwości hobbistycznych rekonstrukcji, wszak w zbiorach różnych muzeów drzemią najdziwniejsze zabytki szluki piśmienniczej oraz skojarzonego z nią praintroligatorstwa. Tejemnicą powodzenia Ryszarda Ziemby jest chyba po prostu to, że zmęczony klepeniem srebrnej blachy zaczął haltować, a jak zbytnio się poklul cienką iglą, lo zaraż bral się ze rzeźbienie w kości.

7. Tora — zwój pergeminu z kaligraticznia przepisaną (bez poprawaki) treścię Pięcioksięgu; pod spodam walega z gwiszdami Dawida; na zwoju oparty jad — wskaźnik do czytania takatu, wykoneny z matelu grawerowanego i arabrzonago amalgamatam, zakończony wyrzeźbioną w kości sioniowaj miniaturą dłeni z wyciągniątym palcem wskazującym. Mimo najwiękazej i uznanaj wiarności szczegółow, całość nia me jaklajkolwiek wartości rytualnej za względu ne szczegółowa przepisy rabinackia co do wyboru kopisty i zachowania przezań przaz całe życie kłopotiiwych regut diatatycznych



ZS 1'88 **49** 

Opisana przysłona Irysowa do kamery filmowaj umożliwia płynne ściemnianie i rozjaśniania kadru. Można ją wykorzystać do rozpoczynania i kończenia poszczególnych sekwencji tilmu, przygotowywania piansz z napisami (płynne przejścia od jednaj planszy do następnej poprzaz czerń), zdjęć specjalnych itd. Przysłona, pomyślana jako wyposażania dodatkowe do statywu opisanego w ZS 5/87, jeat przystosowana do kamary Kwarc DS-8-3, ale w bardzo prosty sposób moża być dostosowana do kamery innego typu.



# Przysłona irysowa


Na rysunkach 1 i 2 wyjaśniono konstrukcję I sposób dzialania przysłony. Składa się ona z dwóch zasadniczych zespolów (numeracja części jast taka sama na wszystkich rysunkach): nieruchomego (względem kamary i statywu) oraz ruchomego. Obracajac tarczę 3 (rys. 1 i 2) powoduje się zwiększanie lub zmniajszanie otworu przysłony. Przyslona jest przymocowana do prowadnicy statywu występem 1. Polożenia dwóch otworów mocujących należy dopasować do rodzaju kamery i odległości osi obiektywu kamery od prowadnicy. Jeśli przysłona ma być wykorzystywana do kamery Innaj niż Kwarc DS-8-3, konleczna jest zmia-


na wymiarów części 5, wg poniższego opisu, gdyż inna będzia średnica obiaktywu. Zgodnia z oznaczeniami przyjętymi na rys. 3:

$$\alpha = 360^{\circ}(D - d)/2h,$$
  
 $B = Dh/(D - d),$   
 $t = dh/(D - d).$ 

Aby można byto skorzystać z wzorów trzeba jeszcze zatożyć wymlary h i D. Projektując część 5 do kamery DS-8-3 przyjęto, że D = 62 mm, a h = 35 mm (wymlary części 5 kamery Kwarc w rozwinięciu zostały podane na rys. 5).

Budowę przystony rozpoczyna się od wycięcia tarcz 1, 2 l 3 z blachy grubości ok. 0,5 mm. Tarcze te przedstawiono na rys. 4. Na rysunku tym podano także wymiary tarczy-ostony 10 oraz wymlary jednego z ośmiu identycznych sagmentów 4. Im cieńsza będzie blacha użyta na segmenty 4, lym mnlejszy będzia minimalny otwór przysłony. Po wykonaniu tych segmentów prostokątny występ zaznaczony na rys. 4 literą k należy zagiąć pod katem prostym. Otwory w tarczach muszą być wykonane bardzo starannie od tego bowiem zależy w dużej mierza płynność ruchu elamentów przystony. Do tarczy 2 trzeba przylutować wykonany ze





stali lub mosiądzu plerścień 6. Wymiary tago pierścienia oraz wymiary pozostalych alamentów składowych przyslon (części stożkowej 5, pierścieni 7 l 8 oraz podkladek dystansowych 14) podano na rys. 5. Po przylutowaniu piarścienia 6 nalaży do tarczy 2 przynitować miedzlanyml nitami osiem Identycznych segmentów przysłony 4, zwracając uwagę na ich lednakowe ulożenie. Nity będą jednocześnia pełnić funkcję osl obrotu dla segmentów 4, toteż podczas nitowania należy pamiętać o pozostawieniu niewielkiego luzu między przysłoną a segmentami, tak by mogły się one obracać. Po przynitowaniu wszystkich sagmentów l sprawdzeniu, czy każdy z nich moża się poruszać swobodnia nalaży z cienkiej blachy wyciąć część 5, zwinąć ją i zlulować tak, aby powstał stożak ścięty. Stożak ten podstawa przylutowuja się do tarczy 1. Tarczę 1 nituje slę razam z tarczą 2 nitami aluminiowymi 13, stosując podkladki dystansowa 14 (wymiary podkladak 14 podano na rys. 5). Następnie na piarścień 6 tarczy 2 należy zalożyć tarczę 3, tak aby w jej otwory weszty występy k sagmantów 4, a rączka byla w

położeniu jak na rys. 1. Po zalożeniu obu tarcz i sprawdzaniu poprawności działania przysiony nalaży ja połączyć w całość, przylutowując (lub przyklajając odpowlednim klajam, np. distalam) do plerścienia 6 pierściań blokujący 7. U w a g a: mocując pierściań 7 należy pamiętać, ża tarcze muszą miać możliwość obracania się jadna względem drugiej. Tarczę zewnętrzną 10, pełniącą funkcję osłony mechanizmu przyslony, można wykonać np. z tworzywa sztucznego, cłankiej skłejki, tektury. Poniaważ w tarczy muszą być otwory niaprzelotowe, najłatwiej zrobić ją z dwóch sklajonych razam tarcz - jednaj z otworami i drugiej bez otworów. Szczagóły wykonania wyjaśnia przakrój C. C na rys. 4. Gotową tarczę 10 przyklaja się do tarczy 3 zwracając uwagę na to, by oklanka w tarczach wzajemnie się pokrywały. Pozostaje jaszcze przyklajenia piarściania 8 i pierściani oslonowych 11 i 12. Pierścianie 11 l 12 można zrobić z paska tektury lub tworzywa sztucznego. Pierścień 8, wklejony w stożek 5, moża być z kartonu lub ze skóry. Gotową przyslonę matuje się na czarno.

Obracając tarczą 3 za rączkę uzyskuje się zwiększanie lub zmniejszanie otworu przystony. Poniaważ przysłona ma tylko osiam segmantów, jej otwór nia jast doskonale okrągły. Dlatego podczas filmowania powinno się unikać ujęć z otworam ustawianym na stale, a raczej dążyć do wykorzystania przysłony w ruchu. Na zdjęcia nia będzie wówczas mial wpływu otwór przysłony odbiegający od okrągłego, nie będzie też widać niedokładności wykonania poszczególnych segmentów.

W calu zastosowania przysłony należy najpiarw do statywu (opisanego w 2S 6/87) zalożyć prowadnicę A. W wyclęcie obejmy 5 prowadnicy wklada się występ 1 przysłony i uniaruchamia dwiama przatyczkami. Przykręca slę kamerę do statywu i przasuwa obajmę z przysłoną do kamery, nasuwając część stożkową 5 przysłony na obiaktyw kamary. Opisana konstrukcja od lat jast z powodzaniam wykorzystywana przez autora podczas kręcenia filmów amatorskich.

Tekst i zdjęcie: Leonard Zieliński


# Pierścionek dziewiarski

\*

Pierścionek widoczny na fot. 2 i 3 jest bardzo praktycznym przyrządem stosowanym do robót na drutach wykonywanych dwiema włóczkami, ułatwiającym ich prowadzenie.

Pierścionek można zrobić z drutu miedzianego o średnicy 1...2 mm. Taki drut daje się łatwo giąć i w prosty sposób można uzyskać żądany kształt. Na fotografii 1 podano orientacyjne wymiary przyrządu. Należy jednak pamiętać o ewentualnym ich dostosowaniu do średnicy palca użytkownika.

Oprac. Woj ·







## Suplement komputerowy Horyzontów Techniki



W marcu w kioskach na terenie całego kraju

# Ścisk do książek


Książki, które nie wypełniają całej półki przewracają się w najmniej stosownym momencie. Na fotografii włdać bardzo prosty ścisk zapewniający stabilne ustawienie książek. Składa się on z dwóch okrągłych prętów drewnianych (kije o średnicy 20 mm do nabycia w sklepach "1001 drobiazgów") długości 50 cm i dwóch bocznych podpór, z których jedna jest przesuwna. Podpory mogą mieć do-

wolne kształty i wymiary, w tym wypadku wycięto je z deski grubości 25 mm, nadając im kształt królika.

Ważne jest, aby otwory w podporze przesuwnej nie mlały nadmiernego luzu, gdyż w przeciwnym razie będzie się ona przechylać.

Wg Better Homes and Gardens oprac. Woj





Rys. 1, Spławik obciążony — wyrzulnik Rys. 2. Położenie zestawu przed wyrzutem Rys. 3, Położenie zestawu po wyrzucie

Atrakcyjne lowiska często znajdują się daleko od brzegu. W takich warunkach polów zestawem spławikowym nie jest latwy — konleczne staje się użycie większego obciążenia, występują trudności w zacinaniu, a zestaw często plącze się, zwłaszcza podczas wyrzutów przy wietrze. Wędkarze mają do wyboru klika sposobów lowienia z większych odleglości, a mianowicie:

- metody proponowane przez J. Wyganowskiego w książce Wędkarstwo,
- metode Kutzata,
- metodę klasyczną, czyli angielską. J. Wyganowski proponuje stosowanie spławików obciążonych, samogruntują cych lub specjalnego spławika dwuczęściowego (jedna jego część jest obciążona olowiem). Na tej samej zasadzie opiera się metoda Kutzata (dwuczęściowy, wysmukły spławik, którego jedna część jest obciążona). Przy metodzie angielskiej charakterystyczne jest umie-

## Wędkowanie na odległość

szczanie większości obciążenia tuż przy spławiku. Stosunkowo niedawno na zachodnioeuropejskim rynku wędkarskim pojawiły się 15- i 25-gramowe kule z suchą i zwartą zanętą. Kule te, zalożone przelotowo na przypon w czasie wyrzutu slużą jako dodatkowe obciążenie, natomiast po zetknięciu z wodą bardzo szybko się rozpuszczają.

Wszystkie wymienione sposoby umożliwiają daleki wyrzut przy jednoczesnym zachowaniu takich cech zestawu jak lekkość i czulość. Dzięki temu ryba podczas brania nie wyczuwa większego oporu ani obciążenia, ani splawika. W ZS 4/85 w artykule Daleki wyrzut opisalem wykorzystanie kuli wodnej jako obciążenia umożliwiającego daleki wyrzut lekkiego zestawu. Poniżej podaję jeszcze jedno rozwiązanie, zapewniające możliwość dalekiego wyrzutu przy jednoczesnym zachowaniu lekkości i czulości zestawu. Polega ono na zastosowanlu dodatkowego spławika odpowiednio obciążonego, nazywanego dalej wy-

#### Przygotowanie wyrzutnika

Przekrój wyrzutnika przedstawiono na rys. 1. Do wykonania wyrzutnika potrzebny jest kawalek styroplanu i ciężarek cylindryczny. Otwór znajdujący się w typowym cylindrycznym ciężarku należy powiększyć rozwiercając go do średnicy ok, 3 mm. Tak przygotowany ciężarek należy wcisnąć w kawałek twardego styropianu. W tym celu w styropianie wykonuje się przedtem atwór o średnicy nieco mniejszej niż zewnętrzna średnica ciężarka (otwór można wykonać posługując się np. skuwką jako wycinakiem). Następnie obrabia się styropian lak, by uzyskać kszlalt kuli lub walca z zaokrągionymi końcami. Po wyrzucie wyrzutnik musl pływać 20,..40 cm pod spławikiem, toleż jego wyporność i masę Irzeba dobrać doświadczalnie. Użyskuje się to w takl sposób, że podczas obróbki stale kontro-

luje się pływalność wyrzutnika, dążąc do tego, aby pływal on całkowicie zanurzony. Ostateczne, precyzyjne dobranie masy uzyskuje się wbijając szpilki. Odpowiednia liczba szpilek zapewni, że wyrzutnik będzie pływal zanurzony 20...40 cm pod splawikiem. Wielkość wyrzutnika dobiera się stosownie do odległości, na której zamierza się łowić.

#### Montaż zestawu

Na żylkę główną nawleka się spławik przelotowy, najłepiej dwupunktowo (rys. 2), po nim wyrzulnik, na końcu wiąże się pętlę lub mały krętlik, do którego mocuje się przypon. Ponadto na żylce wiąże się ogranicznik (sloper). Ze względu na niebezpieczeństwo splątania się żylki podczas wyrzutu przypon powinien być możliwie krótki, a obciążenie splawika umieszczone jak najbliżej haczyka.

#### Sygnalizacja brań

Po wyrzucie zestawu wyrzutnik zanurza się na określoną głębokość i tak pozostaje. Obciązenie przyponu powoduje przesuwanie się żylki przez uszka splawika i otwór w wyrzutniku na żądaną glębokość (określoną położeniem ogranicznika). Podczas brania ryba pokonuje tylko opór lekkiego obciążenia i malego splawika przez wyrzutnik żylka przechodzi zupelnie swobodnie, bez jakiegokolwiek oporu (rys. 3).

Opisany zestaw autor z powodzeniem stosowal na wodach stojących. Bardzo dobre wyniki, szczególnie przy towieniu okoni, uzyskuje się po pomatowaniu wyrzutnika na kolor czerwony. Nie władomo jak sprawdzi się ten zestaw na wodach bieżących. Wszystkich, którzy przeprowadzą takle próby zapraszamy do podzielenia się swymi uwagami i spostrzeżeniami.

**Zygmunt Walczak** 




Fot Piotr Sieroczniewicz



## **Surf 373**

W poprzednim numarza opisalismy sposób wykonania kadłuba deski Surf 373 z bioku styropianu. Kolejny etap prac laminowanie - trwa wprawdzie znacznie krócej niż tormowanie kadłuba, ala jest trudniejszy i wymaga dużej dokładności. Na laminowania potrzaba ok. 2x3 godziny. Dużej staranności wymagają także prace wykończeniowa i przygotowania osprzętu — zależy od nich nie tylko wygląd, ale także właściwości windsurfera. W obu częściach opisu wykonania daski zastosowaliśmy ciągią numerację rysunków (rys. 1-8 zostały zamieszczone w ZS 6/87).



pasy maty) i obciąć nożyczkami zostawiając kilkucentymetrowy margines na zawinięcie poza linię "b" podzialu kadluba (tak, aby mata zachodziła nieco na przyklejoną taśmę). Przygotować kawalki maty na wzmocniania laminatu w newralgicznych miejscach: okolicy otworu holowniczego (2 paski), okolicy otworów na tulaje lub szynę (3 paski), okolicy skrzyni miaczowej (2 paski), okolicy uchwytów na stopy (kolo o średnicy 25 cm pod każdy uchwyt).

4. Przygotować wszystkia narzędzia matariały potrzebne do taminowania. U w a g a: temparatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 18°C (najlepiej, gdy wynosi 20...22°C). Samo laminowanie jast czynnością dość prostą i każdy majsterkowicz, nawet baz doświadczenia w tym zakrasie, jest w stanie wykonać ją dobrze. Nalaży jednak stosować sle ściśle do wszystkich poniżej podanych wskazówek. Jeżeli ktoś będzie taminował po raz plarwszy, to

wałkiem; jeżeli laminuje się nie matę, lecz tkaninę szklaną, to rozprowadza się żywicę szeroką szpachlą gumową lub z tworzywa sztucznego. Gdy pęcherze z powietrzam nie chcą ustąpić, należy je uderzać (topować) sztywnym pędziem. Gdy i topowanie nie pomaga, trzeba matę przecląć nożyczkami tak, by możliwe byto catkowite zlikwidowanie pecherza. Mata musi być dokładnia przesycona żywicą na catej powierzchni. Nataży przy tym pamietać o otównej zasadzie laminowania, która mówi, ża najwyższą wytrzymałość taminatu osiąga się wówczas, gdy ilość zawartej w nim żywicy jast możliwie najmniejsza, a jadnocześnia wszystkia włókna szklana są dokładnie przesycone. Nadmiar żywicy należy ściągać szpachtą poza taminowaną matę. Laminowanie przeprowadza się w gumowych rękawicach i przy otwartym oknia. Przed dodaniem utwardzacza można epidian podgrzać do ok, 30°C dzięki temu żywica będzie rzadsza, co ulatwi przesycanie maty lub tkaniny. W miejsca wymagające wzmocnienia należy właminować przygotowana wcześniej kawalki maty.


Na pokład potrzeba ek. 3 kg żywicy. 5. Po kilku godzinach, gdy żywica już zżalowała i nia odrywa się od styropianu, ale laminat jest jeszcze stosunkowo miękki, należy obciąć bardzo ostrym nożem nadmiar taminatu wzdłuż przyktejonego paska taśmy. W taki sposób otrzymuje się nie pobrudzone żywicą dno i równa krawędzia laminatu pokładu. Jeżeli jast taka możliwość, warto teraz daske wygrzać w podwyższonej temperaturze

Deskę należy odwrócić i polaminować dno w podobny sposób. I tym razem stosuje się taśmę samoprzylepną, przyklejając ją na poklad kilka cm za tinie "b", tak pokladu, '

## (nawat do 60°C). aby laminując dno wykonać kilkucentymentrowy zakład burty. Po polaminowaniu i zżetowaniu dna można laminat ogrzewać podobnia jak w wypadku

#### Prace wykończeniowe

Ten etap zajmuja ok. 20 godzin. Obróbka deski po taminowaniu jest tym prostsza, im dokladniej przeprowadzeno próbkę bloku Haminowanie. Jednak mimo największej precyzji laminowania zawsze wystąpią pewne nierówności, które muszą być usunięte -- deska musl mieć idealnia gladką powierzchnie.



#### Laminowanie

Odkurzyć obrobiony blok.

 Przykleić taśmę samoprzylepną do dna kadluba wokót (poniżej) linii "b" (rys. 3 w poprzedniej części artykulu); w części przedniej kadluba - 2...3 cm. poniżej tej linii, a w części tylnej dochodząc do tej linii (rys. 9). Warto taż taśmą samoprzylepną dokleić do dna pasy tolil poliatylanowej. Zabezpieczy to dno przed spływającą z pokladu żywicą i uchroni przed powstaniam nierówności na krawędziach laminatu. Taśmą z tolił należy też okleić wnetrze skrzyni mieczowaj. Przygotować matę szklaną lub tkaninę. Rozwinąć ją z rolki na obrobionym,

czystym bloku (przygotować 2 tub 3 takie


wskazana byłoby przeprowadzenie próby na dużych, płaskich kawałkach płyty styropianowej, pozostałych po obrobca bloku. Laminowania najtepiej wykonywać w dwie osoby, zaczynając od środka kadluba i diametralnej, posuwając się na bokl, tak aby mata dobrze przylegala równiaż do przykiejonej poprzednio taśmy. Nalaży przygotować porcję 2,5 kg żywicy. Najlepiej prawie catą przygotowaną żywicę rozlać natychmiast wzdluż diametralnaj na ulożonej macia i szybko rozprowadzić walkiam. W taki sposób uniknie się długiago trzymania przygotowanej do laminowania żywicy z utwardzaczem w pojemniku, gdzia szybciej żeluje. Brakującą ilość żywicy (ok. 0,5 kg) Irzeba dorobić po wykorzystaniu piarwszej porcji. W matę żywice wciska się


- Oczyścić tarniklem występujące zgrubienia laminatu, igły, sopłe itp.
- Przetrzeć laminat lekko paplerem ściernym nr 100 (należy to robić ostrożnie, tak aby nie osłabić laminatu).
- Poszpachloweć deskę szpachlówką samochodową dającą się latwo szlifować. Szpachlowanie należy wykonać dokladnie na całej powierzchni dna i pokładu, tak by uniknąć konleczności szlitowania taminalu (co obniża jego wytrzymatość).
- Po calkowitym wyschnięciu szpachlówki szlifuje się deskę papierem ściernym nr 100... 240 (najlepiej szlifierką oscylacyjną prostokątną — nie wolno tego robić szlifierką z larczą obrotową).
- Najczęściej, ze względu na pozostale nierówności, operacje szpachlowania i szlitowania trzeba powtórzyć jeszcze raz, e nawel dwa razy (zależy to od jakości obróbki bioku i laminowania).
- 6. Teraz neleży przylaminować dywanik przeciwślizgewy z tkaniny szkłanej. Podobnie jak przy łaminowaniu, najpierw Irzeba okleić granice dywanika taśmą. Następnie trzeba przygotować pas tkaniny z 1...2-centymetrowym marginesem i zalaminować go na kadlubie (zbierając nadmiar żywicy szpachłą) używając jak najmniej żywicy. Po stwerdnieniu laminetu brzegi Ikaniny obcine się nożem tuż przy taśmie (tak, aby nie zniszczyć łaminalu).
- 7. Wyciąć pilką do metali laminat leżacy nad olworami skrzyni mieczowej i statecznika, Trzeba to zrobić bardzo dokładnie, lak aby nie oderwać go od styropianu i brzegów skrzyni. Aby zapewnić dobre przyleganie laminalu na krawędziach skrzyni mieczowej i statecznika warto newiercić olwory w laminacie wzdłuż brzegów skrzyni i przykręcić go krótkimi wkrętami mosiężnymi do listewek poszerzających styk skrzyni z łaminatem. Łby śrub trzeba następnie zaszpachlować przeszlifować. Jeżeli wykorzystuje się gotową, kupioną w sklepie skrzynię statecznike, to trzeba wyciąć w styropianie miejsce na nią, a następnie wiaminować ją razem ze statecznikiem. Trzeba przy


- tym zwrócić uwagę na bardzo dokladne ustawienie skrzyni ze staleczniklem. Pamiętać należy lakże o zeklejeniu otworów, eby do wnętrza skrzyni nie wlała się żywica.
- 8. Przed matowaniem należy przeszlitować deskę papierem ściernym nr 360 (oprócz dywanika przeciwślizgowego). Po szlitoweniu trzeba dokładnie oczyścić calą deskę odkurzaczem. Deskę meluje się rzadką farbą poliurelenową lub epoksydową najlepiej bialą. Maluje się przynajmniej dwa razy.
- 9. Po wyschnięciu farby nawiercić w leminacie pokładu otwory Ø12 mm na dybelki uchwylów na stopy (4 na każdy uchwyt). Okleić brzegi otworów taśmą (warto przedtem nalrzeć brzegi parafiną, aby żywica nie wpływala pod taśmę). Włać do każdego otworu żywicę do polowy wysokości. Wcisnąć dybelki z wkręconymi nieco wkrętami, co ulatwi montaż. Jeżeli wkręty będą wypychane w górę przez żywicę, trzeba przycisnać je z góry przez oklejenie dookola deski rys. 10. Przed montażem dybelków powinno się wkręcić w nie próbnie wkręty w celu nagwintowania olworów wkręt nie może wchodzić zbyt ciężko, gdyż mogłoby to spowodować obruszenie dybelków podczas przykręcania uchwytów na stopy.
- 10. Kolejną czynnością (można ją wykonać razem z monlażem dybelków opisanym w p. 9) jest właminowywanie tulejek tącznika masztu. Czynności lej oczywiście nie wykonuje się, gdy deska ma być wyposażona w szynę masztową. Szynę maszlową po prostu przykręca się do pokładu.


Gdy nie udato się zdobyć szyny maszlowej konieczne jest osadzenie w kadlubie trzech tułejek lącznika masztu. W tym celu wycina się w laminacie otwory o średnicy o ~3 mm większej od średnicy tulejek (olwory w stringerze i w bloku byty wykonane już wcześniej). Dna otworów muszą być szczelne. Dla pewności najlepiej dodatkowo zaszpachlować je szpachłówką z epidianu. W narożniki otworów można wkleić paski styropianu (rys. 11). Miejsce otwerów poze kolnierzem tulei należy okleić laśmą (zapobiegnie to pobrudzeniu pokladu żywicą). Do osadzania tulei potrzebne będzie pół słoika żywicy i paskl maty. Tuleje należy przelrzeć papierem ściernym (nr 80) I zakleić od góry taśmą. Następnie maluje się żywicą I owija każdą paskiem nasączonej żywicą maty. Do polowy keżdego z otworów, w klórych będą osadzone tuleje, włać żywicę, wcisnąć tuleje owinięte przesączoną matą, e na nie polożyć kawalki drewna i ścisnać każdą oddzielnym pesem dookola deski, tak aby trochę żywicy wypłynęło na zewnątrz. Po stwardnieniu zdjąć pasy i taśmę.

- Przeciwślizgową część pokledu pomalować kolejny raz, a mokrą farbę posypać równomiernie bardzo drobną sołą.
- 12. Po całkowitym wyschnięciu deski (kilka dni) można ją przeszlitować delikatnie na mokro papierem ściernym nr 800, a sól z części przeciwślizgowej wypłukać (pozoslanie po niej chropowata powierzchnia).
- Pomalować wzory na pokladzie. Na rutie, po obu stronach deski, I dziobie możne nametować nazwę (posługując się wzornikiem).
- 14. Wypolerować deskę.
- Przykręcić uchwyty na stopy (rys. 12), ale nie dokręcać zbyt mocno – grozi to oderwaniem dybelka od styropianu.
- 16. Wykleić skrzynię mieczową od środka bardzo cienkim filcem (grubość 0,5 mm), stosując klej typu Butapren.
- Wzdłuż otworu skrzyni mieczowej w dnie można przykleić dwe pasy niezbyt miękkiej gumy lub Innego tworzywa. Pasy te zamkną skrzynię mieczową od strony dna (rys. 13).
- 18. Przykręcić dwa kipy: na dziobie jeko zeczep holowniczy i w pobliżu tulei maszlowych lub szyny maszlowej jako zaczep linki bezpieczeństwa.
- 19. Jeśli część przeciwślizgowa zbyt słabo trzyma stopy (co może nastąpić po









#### Wykonanie miecza, statecznika i pędnika

#### Miecz i statecznik

Części te pokazano na rys. 15. Wycina się je ze sklejki wodoodpornej lub ze sklejonych w blat listew świerkowych. Elementy te należy dokladnie wyprofilować poslugując się strugiem, tarnikami i papierem ściernym. Następnia polaminować obustronnie tkaniną o gramaturze 200 g/cm², a po zżelowaniu żywicy starannie zaszpachlować, przeszlitować i pomalować trzykrotnie cienkimi warstwami (podobnie jak kadłub).

#### Maszt i bom

Elementy te nateży kupić w skłepie żeglarskim. Jeżell jednak dysponuje się rurami duralumiowymi, można bom i maszt wykonać wlasnymi silami. Szczegóły wykonania pokazano na rys. 14. W ostateczności maszt można wykonać z listew świerkowych - wersja 2 na rys. 14. Drewniany maszt trzeba bardzo dobrze pomalować. Nie zaleca się żeglowania z masztem drewnianym przy silnym wietrze (powyżej 5°B).

U w a g a: laminowanie masztu i bomu (gdy będą z drewna) należy wykonać



Autor artykułu na desce własnej konstrukcji

żywicą epoksydową nawijając tkaninę szklaną bardzo ściśle. Zalaminowany odcinek po skończeniu laminowania owija się wąskim (ok. 10 cm) pasklem folii (również bardzo ciasno). Po utwardzeniu się żywicy należy folię zdjąć. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie poręczy bomu z rurki duraluminiowej PA7 Ø30 mm. Rurki takie jednak bardzo trudno zdobyć, toteż w wielu wypadkach jedynym rozwiązaniem może okazać się sklejenie poręczy bomu na odpowiednim wzorniku (kleić należy klejem wodoodpornym), a następnie oblaminowania poręczy laminatem epoksydowym, tak jak lo pokazano na rys. 14.

#### Powierzchnia żagla w m² w zależności od masy surfisty i prędkości wiatru

Prędko	sć wlatru	Masa surfisty w kg								
wm/s	w skali Beau- tortha	50	55	60	65	70	75	80	85	90
19,9	9	Powle	erzchnia		1	. 1	3,0	3,0	3,5	3,5
16,7	8	żagla			3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5
13,8	7	w m²		3,5	4,0	4,0	4,5	5,0	5,0	5,5
11,1	6	_	3,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0
8,6	5	4,0	4,5	5,0	5,5	5,5	6,0	6,6	6,6	6,6
6,3	4	5,5	5,5	6,0	6,0	6,6	6.6	6,6	7,4	7,4
4,3	3	6,0	6,6	6,6	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
2,5	2	6,5	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4-	7,4

#### Grzegorz Myszkowski, sześciokrolny mistrz Polski, na własnorecznie wykonanym Funie 292 G konstrukcji autora artykulu



#### Żeglei

Kupić w sklepie żeglarskim lub zlecić do wykonania żaglomistrzowi wg rys. 16. Tabela umożliwia dobór żagla w zaleźności od siły wiatru i masy surfisty. U w a g a: w wypadku listew pełnych (biegnących przez calą szerokość żagla aż do kieszeni masztowej) na końcu kieszeni na liku wolnym należy przyszyć paski nylonowa i zapinki. Umożliwi to mocne napinanie listew i utrzymanie sity napięcia podczas żeglowania.

#### Fat startowy

Wykonać go z trzech linek Ø8 mm przez ich splecenie (długość fału 110... 130 cm w zależności od wysokości surfisty).

#### Przygotowanie deski do zeglowania

- Przykręcić statecznik do kadluba.
- 2. Włożyć miecz do deski, chowając go całkowicie w skrzyni mieczowej.
- 3. Połączyć top i przegub z masztem (jeśli elementy te nie są potączone z nim na siale).
- Umocować tal bomu (Ø8 mm.
- dl. 100 cm) bardzo ściśle dookoła masztu (za pomocą podwójnego węzla wyblinkowego - rys. 17). Wężeł powinien być zaciśnięty nieco powyżej ramion surfisty.
- Rozwinąć żagiel. (Po skończonym pływaniu suchy żagiel można rolować na maszcia lub składać i chować do torby. Rolowanie jest lepsze, gdyż nie powstają zagniecenia materialu).
- Włożyć maszt do kieszeni masztowej (gdy żagiel był przechowywany w worku).
- 7. Umocować fal startowy do pięty bomu.
- Połączyć maszt z pięlą bomu za pomocą końcówki "a" (rys. 17) falu bomu uprzednio przywiązanego do masztu podwójnym węzlem wyblinkowym.
- 9. Wybrać róg szotowy żagla na noku bomu zaciągając tzw. tal liku dolnego i wolnego (Ø6 mm, dl. ak. 120 cm), w knadze zaciskowej na bomie. Na noku bomu można przymocować podwójny bloczek. Na końcu falu należy zrobić "ósemkę", aby tal nie wyślizgnął się z knagi.
- 10. Wybrać róg halsowy żagla linką zwaną falem liku przedniego (@6 mm, dl. 80 cm). Fat ten jest przywiązany do ucha w stopie masztu.
- Umieścić listwy w kieszaniach.
- 12. Przywiązać dolną końcówkę falu startowego do slopy masztu. Należy to zrobić cienką linką gumową.
- 13. Połączyć pędnik z kadlubem. Może się to odbyć na brzegu lub na wodzie. Trzeba pamiętać, że najpiarw uklada się na wodzia pędnik, a potem deskę. Polączanie polega na wciśnięciu dolnej końcówki lącznika w otwór (gdy jest tuleja) lub zamocowaniu jej w szynie masztowej
- 14. Krótką linką, tzw. linką bezpieczeństwa, połączyć stopę masztu z kadlubem, żeby w wypadku wyskoczenia tącznika pędnika deska nie odpłynęla. Roztaklowywanie po skończonym pływaniu przeprowadza się w odwrotnej kolejności. U w a g a: bardzo ważne jast zachowanie następującej kolejności przy roztaktowywaniu pędnika:
- Wyciągnąć listwy.
- Zwolnić róg szotowy.
   Piotr Jankowiak


# Turystyka, wypoczynek

### **Brykiety** z trocin

Pan Zygmunt Myclelski, Łódź. Przadsiawiamy jedną z technologii wyrobu brykietów z trocin. Spolwem do li ociri może być pak, smoła, zużyte oleje minaralne, emulsje aslallowe (zawiesiny aslallu w wodzie).

Spoiwo należy wstępnie przygolować, tzn. rozcleńczyć i doprowadzić do lakiej konsystencji, aby lalwo dalo się wymieszać z Irocinami (mieszankę Irocin z emulsjami Irzeba podsuszyć). Ilość spoiwa należy usialić doświadczalnie (zwykle 10...25% masy trocin). Również doświadczalnia ustala slę parametry miesza-

Tľok \$90 **\$50** Nadstawka Podstawa Tlak Ogranicznyk Forma Nedstawka Brykiet Podstawa



nie, dozowania i prasowania, w tym czas trwaпіа ласіsku.

Mieszankę wkłada się do lormy -- nadslawki naczynia walcowalego wysokości  $h_i + h_a = 3 + 10 = 13$  cm, srednicy = 5 cm (rys. 1) i peddaje prasowaniu.

W warunkach przemysłowych odbywa się I o w prasach, tzw. brykieciaikach, niejednokrolnie

w podwyższonej temperaturze, którą ustala się doświadczalnie w zależności od wsadu. W warunkach amatorskich zaś można postu-

żyć się podnośnikiem samochodowym o udźwigu 50 kN (5000 kG) — rys. 2. Ciśnienie jednostkowe przy wykonywaniu brykielów powinno wynosić co najmniej 5 MPa (50 kG/cm²). Dielego będzie to odpowiedni

podnośnik, gdyż umożliwia uzyskanie ciśnienia do 25 MPa przy powietzchni brykietu 20 cm² i wysokości 2 cm.

Tłok powinien mieć ogranicznik zapewniający jednakowe sprasowanie brykielów. Slopień spiasowania liocin wynosł 4...6, włórów zaś 3...5. Oznacza Io, że np. z naczynia wysokości 6 cm i średnicy 5 cm przy clśnieniu 5 MPa otrzyma się grubość sprasowania 1,5 cm. Ola każdege spolwa należy ustalić laki właśnie slopień sprasowania i dobrać czas przetrzymywania brykielu pod clśnieniem.

## Walka z kołatkami

Pan Jan Materia, Tarnowskie Góry. Komik żeruje tylko pod korą drzew żywych lub świeżo ściętych. Najczęściej wysiępujące w Polsca szkodniki diewna suchego należą do dwóch rodzin: kołatkowalych i kózkowalych. Najczęściej zaś spotykanym niszczycietem jest kołatek

Zwalczać szkodniki diewna suchego można metodą termiczną lub chemicznymi. Metoda lermiczna polega na wygrzawaniu przedmiotu di ewnianego przez jedną godzinę w tempera-lurze 60...65°C; oczywiście w wypadku mebli meloda la nie wchodzi w lachubę.

Metody chemiczne to gazowania tionkiem ety-ienu CH<sub>2</sub>·O·CH<sub>2</sub> oraz działanie środkami dezynsekcyjnymi zawierającymi rozpuszczatniki organiczne (tructzny oddechowe dla larw owedów) i rozpuszczone związki będąca Iruciznami organicznymi. Slosowana są jako kapiel, w klórej zanurza się przedmioł drewniany lub wstrzyklwane do chodników drążonych przez larwy owadów.

Do gazowania lienkiam etylenu konieczne jest zamknięcie przedmiolu w szczelnym pojemniku, co w wypadku mebli także raczej nie wchodzi w iachubę. Również trudno myśleć o zanurzeniu mebla w kapieli. Pozostaje wiec tviko żmudna melode wstrzykiwania preparatu do

Trzeba się zaopatrzyć w strzykawkę o pojomności co najmniej 10 cm², długą, grubą iglę do zaslizyków, wosk i jeden z dwoch preparatów czasami spolykanych w handlu: "Anlox W" lub "Anlox", "Anlox W" jest roztworem p kumylofenoli i maloksychloru w rozpuszczalnikach organicznych, jost pałny i Joksyczny. "Antox", roztwór pentachlorofenolu, metoksychloru i mydła cynkowego w rozpuszczalnikach organicznych jest również toksyczny, choć niepalny. Można i ównież zasi osować roziwór pen-Lachlorolenolu w Frichloroetylenie, najlepiej

5 procentowy. Zdaniem pant Zolli Dzięglelewskiej, znanej z porad w tygodniku Kobieta i życia oraz w telewizyjnym magazynie Julro poniedziałek mozna leż zaslosować rozlwór 3...5 g naltalenu (pospolicie zwanego natialiną) w 100 cm² miaszaniny natiy i terpentyny 1:1 lub samej leipenlyny. Za pomocą sirzykawki z lgią należy wprowadzić do każdego otworu wylotowego na powierzchni mebla I ...2 kropie preparatu i nalychmiasi zaklelć olwór wylotowy rozgrzanym woskiem. Operację należy powtarzać co kilka dni doląd, aż znikną wszystkie ślady dzialania szkodników.

Na odpowiedzielność p. Zofii Ozięgielewskiej pedajemy jeszcze jeden sposób przez nią po-lecany. Neleży wstawić nogl mebla do puszek po konserwach i włać do puszek lerpentynę lub jej mieszaninę z neltą. Płyn bardzo powoli nasycając diewno powoduje uśmiej cenie szkodników.

Uprzedzamy jeszcze -- bo może kloś doradzić laki sposób - że nacieranie mebla sokiem z cebuli lub czosnku jest cełkowicie bezskuleDoradzamy jeszcze bardzo staranny przegląd wszystkich przedmiotów drewnianych znajdujących się w mieszkaniu. Walka ze szkodnikami może być wygrana tylko wtedy, jeśli obejmie się nią wszystkia zaatakowane przedmioty drewnlane.

J.T.

## Szkło wodne, emulsja parafinowa

Pan Andrzej Sikora, Żory. Podslawową reakcją zachodzącą podczas utwardzania się szkla wodnego jest wytrącanie żelu kwasu krzemowego. Proces len zachodzi w rezultacie zakwaszenia środowiska przez jony wodorowe H\*. W piaktyce mocne kwasy na ogól nie sa slosowane do lego celu, gdyż powodują zbył szybkie wytrącanie się żelu kwasu krzemowe go. Powszechnie si osowane są natomiasi mające odczyn kwaśny rolwory soli słabych zasad I mocnych kwasów (chlorek amonu, Iluorokrzemian sodu, siarczan glinu ilp.), a lakże latwo hydrolizujące na słaby kwas i alkohol es-Iry alkoholi wielowodorollenowych (np. dwueclan gliceryny). Powstawania żelu w momencie wiewania roziworu chlorku amonu, a nasiępnie wydzielanie się emeniaku oraz zanikanie zmelniania roztworu jesi zjawiskiem prawidlowym. Literature patentowa podaje wiele różnego rodzaju ulwardzaczy do szkła wodnego, ale azolan amonu nie jest zalecany, mimo za polencjalnie moża utwardzać szkło wodna. Podany w kslążce H. Stankiawicza przepis na otrzymywania emulsji paratinowej jest zbyt ogólny, by meżna było na jego podstawie sporządzić Irwałą emulsję. Przy próbach sporządzania emulsji proponujemy zwrócić uwagę na naslepujące sprawy:

 Woda musi być miękka (destylowana lub go-Iowana przez kilkanaście minut).

 Zwyczajne mydło na ogół nie daje stabilnej emulsji. Można próbować poprawić jego dzialanie przez dodanie do wody opiócz mydla takża trietanoloaminy (w itości ok. 1/6 masy dodanego mydla) tub 5% (w stosunku do wody) szkła wodnego. Trielanoloamine można kupić w sklepia z odczynnikami chemicznymi,

 Lepszym od zwyklego mydła emulgatorem jest sól kwasu staarynowego i trietanotoaminy. W razle jej użycia należy kwas stearynowy stopić z paraliną i stop rozpuścić w benzynie ekstrakcyjnej. Oddzielnie sporządzić roztwór wodny Irielanoloaminy. Do lego roztworu wlewać, silnie mieszając, roztwór benzynowy kwa-su slearynowego i paraliny, całość silnie wstrząsnąć i pozoslawić do rozdzialenia się laz. Nasiępnie oddzielić lazę wodną (dolną), bedaca wodnym roziworem soli, od lazy górnej, będącej roztworem paratiny w benzynia. Wodny roziwór odparować do uzyskania suchej soli. Na 100 g kwasu nalaży uzyć ok. 50 g Irielanoloaminy, a stężanie emulgalora w emulsji powinno wynosić 1...2%

 Emulsja wykazują dużą czuleść na pedwyższoną lemperaturę, nałeży więc spróbować, sporządzić emulsję z zimnych lub tytko lekko podgrzanych i oztwoiów.

 W niektórych wypadkach lepsze wyniki uzyskuje się przez wstrząsanie emulgowanych roztworów, niż przez ich mleszanio. Wynik omulgowania jasi trudny do przewidzenia na drodza leoietycznej - czasem wysiarczy niawielka zmlana proporcji składników, sposobu mieszania lub odczynu rozlweru, aby użyskać zią lub dobrą emulsię. Dlatego też radzimy rozważyć, czy nie prościej zastosować do impregnacji golowe praparaty innego lypu, np.: "Ahydrosil K", produkowany przez Zakłady Chemiczne w Sarzynie i rozprowadzany przez

Besai, slosowany do hydrolobizacji meteriałów ceramicznych eksploalowanych w lakich warunkach, gdzie nie występuje wode pod ciś nleniem (do hydrofobizacji dachówek, lynków, materlełów ścielnych):

 roztwory esfallowe, jak "Abizol R", "Bili~ zol R", "Cyklolep" i "Corrisol" jub lepiki aslallowe na gorąco.


Z\$ 1'88

62

T.B.

W codziennie spotykanych rodzejach rysunku technicznego elektrycznego brak jednotitości. Równolegie stosowane są różne aymbole i oznaczenia, często zupetnie odmienne i mylące. Spróbujmy tę dziedzine nieco uporządkować. W kilku nejbiłższych numerech przedstewimy symbole znormalizowane na przykładzie konkretnych rozwiązań użytkowych.

# Schemat elektryczny i jego elementy (1)



Symbola graficzna
a — przewody: a1 — przewód, kabel;
a2 — loden (przewód), a3 — dwa,
a4 — trzy (przewody), a5 — cztery (przewody), a6 — (przewód) neutrziny (zarowy,
gwiazdowy); b — przawódy względem alebie: b1 — połączania (ogólnie), b2 — połączenie nierozłączne, b3 — odgałązienie,
b4 — akrzyżowania (bez połączenia);
c — osprzet kablowy: c1 — muła, c2 — głowica; d — bezpłaczniki: d1 — bezpłecznik topikowy (symbol ogólny), d2 — bezpłeczniki w przewodach fazowych układu trójfazowego; a — układ trójlezowy czteroprzewódowy: e1 — oznaczenia lilerowo-cyfrowe, s2 — symbola graficzne

Połączenie instalacji aleikirycznej budynkumieszkalnego z miejeką elecią kabłową rozdzielczą: A) szkic; 8) plan instalacyjny jednoliniowy; C) plan inelelecyjny wieloliniowy; A1), R1), C1) złącze łączone przyłączem z mufą kablową; A2), R2), C2) złącze łączona przelotowo z kebiem zaeliającym; L1, L2, L3 — przewódy fazows; N — przewód neutralny (zerowy, gwiazdowy); 1 — kabel zaeliający; 2 — mufa kablows; 3 — przyłącza; 4 — złącze; 6 — głowicź kablowa; S — bezpieczniki wejściowe całego budynku; 7 — bezpieczniki wejściowe całego budynku; 7 — bezpieczniki wejściowe całego budynku; 7 — bezpieczniki wejściowe całeso budynku; 7 — bezpieczniki wejściowe całeNe rysunku przedstawiono schemet polączenia budynku mieszkelnego z miejską siecią keblową rozdzielczą. Rysunki z lewej strony (A1, B1, C1) dotyczą uktedu, w którym kabel zasilający sieci rozdzielczej przechodzi przez mufę keblową, do której od strony zlącze dochodzi tzw. przylącze.


chodzi tzw. przyjącze.
Rysunki z prewej strony (A2, B2, C2) dotyczą układu, w którym na szynie zeciskowej zlącze, jeko przetotowym elemencie łączeniowym, lączą się obe odcinki kebta zasilającego, których głowice
są wmontowane w złącze. Między glowicami tych kebil i szynami zaciskowymi


przewody fezowe (L1, L2, L3) mają bezpleczniki stacyjne. Przewód neutralny (N) nie jest, zgodnie z przepisami, zebezpieczany. Z tym semych szyn zaciskowych energia elektryczna płynie do teblicy rozdzielczej budynku poprzez bezpieczniki wejściowe (główne). Przelotowe przejście kebie przez złącze daje większą niezawodność zesilanie w energię elektryczną budynku mieszkelnego niż układ z mufą i przyłączem; jest

również ekonomiczniejsze i obecnie co-

raz częściej stosowene.

Karoi Michel
Tedeusz Sapiński





## Zrób ładnie — linia siły

Gdybym będąc Ju, w Warszawie, chciał dojrzeć Ciebie gdzieś w Lublinie elbo ned Jeziorakiem - bylbyć kropką tak maleńką, iż prewdopodobnie niedostrzegalną, niedostępną dle zdolności rozdzielczej mojch oczu. Móglbym co najwyżej taką kropeczkę sobie wyobrazić; oznaczełaby coś nieruchomego, skupienie melerii, punkt. Gdybym Jen punkt zaczął uważnie obserwować, stwierdziłbym, że zmienia polożenie, porusza się, co jakiś czas w innym znajduje się miejscu. Gdybym le miejsce notował w pamięci, powstałby kszleti przypominający ogonek przed skle-pem, a gdybym to robil dostatecznie często i dokłednie – suma punktów stworzylaby linię, stad Twojego ruchu. Widziales zapewne stady na śniegu, zebawne (dwie kropki, dwie kreski) śledy zająca, podobne do ściegu ślady polnej myszki, przypominające strzatki śtady plaków. Dużo śledów Iworzy ścieżke - a ne ścieżce zawsze można kogoś spolkeć -- jest nie tylko śladem, ale i zapowiedzią ruchu. Kreska, zro-

biona piórem na papierze jest śladem, zapisem ruchu, ele jednocześnie kojarzy się namz drogą, z możliwością ruchu. Kreska wijaca sle i płącząca sugeruje ruch powolny, tak powolny, jek ruch rośnięcia krzewów ne obrazku. Zółta ścieżke obok, szersza i mniej poskręcana kojarzy się z ruchem nieco szybszym, Zielone "Irewki" koło ścieżki powstały przez szybki ruch pisakiem, można powiedzieć, że są dynamiczne — to od słowa dynemis, oznaczającego siłę w języku starożytnych Greków (dlatego linię sugerującą ruch nazyweją nieklórzy linią siły). Wieże, które widać na końcu ścieżki są gwałtownie ucięte - wydaje się wówczas, że przedłużają się do nieba. Tak ucięle pozostawiano wieże niektórych gotyckich kaledr. Rysując czarnego jamnika specjalnie staralem się go wydłużyć ty łapkami w ziemię nie sugeruje jednak ruchu, lecz "przeciwruch", czyll opór. Różowe kreski przed jamnikiem obrezują "hamowanie" im królsza kreska, tym mniejsza prędkość.

Fioletowe auto i budowla mad nim mają Ci pokazać, że zbiór równoległych kresek potęguje wreżenie ruchu. Zbiorem są Jakże czlery chmurki - podobnie ukierunkowane pokazują skąd i dokąd pędzi je wialr. Właściciel jamnike jest nieproporcjonalnie wydłużony (jekby wciąż rósl), co zwiększa wrażenie jego ruchliwości, wydłużona zaś prawa noga "robi krok". Trójkalny szczyt domu pośrodku rysunku jest skrzyżowaniem dwóch linii sil, armaja obok "wypluwa" czerwoną kulę (wyreźnie umieszczoną na wprost wylotu lufy). Domyślamy się jej ruchu, mimo iż same czerwona kropka go nie sugeruje. O "mlgotaniu" czerwieni na zielonkawym Ile nieba będziemy jeszcze mówić. Ruch planety wokół Stońca zaznecza kropkowany śled, czarne zaś kreseczki "Irawy" zdają się przedstawiać powiew wiatru, jednak najdłuższą i najbardziej dynamiczną linią w całym rysunku jest linia horyzonlu. Zdjęcie przedslawiają ralusz w Toronlo dużo lu różnych linii sil,

